

1. ОПИСАНИЕ (стр. 3)

Данные термины будут использоваться далее на страницах руководства.

1.1 Описание прибора

- A1. Крышка бачка для воды
- A2. Рукоятка извлечения бачка
- A3. Бачок для воды
- A4. Нагрев чашек
- A5. Выпускной канал бойлера
- A6. Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- A7. Поддон для чашек
- A8. Индикатор заполненности ванночки для сбора каплей
- A9. Ванночка для сбора каплей
- A10. Поддон для кружек или стаканов
- A11. Рукоятка подачи пара
- A12. Узел подачи горячей воды/пара
- A13. Распылитель горячей воды/пара
- A14. Кольцо переключения капучинатора
- A15. Штуцер шланга горячей воды/пара

1.2 Описание панели управления

- V1. Кнопка подачи одной чашки
- V2. Встроенный индикатор работы (белый)
- V3. Кнопка подачи двух чашек
- V4. Встроенный индикатор работы (белый)
- V5. Кнопка режима подачи пара
- V6. Встроенный индикатор работы (белый)
- V7. Индикатор удаления накипи (оранжевый)

1.3 Описание принадлежностей

- C1. Держатель фильтра
- C2. Фильтр 1 чашки (символ обозначен под фильтром)
- C3. Фильтр 2 чашек (символ обозначен под фильтром)
- C4. Фильтр чалд (символ обозначен под фильтром)
- C5. Дозатор/придавливатель
- C6. Фильтр смягчения воды (*не включен в поставку, можно приобрести в авторизованных сервисных центрах)

2. НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ДЛЯ ВОДЫ

 **Примечание.**

Перед первым включением прибора тщательно вымыть все приспособления и бачок для воды в горячей воде.

1. Потяните бачок вверх и снимите его (рис. 1).
2. Откройте крышку и наполните бачок свежей и чистой водой, не превышая отметку MAX (рис. 2). Вставьте

бачок обратно, слегка надавив на него таким образом, чтобы открылись клапаны, расположенные на бачка.

3. Существует более простой способ наполнения без извлечения. Достаточно налить в него воду при помощи графина.

 **Внимание!**

Не включайте прибор без воды в бачке или без воды в бачка.

 **Примечание.**

Наличие воды в полости под бачком является нормальным. Поэтому периодически осушайте ее с помощью губки.

3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Перед первым использованием необходимо промыть контуры прибора следующим образом:

1. Включите прибор нажатием выключателя ON/OFF (рис. 3). Прибор выполнит самодиагностику, о чем сигнализирует последовательное мигание трех кнопок.
2. Индикаторы  и  мигают, что означает нагрев прибора. Когда индикаторы прекратят мигать и начнут гореть ровным светом, прибор перейдет к промывке контура.
3. Закрепите держатель фильтра на приборе (рис. 9).
4. Поместите емкость объемом 0,5 литров под выпускной канал бойлера (A5) и нажмите кнопку . Повторите данную операцию 5 раз.
5. Слейте емкость и поместите ее под узлом подачи горячей воды/пара (A12 — рис. 4).

Поверните рукоятку подачи горячей воды/пара в положение  (рис. 5) и подавайте горячую воду для опорожнения бачка для воды (A3). Закройте рукоятку установкой в положение O.

4. НАСТРОЙКИ МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Перед входом в меню убедитесь, что прибор готов к работе. Затем удерживайте нажатой кнопку  в течение 10 секунд, пока три кнопки последовательно мигают: Прибор находится в режиме программирования. Выполните желаемые настройки кофемашины. Для выхода из меню программирования подождите 15 секунд.

 **Примечание.**

Если в течение 15 секунд не будет сделан никакой выбор, прибор автоматически вернется в режим готовности к работе.

