

Паровой утюг ARG SL-088-V

Руководство пользователя



Спецификации:

Функции: Отпаривание/Распыление/Вертикальное отпаривание/Самоочистка
Переменный ток 220-240 Вольт, 50-60 Гц, 2400 Вт

Инструкции по безопасности:

1. Перед первым использованием, просьба проверить, соответствует ли напряжение, указанное на паспортной табличке, напряжению сети в вашем доме.
2. Убедитесь в том, что вы отсоединили прибор от розетки, когда оставляете утюг без присмотра даже на короткое время, и прибор должен стоять на своей подставке. Просьба держать утюг подальше от досягаемости детей.
3. При использовании утюг нагревается, никогда не дотрагивайтесь его руками и не держите его вблизи легко-воспламеняемых веществ во избежание несчастного случая.
4. Внимание: Отсоединяйте прибор от мести перед тем, как наполнить его водой.
5. Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
6. Просьба обращаться к специальному персоналу в случае возникновения необходимости его ремонта, либо любого повреждения шнура.
7. Осадок или минералы в воде будут приводить к возникновению нагара и блокировать отверстия, поэтому рекомендуется использовать дистиллированную воду.
8. Не используйте химические вещества для удаления нагара.
9. Выпускаемый пар – горячий, и поэтому он опасен. Никогда не направляйте струю пара на человека.
10. Утюг должен использоваться и находиться на устойчивой поверхности.
11. Когда вы устанавливаете утюг на его подставку, убедитесь в том, что поверхность, на которой он стоит, устойчивая.
12. Не тяните и не переносите утюг за шнур, не используйте шнур как держатель, не оставляйте шнур в закрытой двери, и не протягивайте шнур вокруг острых краев или углов. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
13. Нельзя использовать утюг, если его уронили, и на нем есть видимые следы повреждения или протекания.

Меры предосторожности при первом использовании:

1. Утюг был смазан, в результате чего он может немного дымить при первом включении. В течение короткого промежутка времени это пройдет.
2. Перед первым использованием, удалите с прибора все наклейки и защитную фольгу с подошвы. Очистите подошву мягкой салфеткой.
3. Держите подошву гладкой: избегайте ее контакта с металлическими предметами.

Инструкция по эксплуатации прибора:

1. Наполнение водой:

Убедитесь в том, что утюг отсоединен от сети и диск терmostата находится в положении МИН. Поместите утюг на опору, наклоните его вперед примерно на 45 градусов и налейте воду в отверстие до отметки МАКС на водном резервуаре.

2. Вертикальное отпаривание

"Струя пара" также может применяться, когда вы держите утюг в вертикальном положении – эта функция используется для удаления складок с висящих вещей, занавесок и т.п.

3. Сухая гладка:

1. Установите регулятор пара в положение О (=без пара)
2. В соответствии с инструкцией по стирке для различной одежды, установите правильную температуру, чтобы приступить к гладке.

4. Гладка с паром:

1. Наполните утюг водой, как описано выше.
2. Подсоедините прибор к сети.
3. Если вы установите диск терmostата в положение МАКС в соответствии с индикатором температуры, вы сможете использовать функцию паровой гладки, в противном случае возможно протекание воды из подошвы.
4. Достигнута необходимая температура, если потухнет световой индикатор.
5. Правильно установите регулятор пара, увеличивайте подачу пара, повернув регулятор пара назад, и уменьшайте подачу пара, повернув его вперед.

Внимание: таким способом нельзя гладить синтетические ткани, нейлон, искусственный шелк и шелк, в противном случае вы можете повредить их поверхность.

Пар

Эта функция хорошо работает для больших складок и тяжелых тканей. Путем нажатия кнопки "Струя пара", подошка испускает мощную струю пара, что может быть очень полезно при разглаживании неподатливых складок. Короткая струя пара может использоваться только при гладжке при высокой температуре. Для получения оптимального результата, необходима 5-секундная пауза между нажатиями на кнопку пара. Во избежание протекания воды из подошвы, не нажмите кнопку струи пара на протяжении более 5 секунд. Также дайте, во крайней мере, 1-минутный интервал перед применением функции подачи струи пара.

Методы распыления:

При любой температуре, нажатие на кнопку распыления несколько раз приведет к увлажнению белья. Убедитесь в том, что в резервуаре достаточно воды.

Самоочистка

Используйте функцию самоочистки один раз в две недели. Если в вашем регионе очень жесткая вода (т.е. при гладже из подошвы утюга выходят хлопья), функцию самоочистки

необходимо использовать чаще). Убедитесь в том, что прибор отсоединен от сети, установите регулятор пара в положение "O", наполните водный резервуар до максимальной отметки, не добавляйте уксус или другие вещества в водный резервуар, выберите максимальную температуру гладки, подсоедините штекер к настенной розетке, отсоедините прибор от сети, когда потухнет световой индикатор, держите утюг над раковиной, а палец - на кнопке само-очистки и аккуратно вытряхивайте прибор в разные стороны. Из подошвы будут выходить пар и капнившая вода, а вместе с ними уйдут также загрязнения и хлопья (при наличии). Уберите палец с кнопки самоочистки, как только из резервуара испарится вся вода. Повторите процедуру самоочистки, если утюг сильно загрязнен. После процесса само-очистки, подсоедините его штекер к настенной розетке и дайте утюгу нагреться, чтобы просушить его подошву, после того, как будет достигнута максимальная температура, выключите прибор, аккуратно поводите горячим утюгом по куску ткани, чтобы убрать пятна от воды, которые могли образоваться на подошве, и дайте утюгу остить перед тем, как отправить его на хранение.

Система «Капля-стоп»

Система «Капля-стоп» предназначена для предотвращения протекания воды из подошвы после ее охлаждения.

Во время использования противокапельная система может издавать громкий щелчок, особенно во время нагревания или при охлаждении. Это свидетельствует о том, что система работает правильно.

Система защиты от накипи

Встроенный картридж предназначен для уменьшения образования накипи, которая возникает во время гладжки. Это продлевает срок службы вашего утюга.

Типы тканей и значение на диске терmostата:

Внимание:	Инструкции на этикетке	Просьба учесть, что на этикетке означает, что это изделие нельзя гладить.	Тип ткани	Диск терmostата
			Нейлон, шелк	МИН
	•		Шерсть	
	••		Хлопок	
	***		Лен	

Очистка и обслуживание:

Перед очисткой, отсоедините прибор из розетки и дайте утюгу достаточное время, чтобы остить.

1. Протрите подошву влажной тканью и неабразивным моющим средством.
2. Если к подошве прилипла ткань, используйте влажную ткань, смоченную в уксусе, для

- очистки подошвы.
3. Никогда не используйте сильные кислоты или щелочи для очистки подошвы во избежание ее повреждения.
 4. Если накиль блокирует отверстия для пара, просьба убрать накиль при помощи зубочистки: при этом, не повредите поверхность подошвы.
 5. Установите угол на его опору и дайте ему достаточное время для остывания, тем временем вылейте всю воду из резервуара и установите регулятор пара в положение "О".

Устранение неполадок:

Проблема	Возможная причина	Действия
Недостаточный нагрев или слишком сильный нагрев	Неправильная регулировка диска термостата или прибор не включен в сеть	Установите диск термостат в правильное положение или подсоедините прибор в сеть.
Нет пара или протекание	Термостат установлен на минимальном уровне	Установите диск термостат в требуемое положение
Нет струи пара или вертикального распаривания	Функция (вертикального) отпаривания использовалась слишком часто на протяжении короткого периода времени. Утюг недостаточно нагрелся	Продолжайте гладить в горизонтальном положении и подождите немного перед использованием вертикальной функции пара еще раз
Протекание воды из подошвы	Диск термостата установлен не в соответствии с диапазоном пара.	Установите диск термостата в соответствии с диапазоном пара.
	Нагрев все еще недостаточен.	Откройте кнопку пара только после того, как потухнет световой индикатор.
	Вода превышает уровень максимальной отметки	Вылейте лишнюю воду
Недостаточно пара	Проверьте, находится ли регулятор в правильном положении.	Установите регулятор пара в правильное положение.
	Отверстие для пара заблокировано	Очистите отверстие дистиллированной водой.
	В резервуаре слишком мало воды	Налейте в резервуар воды
Нет распыления	Недостаточно явление или воздух внутри	Нажмите на наконечник разбрызгивателя рукой, а затем нажмите на кнопку распыления несколько раз подряд.