



Kitfort

**ПОЧУВСТВУЙ,
КАК ЧИСТО И СВЕЖО!**



Penguin Pack

Озонатор

КТ-3817

kitfort.ru



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам





Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство озонатора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание.....	11
Уход и хранение.....	12
Устранение неполадок	12
Технические характеристики	14
Меры предосторожности	15
Другие товары Kitfort.....	18



Общие сведения

Озонатор КТ-3817 — это устройство, с помощью которого воздух в помещении насыщается озоном, который обеззараживает воздух и борется с неприятными запахами.

Принцип работы озонатора заключается в выработке озона путем воздействия электрического разряда на молекулы кислорода, которые содержатся в воздухе. Это воздействие провоцирует распад части молекул кислорода, которые, соединившись с кислородом в воздухе, образуют конечный продукт — озон. Озон является мощным окислителем, намного более реакционноспособным, чем двухатомный кислород в воздухе. За счет своих окислительных свойств озон способен хорошо разлагать органику. Этим обусловлена его способность уничтожать неприятные запахи и дезинфицировать воздух.

В умеренных концентрациях озон не токсичен. Однако высокая окисляющая способность озона и образование в реакциях с его участием свободных радикалов кислорода определяют его токсичность в больших концентрациях. Озонатор КТ-3817 вырабатывает безопасное количество озона и оксида азота, которое не способно нанести вред человеческому организму, если во время работы устройства не находиться с ним в одном помещении и проветривать помещение после озонирования. Примерно за 20 минут озон распадется на безопасные соединения, оставив воздух в помещении свежим.

Только после проветривания можно будет находиться в помещении, где работал озонатор. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона (похож на запах свежего воздуха после грозы), продолжайте проветривание.

Озонатор КТ-3817 оснащен двумя режимами работы: нормальное озонирование и поддерживающее озонирование. Управление устройством осуществляется одной кнопкой.

Озонатор

КТ-3817

Озонатор работает от аккумулятора, вы можете брать его с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки. После полной зарядки прибор может работать около 12 дней (в первом режиме) и 2 дней (во втором режиме). Время зарядки аккумулятора составляет примерно 3 часа. В комплекте есть шнур USB Type-C для зарядки устройства, а также комплект крепежа, чтобы повесить прибор на стену. Озонатор можно устанавливать на холодильник или другие металлические поверхности, так как в дно прибора встроен магнит.

Комплектация

1. Озонатор — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Комплект крепежа — 1 шт.
 - Шуруп — 1 шт.
 - Дюбель — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально





Кнопка «Вкл/Выкл» включает и выключает озонатор, а также переключает два режима работы прибора. Одно нажатие на кнопку «Вкл/Выкл» включает прибор в режиме поддерживающего озонирования (индикатор кнопки горит белым). Чтобы включить режим нормального озонирования, снова нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» (индикатор кнопки горит желтым). Чтобы выключить прибор, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» в третий раз.

Режимы работы озонатора:

- *поддерживающее озонирование* — устройство будет работать 1 минуту, при этом индикатор будет гореть белым. Когда время работы закончится, устройство перейдет в режим ожидания (индикатор кнопки будет мигать белым 1 раз в 10 секунд). По истечении 20 минут ожидания устройство вновь включит озонирование на 1 минуту. Цикл будет повторяться, пока вы не выключите прибор или не разрядится батарея;
- *нормальное озонирование* — устройство будет работать 30 минут, при этом индикатор будет гореть желтым. Когда время работы закончится, устройство перейдет в режим ожидания (индикатор кнопки будет мигать желтым 1 раз в 10 секунд). По истечении 30 минут ожидания устройство вновь включит озонирование на 30 минут. Цикл будет повторяться, пока вы не выключите прибор или не разрядится батарея.

Когда устройство разряжено, индикатор кнопки мигает попеременно белым и красным 15 секунд, а затем озонатор выключается. Во время зарядки аккумулятора индикатор кнопки мигает красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор кнопки горит красным непрерывно (если устройство подключено к источнику питания).

Примечание. Прибор может работать во время зарядки. При этом индикатор кнопки будет гореть белым или желтым в зависимости от режима работы. Чтобы понять, зарядился прибор или еще нет, выключите его, тогда индикатор кнопки будет мигать красным (если еще заряжается) или непрерывно гореть красным (если полностью заряжен).

Озонатор

КТ-3817

В дно устройства встроен магнит, что позволяет вешать озонатор на холодильник или другую металлическую поверхность.

С помощью комплекта крепежа вы можете повесить озонатор на стену.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус озонатора сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Зарядите устройство.

Если вы хотите повесить озонатор на стену, воспользуйтесь комплектом крепежа. Просверлите отверстие в стене и установите туда дюбель. Затем закрутите шуруп. Не вкручивайте шуруп до конца, чтобы на него можно было повесить озонатор.

В дно устройства встроен магнит, что позволяет вешать озонатор на холодильник или другую металлическую поверхность.

Вы также можете положить озонатор, например, в шкаф или на полку в холодильнике.

Внимание! Следите, чтобы при установке озонатора отверстие для забора воздуха и отверстие для выхода озона не были заблокированы.

Зарядка аккумулятора

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете



использовать другой комплектный шнур USB Type-C, если он рассчитан на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от стороннего источника питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Вставьте шнур USB Type-C в разъем для зарядки на озонаторе, а затем подключите шнур к источнику питания.

Когда устройство разряжено, индикатор кнопки мигает попеременно белым и красным 15 секунд, а затем озонатор выключается. Во время зарядки аккумулятора индикатор кнопки мигает красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор кнопки горит красным непрерывно (если устройство подключено к источнику питания).

Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем заряда. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Примечание. Во время зарядки прибор может работать. При этом индикатор кнопки будет гореть белым или желтым в зависимости от режима работы. Чтобы понять, зарядился прибор или еще нет, выключите его, тогда индикатор кнопки будет мигать красным (если еще заряжается) или непрерывно гореть красным (если полностью заряжен).



По окончании зарядки отсоедините шнур USB Type-C от источника питания, а затем от озонатора.

После полной зарядки прибор может непрерывно работать около 12 дней (в первом режиме) и 2 дней (во втором режиме).

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Озонатор

КТ-3817

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если озонатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите озонатор, затем заряжайте примерно 1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Использование

1. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Озонатор включится и будет работать в режиме поддерживающего озонирования. Индикатор кнопки будет гореть белым.
2. Чтобы включить режим нормального озонирования, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки загорится желтым.
3. После включения озонатора сразу покиньте помещение. Не допускайте нахождения в помещении людей и животных.
4. Чтобы выключить озонатор, нажмите два раза на кнопку «Вкл/Выкл», если был включен режим поддерживающего озонирования, и один раз, если был включен режим нормального озонирования. При этом индикатор кнопки погаснет.

Внимание! Прибор не выключается автоматически. Обязательно выключайте прибор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Будьте внимательны: то, что индикатор кнопки не горит, не означает, что прибор выключен — озонатор может находиться в режиме ожидания (индикатор кнопки мигает 1 раз в 10 секунд).

5. После выключения устройства откройте окна и сразу покиньте помещение. Проветривайте помещение в течение 20 минут. Только после проветривания можно будет находиться в помещении. Если через 20 минут вы все еще чувствуете запах озона (похож на запах свежего воздуха после грозы), продолжайте проветривание.

Внимание! Следите, чтобы домашние животные не находились в помещении во время работы прибора и 20–30 минут после его



выключения. Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном, внимательно следите за реакцией организма. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель. При появлении данных признаков обратитесь к врачу.

Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на дыхательной и нервной системах организма!

Примечание. Из-за небольших габаритов прибора и малой выработки озона работа прибора в больших помещениях может быть менее эффективной. Однако не допускайте нахождения людей или животных даже в больших помещениях во время работы прибора и в течение 20 минут после выключения озонатора.

Советы

Не включайте озонатор в непосредственной близости от людей, домашних животных или растений.

Покидайте помещение и забирайте оттуда домашних животных на время озонирования и последующего проветривания.

Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще почувствуете запах озона (похож на запах свежего воздуха после грозы), продолжайте проветривание.

При озонировании ванной комнаты, туалета, кладовки, гардеробной, холодильника и других помещений, где нет окон, рекомендуется заходить в помещение через 30 минут после окончания процесса озонирования, чтобы озон успел распасться.

Используйте режим нормального озонирования для устранения неприятного запаха в холодильнике или шкафу. Достаньте озонатор через 30 минут по окончании работы. Не кладите устройство в морозильную камеру во избежание порчи аккумулятора.

Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном, внимательно следите за реакцией организма. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель. При появлении данных признаков обратитесь к врачу.

Внимание! Если не обращать внимание на эти признаки и пренебрегать проветриванием после работы озонатора, постоянное воздействие озона может плохо сказаться на дыхательной и нервной системах организма.

Чистка и обслуживание

Проводите чистку, только если устройство выключено и не подключено к зарядке. Помните, что после работы устройства в помещении, где проходило озонирование, нельзя находиться в течение 30 минут после окончания работы прибора (20 минут, при условии, что вы проветриваете помещение).

Протирайте корпус устройства влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Своевременно очищайте отверстия для забора воздуха и выхода озона от пыли щеткой с мягким ворсом (в комплект не входит) или мягкой тканью.





Уход и хранение

Храните озонатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите озонатор и шнур USB Type-C в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °С. Если озонатор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3 месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным. Для этого сначала полностью разрядите озонатор, затем заряжайте примерно 1,5 часа. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня и испортиться.

Устранение неполадок

Озонатор не включается, индикатор кнопки не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите аккумулятор, как описано в главе «Зарядка аккумулятора»
Прибор в режиме ожидания (индикатор кнопки загорается 1 раз в 10 секунд)	Прибор работает в одном из режимов. Либо оставьте прибор работать дальше, либо выберите другой режим с помощью кнопки «Вкл/Выкл»

Озонатор не заряжается

Возможная причина	Решение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Источник питания разряжен или не включен (компьютер, пауэрбанк)	Зарядите и включите источник питания (компьютер, пауэрбанк)
Шнур USB Type-C поврежден	Используйте исправный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на устройстве или источнике питания	Вставьте шнур USB Type-C до конца в разъем на устройстве и источнике питания

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
3. Мощность: 1 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
6. Выработка озона: 2 мг/ч
7. Время зарядки: 3 ч
8. Время работы при полном заряде: 12 дней (1 режим) и 2 дня (2 режим)
9. Размер устройства: 80 × 80 × 30 мм
10. Размер упаковки: 90 × 90 × 60 мм
11. Вес нетто: 0,07 кг
12. Вес брутто: 0,17 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Шэньчжэнь Вэнсу Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 1008, 10 Флор, Ванчэн Билдинг, Цинху Лунгуань Ист Роуд, Лунхуа Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя озонатора вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь прибора, в разъем для зарядки, на шнур USB Type-C или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Храните устройство вдали от солнечных лучей и не допускайте его перегрева.



3. Используйте озонатор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
4. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на устройстве, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Не используйте некомплектный шнур USB Type-C для зарядки или следите, чтобы параметры шнура USB Type-C совпадали с параметрами устройства.
6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство и шнур USB Type-C в воду и другие жидкости.
7. Не переносите озонатор, взявшись за шнур USB Type-C. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении от источника питания.
8. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C или другие части озонатора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
9. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться озонатором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с озонатором.
10. Не используйте озонатор в присутствии людей или домашних животных и рядом с растениями.
11. Покидайте помещение и забирайте оттуда домашних животных на время озонирования и последующего проветривания.

12. Всегда проветривайте помещение после работы озонатора. Примерное время проветривания 20 минут. Если через это время вы все еще чувствуете запах озона (похож на запах свежего воздуха после грозы), продолжайте проветривание.
13. Не вдыхайте озон, выходящий из озонатора.
14. Не допускайте падения озонатора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. При повреждении шнура USB Type-C, его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса, на органы управления и шнур USB Type-C.
19. Держите озонатор вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг озонатора.
21. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от озонатора.
22. Если вы находились в комнате во время озонирования, зашли туда во время или сразу после озонирования и дышали озоном, внимательно следите за реакцией организма. Обращайте внимание на тревожные признаки, сигнализирующие о возможном вредном воздействии озона на ваш организм: сонливость, чувство усталости, постоянные головные боли, першение в горле, кашель. При появлении данных признаков обратитесь к врачу.



Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник





ВСЕГДА ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте
в деле вместе с Kitfort!

8-800-775-56-87
info@kitfort.ru

