

## Инструкции

Внимательно прочитайте все инструкции перед использованием, так как в них содержатся важные советы по установке, использованию и безопасности

### Предупреждение:

1. Части упаковки (полиэтиленовый пакет, картонная коробка и т. д.) должны храниться в недоступном для детей месте, так как они являются возможными источниками опасности.
2. Перед установкой проверьте правильность напряжения: ваше напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на ручке прибора.
3. Обратите особое внимание на внешние части железных пластин: они очень горячие и могут вызвать ожог.
4. В случае падения прибора могут возникнуть повреждения: перед повторным использованием его необходимо проверить у авторизованного обслуживающего персонала.
5. Во избежание опасного перегрева не оставляйте прибор включенным, когда вы им не пользуетесь.
6. Неспециалистам запрещено разбирать и ремонтировать его.
7. Пожалуйста, обратите особое внимание на эти правила безопасности:  
**НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.**
  - Не используйте удлинители шнура в ванной комнате.
  - Не тяните за шнур прибора, чтобы отсоединить его.
  - Не оставляйте прибор на солнце, под дождем и т. д.
  - Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра.

### Работа:

#### Нагрев:

1. Выключатель прибора должен находиться в положении «выключен». Пожалуйста, размотайте шнур и вставьте основную вилку в соответствующую розетку
2. Нажимайте кнопку включения / выключения в течение 1 секунды, после чего прибор заработает.

#### Моделирование:

1. Перед завивкой, бигуди или выпрямлением вымытые волосы должны быть полностью сухими и тщательно расчесанными. Разделите волосы на пряди с помощью расчески.
2. Прибор следует использовать только для укладки натуральных волос.
3. Используйте заколки для разделения прядей при густых волосах.
4. Подержите прибор закрытым в течение нескольких секунд.
5. Прodelайте то же самое со следующими прядями волос.
6. Никогда не прикасайтесь к горячим поверхностям.
7. Во избежание ожога, не используйте бигуди/выпрямитель для волос слишком близко к коже головы. Избегайте прикосновения к коже на шее или лице.
8. Держите бигуди / выпрямитель закрытыми не более 10 секунд, чтобы не повредить волосы.
9. Дайте волосам остыть, а затем уложите их.
10. Пожалуйста, помещайте бигуди/выпрямитель для волос на термостойкую поверхность только при нагревании или если он горячий.

После использования:

1. Нажмите кнопку включения/выключения в положение «ВЫКЛ.» и отключите прибор от сети.
2. Перед помещением на хранение дайте прибору остыть не менее 15 минут.

Описание:

Бигуди для завивки волос

Напряжение: 110-230 В

Мощность: 78 Вт


Быстрый нагревательный элемент PTC (положительный температурный коэффициент)

Контроль температуры 140-200 °C

Складная ручка

Поворотный шнур

Кнопка включения / выключения питания

ARG	
	
Бұйымның түрі \ Наименование изделия:	Щипцы ARG / SYB714, Шашқа арналған құрал ARG / SYB714
Үлгісі \ Модель:	SYB714
Жасаушы (атауы, мекен-жайы) \ Изготовитель (наименование, адрес): Жасалған елі \ Страна изготовления:	Фирма «Jieyang city Shunli Mold Electric Appliance Co.,Ltd» Tangpu Industry Zone, Jie Yang Testing Area, Guangdong province, China
Жасалған күні (ай, жыл) \ Дата изготовления (месяц, год):	01.12.2022
Техникалық сипаттамалары \ Технические характеристики:	Мощность / Қуаты: 78 Вт, Напряжение / Кернеуі: 110-230В, 50/60Гц
Қазақстан Республикасының аумағындағы тұғынушылардан шағым қабылдаушы өкілетті ұйымның мекен-жайы (заңды және нақты мекен-жайы, телефоны). / Адрес уполномоченной организации принимающей претензии от потребителей на территории Республики Казахстан (юридический и фактический адрес, телефон).	ТОО Arena S (Арена S) LLC 050016, Республика Казахстан, Алматы, Ул. Сулейманбаев, 38А