

Кухонные весы. Руководство пользователя – СFC2071

Батарея

Весы работают на литиевой батарее 1 x CR2032.

Батарея уже вставлена при поставке и нанесена изолирующая полоска для защиты от преждевременной разрядки. Для того чтобы работать со шкалой, необходимо снять изолирующую полоску.

Батарейный отсек расположен на нижней стороне устройства.

1. Слегка сдвиньте фиксирующий язычок к середине шкалы и снимите крышку батарейного отсека.
2. Извлеките изоляционную ленту.
3. Снова задвиньте крышку батарейного отсека.

Примечание

Когда в левом верхнем углу дисплея появляется символ батареи, вставленную батарею необходимо заменить на новую.

Взвешивание

Осторожно

Не перегружайте весы. Обратите внимание на “Технические данные”.

Примечание

По умолчанию весы делают измерения в граммах. Однако вы также можете установить другую единицу измерения, см. информацию ниже.

Взвешивание твердых грузов

1. Аккуратно нажмите на шкалу рукой для включения и на дисплее отображается надпись “0”. Вы можете начать взвешивание.
Примечание: Нажмите кнопку TARA, чтобы сбросить ЖК-дисплей на “0”, если весы уже включены и показывают вес на ЖК-дисплее.
2. Если вы собираетесь взвешивать товар в емкости, поместите ее на поверхность весов сначала без какого-либо содержимого.
3. Снова нажмите кнопку TARA. На дисплее появится “0”.
4. Нажмите кнопку UNIT несколько раз, если вы хотите установить другую единицу измерения (г/кг/фунт: унция), пока ВЕС не появится в нижней части дисплея. Весы готовы.
5. Поместите товар в контейнер/положите его на поверхность весов. Измеренный вес появится на дисплее.

Добавление товаров для взвешивания

Эта функция очень полезна, например, при выпечке, если вы собираетесь добавить другой ингредиент к ингредиенту, который уже находится на весах.

1. Нажмите кнопку TARA, чтобы сбросить шкалу на 0.
2. Добавьте новые товары для взвешивания. На дисплее отображается вес добавленного товара.
3. Повторите процесс, если вы собираетесь добавить больше ингредиентов.

Выключение весов

Если Весы не используются в течение примерно 60 секунд, они автоматически выключатся.

Специальные функции

Изменение единиц измерения

Весы могут взвешивать и отображать товары для взвешивания в г/ кг / фунт:унция

Для того чтобы изменить единицу измерения:

1. Включите шкалу, нажав кнопку TARA.
2. Несколько раз нажмите кнопку UNIT, чтобы переключиться между единицами измерения.

Перегрузите дисплей

Когда надпись O-Ld появляется на дисплее во время взвешивания, это значит, что максимальная емкость 15000 г была превышена.

Снимите с весов груз, который взвешивается.

Очистка

Кухонные весы нельзя погружать в воду или другие жидкости.

Протрите весы чистой мягкой, слегка влажной тканью, с помощью которой вы также можете очищать стеклянную поверхность для взвешивания, используя обычный стеклоочиститель.

Технические данные

Модель: цифровые кухонные весы CFC2071

Батарея: 1 x литиевая батарея CR2032

Максимальная пропускная способность: 15000г.

Деление: 1г.