

BRAUN



91977946/IX-21



www.braun.com

Русский

Руководство по эксплуатации


Внимательно ознакомьтесь с приведенными инструкциями – они содержат информацию о безопасной эксплуатации. Храните их для использования в будущем.

Предостережения

Этот прибор оборудован специальным кабелем питания со встроенным безопасным источником питания сверхнизкого напряжения.

Не заменяйте детали и не нарушайте их целостность. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Берегите прибор от влаги.

Для зарядки используйте только блок питания, предоставленный в комплекте. Цифры на данном ярлыке  на устройстве должны совпадать с цифрами на блоке питания.

Никогда не используйте прибор с поврежденными триммером, гребнями или специальным кабелем питания.

Не открывайте прибор.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, а также с ограниченными возможностями восприятия или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски.

Если устройство включает насадку для стрижки волос, оно может использоваться для стрижки волос детьми от 3 лет под наблюдением взрослого.

Не разрешайте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить очистку и пользовательское техническое обслуживание прибора.

Описание и комплектность

- 1a Скользящая насадка-гребень для бороды (3–11 мм с шагом 2 мм)*
- 1b Скользящая насадка-гребень (13–21 мм с шагом 2 мм)*
- 1c Скользящие насадки-гребни с кнопкой фиксатора
- 1d Фиксируемый гребень 1 (1 мм)*
- 1e Фиксируемый гребень 2 (2 мм)*

- 2a Головка-триммер
- 2b Насадка-триммер для ушей и носа*
- 2c Насадка для точной стрижки*
- 3 Кнопка включения и выключения
- 4 Разъем питания
- 5 Специальный кабель питания
- 6 Индикатор зарядки

* предусмотрены не для всех моделей

Электрические характеристики указаны в маркировке кабеля питания.

Зарядка

Рекомендуется заряжать изделие при окружающей температуре от 5 °С до 35 °С. При крайне высоких и низких температурах зарядка аккумулятора может происходить медленнее или не происходить вообще. Рекомендуется использовать изделие для стрижки волос при температуре от 15 °С до 35 °С. Не допускайте воздействия на бритву температур свыше 50 °С в течение продолжительного времени.

- Подключите прибор с выключенным мотором к электрической розетке с помощью специального кабеля питания (5).
- Для полной зарядки необходимо около 10 часов; при полной зарядке аккумулятора продолжительность автономной работы составляет до 50 минут.
- Индикатор зарядки (6) в специальном кабеле питания непрерывно горит при зарядке прибора.
- После полной зарядки прибора используйте его в обычном режиме до полной разрядки. Затем снова зарядите на полную емкость аккумулятора.

Эксплуатация

Надевайте и меняйте насадки, только когда прибор выключен. Чтобы включить прибор, переместите переключатель (3) вверх.

Стрижка бороды / волос

Скользящие насадки-гребни (1a, 1b): Наденьте одну из насадок на головку триммера (2a). Нажмите на кнопку фиксатора (1c) и установите насадку на желаемую длину.

Фиксирующиеся гребни (1d, 1e): Наденьте одну из насадок на головку триммера (2a).

- Делайте стрижку в направлении против роста волос, держа плоскую поверхность гребня к коже головы.
- Не передвигайте прибор слишком быстро, чтобы позволить срезать волосы.
- Избегайте забивания гребня волосами. Периодически снимайте и очищайте гребень.

Точность и создание контуров

Используйте головку триммера (2a) без точного гребня-насадки (2c) для придания формы бакенбардам, усам, а также стайлинга короткой бороды.

Стрижка волос в ушах и носу

- Снимите головку триммера (2a) и наденьте насадку триммера для области ушей и носа (2b) на ручку прибора.
- Осторожно проведите прибором по волосам, которые нужно подрезать, чтобы они попали в режущую сетку. Не вводите головку (насадку) триммера внутрь носа или ушей глубже, чем на 5 мм.

Очистка и эксплуатация

- Выключите устройство.
- Снимите головку.
- С помощью щеточки очистите головку, гребни и прибор.
- Головку, насадки и гребни можно легко мыть под проточной водой. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова надевать их.
- Чтобы поддерживать триммер в отличном рабочем состоянии, регулярно смазывайте его светлым машинным маслом (не входит в комплект).

Утилизация

Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.



Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.