

# ■ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

hoverbot.ru  
8 (499) 110-30-65  
8 (800) 555-84-61



## БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- 1) Перед началом эксплуатации **ОБЯЗАТЕЛЬНО** изучите инструкцию и правила безопасности. При эксплуатации изделия **НЕОБХОДИМО** использовать защитную экипировку: налокотники, наколенники, шлем.
- 2) Для обеспечения безопасности Пользователя и увеличения срока службы изделия вес Пользователя должен быть не более 50 кг. Несоблюдение данного условия может стать причиной падения, получения травм и поломки изделия.
- 3) **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие в местах большого скопления транспортных средств и(или) людей
- 4) **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие во время дождя и/или по лужам и/или снега.
- 5) Изделие **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** к использованию пожилым людям, маленьким детям, людям, находящимся в состоянии алкогольного/наркотического/иного вида опьянений, беременным женщинам.
- 6) Изделие **ЗАПРЕЩЕНО** использовать при отрицательных температурах.
- 7) Изделие **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО** для перевозка пассажиров.
- 8) **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** осуществлять эксплуатацию изделия в неудобной обуви и/или одежде
- 9) **ЗАПРЕЩЕНО** превышать вес пользователя, установленный для данной модели.

## ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

### 1. НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- извлечь устройство из заводской упаковки, проверить комплектацию и установить на ровную поверхность;
- провести сборку устройства согласно инструкции;
- зарядить аккумуляторную батарею устройства как показано в инструкции;
- нажать на устройстве кнопку включения;
- устройство готово к эксплуатации.

Во время эксплуатации устройства, будьте внимательны и следите за дорогой. Если Вы используете устройство не по назначению или не по инструкции, компания не несет ответственности за вашу безопасность.

2. Устройство предназначено для эксплуатации в условиях хорошего покрытия дороги (асфальт, бетон, тротуарная плитка, специальные покрытия для спортивных площадок), умеренного климата (с рекомендуемым температурным режимом от не ниже 0 С и не выше 35 С) и при отсутствии высокой влажности.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** превышать рекомендуемую нагрузку в соответствии с инструкцией на платформу устройства. Устройство не предназначено для перевозки грузов.

Обратите внимание на рекомендации авиаперевозчика при транспортировке устройства на самолете.

**3. ЗАРЯДКА.** После эксплуатации рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею изделия.

А. Подключите зарядное устройство к изделию. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку **(220V)**. Рекомендуется плотно соединять все разъемы. В этот момент должен загореться индикатор на зарядном устройстве, что означает начало подзарядки. Зелёный цвет индикатора сигнализирует о завершении подзарядки.

Б. Аккумулятор и зарядное устройство могут нагреваться в процессе зарядки. Время подзарядки зависит от емкости аккумулятора и степени его разрядки.

В. После зарядки, отсоедините зарядное устройство от сети и изделия. Храните зарядное устройство в соответствии с правилами хранения. Не держите изделие подключённым в сеть долгое время, это может уменьшить срок службы аккумулятора. Если устройство не используется длительное время, то его необходимо заряжать не реже одного раза в два-три месяца.

Г. Рекомендуется осуществлять зарядку аккумулятора согласно стандартным показателям для электросетей в России, установленными ГОСТ: Напряжение питания – **220 В±10%**; Частота – **50±1 Гц**; Коэффициент нелинейных искажений формы напряжения – менее 8% в течение длительного времени и 12% - кратковременно.

Д. Обязательно хранить зарядное устройство в сухом чистом месте, избегать воздействия солнечных лучей.

Е. Зарядное устройство предназначено для использования внутри помещений.

4. ВЛАГОЗАЩИТА. **ЗАПРЕЩЕНО** погружать изделие в воду, мыть устройство под струей воды. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать изделие во время дождя и(или) по снегу.

В случае, если изделие намокло, то рекомендуется:

- Аккуратно, с использованием влажной губки, очистить изделие от грязи;
- Очистить колеса устройства от грязи и удалить лишнюю влагу;
- Аккуратно, с использование сухой губки, удалить остатки влаги и оставить на 24 часа для полного высыхания изделия.

**ВАЖНО!** Изделие не должно находиться вблизи батарей и других искусственных источников тепла.

5. ХРАНЕНИЕ. **НЕ ХРАНИТЕ** изделие во влажном и холодном помещении.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ** хранить изделие в сухом помещении, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** хранить изделие при отрицательных температурах. Оптимальная температура хранения **15-25°C**.

Для защиты от пыли изделие предпочтительно хранить в чехле или сумке.

Необходимо не менее 2 раз в месяц осуществлять зарядку устройства, не зависимо от эксплуатации.