

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен для волос ARG

МОДЕЛЬ NO.:3072



Инструкция по применению

**Важно: Пожалуйста, прочтите перед использованием и
сохраните для дальнейшего использования.**

Спецификация: 220-240В ~ 50-60 Гц, 850-900 Вт

2 скорости и 2 режима нагрева

С одним поворотным переключателем

И ВСЕГО 1,8 м плоского шнура из ПВХ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ ДЛЯ ВОЛОС

- Отрегулируйте желаемую мощность обдува:
Положение 0: ВЫКЛЮЧЕНО
Положение 1: Половинная мощность, средняя температура для бережной сушки и укладки
Положение 2: Полная мощность, высокая температура для быстрой сушки
- Используйте высокую настройку для сушки волос, а низкую - для укладки.
- Если фен по какой-либо причине перестал работать, немедленно выключите его и дайте ему остыть.
- Перед подключением устройства к электрической розетке всегда проверяйте, установлен ли выключатель в положение ВЫКЛ.

КОНЦЕНТРАТОР

Используйте концентратор для направления потока воздуха на щетку или расческу, с помощью которой вы укладываете волосы.

-Чтобы подключить концентратор, просто наденьте его на прибор.

-Чтобы снять концентратор, просто снимите его с прибора.

ОПАСНОСТЬ – Для снижения риска поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте прибор от сети сразу после использования.
2. Не используйте его во время купания.
3. Не устанавливайте и не храните прибор в местах, где он может упасть или его может затянуть в ванну или раковину.
4. Не ставьте и не роняйте в воду или другие жидкости.
5. Не дотягивайтесь до прибора, который упал в воду. Немедленно отключите его от сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Для повышения уровня защиты рекомендуется установить номинальный избыточный рабочий ток в системе электроснабжения ванной комнаты, который не должен превышать 30 Ма. Остаточный ток для установки (УЗО), подробные рекомендации по установке.
- * Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых кабин или других емкостей для воды.

Во избежание повреждения шнура питания его необходимо отремонтировать или заменить производителю, в отделе технического обслуживания или профессиональному персоналу аналогичного подразделения.

Правильная утилизация данного изделия	
	Эта маркировка указывает на то, что данное изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов, ответственно относитесь к их переработке, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора отходов или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут сдать это устройство на переработку, безопасную для окружающей среды.

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Шаш кептіргіш ARG

МОДЕЛЬ NO.:3072



Қолдану жөніндегі Нұсқаулық

Маңызды: қолданар алдында оқып, кейінірек пайдалану үшін

сақтаңыз.

Спецификация: 220-240В ~ 50-60 Гц, 850-900 Вт

2 жылдамдық және 2 қыздыру режимі

Бір айналмалы қосқышпен

Және барлығы 1,8 м жалпақ ПВХ сымы

ШАШ КЕПТІРГІШТІ ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

- Қажетті үрлеу қуатын реттеңіз:
 - 0 позициясы: өшірулі
 - 1-позиция: жартылай қуат, жұмсақ кептіру және төсеу үшін орташа температура
 - 2-позиция: толық қуат, жылдам кептіру үшін жоғары температура
- Шашты кептіру үшін жоғары параметрді, ал сәндеу үшін төмен параметрді қолданыңыз.
- Егер шаш кептіргіш қандай да бір себептермен жұмысын тоқтатса, оны дереу өшіріп, суытыңыз.
- Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын әрқашан қосқыштың Өшірулі күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

КОНЦЕНТРАТОР

Шашыңызды сәндейтін щеткаға немесе тараққа ауа ағынын бағыттау үшін хабты пайдаланыңыз.

- Хабты қосу үшін оны құрылғыға сырғытыңыз.

- Хабты алу үшін оны құрылғыдан алып тастаңыз.

Қауіп-электр тогының соғу қаупін азайту:

1. Құрылғыны қолданғаннан кейін бірден ажыратыңыз.
2. Оны шомылу кезінде қолданбаңыз.
3. Құрылғыны құлап кетуі немесе ваннаға немесе раковинаға тартылуы мүмкін жерлерде орнатпаңыз немесе сақтамаңыз.
4. Суға немесе басқа сұйықтықтарға қоймаңыз немесе тастамаңыз.
5. Суға түскен құрылғыға қол тигізбеңіз. Оны дереу ажыратыңыз.

Ескерту:

- Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның құрылғыны пайдалануы туралы бақылауда болған немесе нұсқау берген жағдайларды қоспағанда, жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғымен ойнамау үшін балаларды бақылау керек.
- Қорғаныс деңгейін арттыру үшін ванна бөлмесінің электрмен жабдықтау жүйесінде номиналды артық жұмыс тогын орнату ұсынылады, ол 30 Ма аспауы керек. Орнату үшін қалдық ток (UZO), орнату бойынша егжей-тегжейлі ұсыныстар.
- * Бұл құрылғыны ванналардың, душтардың немесе басқа су ыдыстарының жанында пайдаланбаңыз.
- Қуат сымына зақым келтірмеу үшін оны өндірушіге, техникалық қызмет көрсету бөліміне немесе ұқсас бөлімшенің кәсіби қызметкерлеріне жөндеу немесе ауыстыру қажет.

Бұл өнімді дұрыс жою



Бұл таңбалау бұл өнімді бүкіл ЕО аумағында басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтындығын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз жою нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстарды тұрақты қайта пайдалануға ықпал ете отырып, оларды қайта өңдеуге жауапкершілікпен қараңыз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін қалдықтарды қайтару және жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Олар бұл құрылғыны қоршаған ортаға қауіпсіз қайта өңдеуге тапсыра алады.