

Комплектация:

Беспроводные наушники BT046NC

Руководство пользователя

Кабель USB – Type-C

Аудиокабель 3.5 мм – Type-C



Структура устройства:

- (1) Кнопка увеличения громкости / следующий трек
- (2) Кнопка включения/выключения питания
- (3) Кнопка уменьшения громкости / предыдущий трек
- (4) Кнопка ANC / Индикатор Bluetooth и зарядки
- (5) Микрофон
- (6) Разъём для зарядки Type-C / Вход AUX
- (7) Индикатор ANC



Включение питания:

Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд.

Белый индикатор начнёт мигать каждую секунду, сопровождаясь голосовым уведомлением.

Выключение питания:

Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд, чтобы выключить наушники.

Подключение по Bluetooth:

1. Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 3 секунд. Белый индикатор начнёт мигать каждую секунду, сопровождаясь голосовым уведомлением. Если устройство не подключается, наушники переходят в режим сопряжения.
2. Активируйте функцию Bluetooth на вашем устройстве и найдите «BT046NC», следуя инструкциям на вашем телефоне.
3. Выберите «BT046NC» вручную для подключения. Если индикатор остаётся белым и вы слышите уведомление «Connected», подключение выполнено успешно.
4. Наушники могут автоматически подключаться к последнему сопряжённому устройству. Чтобы снова подключить наушники, просто включите их.

Ответ на входящий звонок:

Однократно нажмите кнопку (2), чтобы ответить на входящий звонок.

Завершение текущего звонка:

Однократно нажмите кнопку (2), чтобы завершить текущий звонок.

Отклонение входящего звонка:

Нажмите и удерживайте кнопку (2) в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий звонок.

Управление воспроизведением музыки:

Воспроизведение/Пауза	Однократное нажатие кнопки (2)
Предыдущий трек	Длительное нажатие кнопки (3)
Следующий трек	Длительное нажатие кнопки (1)
Уменьшение громкости	Однократное нажатие кнопки (3)
Увеличение громкости	Однократное нажатие кнопки (1)

Режим ANC/Прозрачности:

Кратковременно нажмите кнопку (4), чтобы переключаться между режимами ANC ВКЛ./ANC ВЫКЛ./Прозрачный режим. Переключение сопровождается голосовым уведомлением.

Режим низкой задержки:

Пятикратно нажмите кнопку (2), чтобы активировать режим низкой задержки. Голосовое уведомление подтвердит активацию.

Голосовой ассистент:

Дважды нажмите кнопку (2), чтобы активировать голосового ассистента.

Функция двойного подключения

Отключите функцию Bluetooth на первом устройстве, чтобы разорвать связь с наушниками. Наушники перейдут в режим сопряжения. Найдите «BT046NC» в списке Bluetooth-устройств второго устройства и выберите его для подключения. Затем включите Bluetooth на первом устройстве, чтобы повторно подключиться. Наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам.

Проводной режим:

1. Подключение и использование: Подсоедините наушники к музыкальному устройству с помощью комплектного аудиокабеля 3,5 мм – Type-C. Наушники можно использовать как проводные без питания.

2. Совместимы с мобильными телефонами, iPod, MP4/MP3, CD-плеерами, ПК и другими устройствами.

Зарядка наушников:

1. Наушники оснащены встроенной несъемной аккумуляторной батареей. Используйте комплектный кабель для зарядки.

2. Напряжение и ток зарядки должны составлять 5V/1A. Используйте зарядное устройство с входной мощностью не выше 5V/1A.

3. Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Полная зарядка занимает 2,5 часа.

4. Если индикатор горит красным, зарядите наушники. После завершения зарядки индикатор станет белым.

Заметки:

1. Используйте зарядное устройство, сертифицированное проверенным производителем.

2. Производительность аккумулятора может снижаться при многократной зарядке и использовании устройства. Это нормальное явление для всех аккумуляторов.

Предупреждения:

1. Следуйте инструкциям по правильной эксплуатации устройства.

2. Заряжайте наушники при мощности входа не выше 5V/1A, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

3. Храните и используйте наушники в среде с нормальной температурой.

4. Держите наушники вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты или другие нагревательные приборы, так как устройство не устойчиво к высоким температурам.

5. Не блокируйте порты наушников, такие как разъем для зарядки, светодиодный индикатор и микрофон.

6. Чтобы защитить слух и продлить срок службы динамиков, не рекомендуется долгое время использовать максимальный уровень громкости.

7. В случае любых повреждений наушников обращайтесь к нашей службе послепродажного обслуживания, вместо того чтобы пытаться починить их самостоятельно. В противном случае гарантийное обслуживание не предоставляется.

Параметры продукта:

Версия Bluetooth: V5.4

Профиль поддержки: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smpt\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

Диапазон рабочих расстояний: 10 м

Диапазон частот ANC: 20-600 Гц

Значение шума ANC: -20±3 дБ

Диапазон частот: 2,402 ГГц-2,480 ГГц

Аккумулятор Технические характеристики: 3,7 В/500 мАч

Напряжение зарядки: 5 В/1А

Время зарядки: около 3 часов

Время работы (только Bluetooth): около 31 часа

Время работы (Bluetooth и ANC): около 28 часов

Время работы (только ANC): около 47 часов

Описание кнопок:

“▶||”: Длительное нажатие для включения/выключения. Короткое нажатие для воспроизведения/паузы музыки. Короткое нажатие для ответа/завершения вызова, длинное нажатие для отклонения вызова.

“+”: короткое нажатие для увеличения громкости / длинное нажатие для следующей песни

“-”: короткое нажатие для уменьшения громкости / длинное нажатие для воспроизведения предыдущей песни

ANC: Длительное нажатие кнопки «ANC» включает/выключает режим ANC.

Описание функций:

1. Запуск:

Длительно нажмите кнопку “▶||” в течение 3 секунд, чтобы запустить Bluetooth-гарнитуру, голосовая подсказка « Включить».

2. Выключение:

Длительно нажмите кнопку “▶||” в течение 3 секунд при включенной гарнитуре, голосовая подсказка « Выключить», светодиодный индикатор выключится.

3. В начальном или выключенном состоянии переключите кнопку «ANC», голос подскажет «ANC ON», загорится зеленый светодиодный индикатор, включится режим ANC. Снова нажмите кнопку «ANC», голос подскажет «ANC OFF», зеленый индикатор погаснет, и режим ANC будет выключен.

4. Режим Bluetooth:

1) Сопряжение: Включите Bluetooth-гарнитуру, голосовая подсказка «Power on», откройте функцию поиска Bluetooth на смарт-устройстве и выберите устройство «A06», пароль не требуется, после успешного сопряжения прозвучит сигнал «Connected», синий светодиодный индикатор будет медленно мигать.

Повторное сопряжение: Выключите функцию Bluetooth подключенного смарт-устройства, прозвучит сигнал «Отключено», гарнитура автоматически перейдет в режим повторного сопряжения, светодиодный индикатор будет попеременно мигать синим и красным светом. Откройте функцию поиска Bluetooth на другом смарт-устройстве и выберите устройство «A06», пароль не требуется, после успешного сопряжения раздастся сигнал «Connected», синий светодиодный индикатор будет медленно мигать.

2) Ответ на вызовы: Быстро нажмите “▶||” при поступлении вызова..

3) Отключение вызова: Быстро нажмите “▶||” после звонка.

4) Отклонить вызов: Длительно нажмите “▶||” в течение 2 секунд при поступлении вызова.

- 5) Повторный набор последнего вызова: дважды нажмите кнопку “▶||”.
- 6) Воспроизведение музыки: Откройте музыкальный плеер, коротко нажмите “▶||” для воспроизведения/паузы музыки.

5. Режим AUX-входа:

Если включить гарнитуру и вставить кабель Aux-in, гарнитура выключится и переключится на воспроизведение Aux-входа.

6. Максимальная громкость предупреждающих голосовых подсказок “di di”.
7. Режим энергосбережения: если в течение 5 минут не будет успешного совпадения, гарнитура автоматически отключится.
8. Общий порт для зарядки: ТИП-C.

Статус светодиодного индикатора:

Статус зарядки:

Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным. После полной зарядки светодиодный индикатор выключается.

Статус сопряжения:

Светодиодный индикатор быстро мигает попеременно синим и красным цветом.

Статус использования:

Синий светодиодный индикатор медленно мигает

Режим ANC:

При включении режима шумоподавления загорается зеленый светодиодный индикатор

Примечание:

Если после входа Bluetooth-гарнитуры в режим сопряжения соединение не устанавливается, выключите гарнитуру для экономии энергии.

Не выполняйте другие операции при поиске Bluetooth, чтобы предотвратить программную ошибку.

Пожалуйста, выбирайте правильную громкость при использовании, чтобы не повредить уши.

Пожалуйста, обратите внимание, что хорошая среда для использования Bluetooth-гарнитур позволяет избежать их повреждения.

Пожалуйста, заряжайте гарнитуру после длительного неиспользования.

Жинақтау:

BT046NC сымсыз құлаққаптары

Пайдаланушы нұсқаулығы

USB-Туре-С кабелі

3.5 мм аудио кабель-Туре-С



Құрылғының құрылымы:

- (1) Дыбыс деңгейін жоғарылату түймесі / келесі трек
- (2) Қуатты қосу/өшіру түймесі
- (3) Дыбыс деңгейін төмендету түймесі / алдыңғы трек
- (4) ANC түймесі / Bluetooth және қуаттау индикаторы
- (5) Микрофон
- (6) Туре-С қуаттау қосқышы / AUX кірісі
- (7) ANC индикаторы



Қуатты қосу:

(2) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Ақ шам әр секунд сайын жыпылықтай бастайды, дауыстық хабарламамен бірге жүреді.

Қуатты өшіру:

Құлаққапты өшіру үшін (2) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Bluetooth бойынша қосу:

1. (2) Түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Ақ шам әр секунд сайын жыпылықтай бастайды, дауыстық хабарламамен бірге жүреді. Егер құрылғы қосылмаса, құлаққаптар жұптастыру режиміне өтеді.
2. Құрылғыдағы Bluetooth функциясын іске қосыңыз және телефондағы нұсқауларды орындау арқылы «BT046NC» іздеңіз.
3. Қосылу үшін «BT046NC» қолмен таңдаңыз. Егер индикатор ақ болып қалса және сіз «Connected» хабарламасын естісеңіз, байланыс сәтті аяқталды.
4. Құлаққаптар соңғы жұптастырылған құрылғыға автоматты түрде қосыла алады. Құлаққаптарды қайта қосу үшін оларды қосыңыз.

Кіріс қоңырауға жауап:

Кіріс қоңырауға жауап беру үшін (2) түймесін бір рет басыңыз.

Ағымдағы қоңырауды аяқтау:

Ағымдағы қоңырауды аяқтау үшін (2) түймесін бір рет басыңыз.

Кіріс қоңырауды қабылдамау:

Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін (2) түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Музыканы ойнатуды басқару:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Ойнату/Кідірту | (2) Түймесін бір рет басу |
| Алдыңғы трек | (3) түймесін ұзақ басу» |
| Келесі трек. | (1) түймесін ұзақ уақыт бойы басу |
| Дыбыс деңгейін төмендету | (3) түймесін бір рет басу |
| Дыбыс деңгейін арттыру | (1) түймесін бір рет басу |

Өнім көрсеткіштері:

Bluetooth нұсқасы: V5.4

Қолдау бейіні: a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap

Жұмыс арақашықтықтарының диапазоны: 10 м

ANC жиіліктер диапазоны: 20-600 Гц

ANC шуының мәні: -20±3 дБ

Жиіліктер диапазоны: 2,402 ГГц-2,480 ГГц

Акумулятор Техникалық сипаттамалары: 3,7 В/500 мАч

Қуаттау кернеуі: 5 В/1А

Қуаттау уақыты: 3 сағатқа жуық

Жұмыс істеу уақыты (тек Bluetooth): 31 сағатқа жуық

Жұмыс істеу уақыты (Bluetooth және ANC): 28 сағатқа жуық

Жұмыс істеу уақыты (тек ANC): 47 сағатқа жуық

Батырмалар сипаттамасы:

“▶||”: Қосу/өшіру үшін ұзақ басу. Әуенді ойнату/кідірту үшін қысқа басу. Шақыруға жауап беру/аяқтау үшін қысқа басу, шақыруды қабылдамау үшін ұзақ басу.

“+”: дыбысты көбейту үшін қысқа басу / келесі ән үшін ұзақ басу

“-”: дыбысты азайту үшін қысқа басу / алдыңғы әнді ойнату үшін ұзақ басу.

ANC: ANC батырмасын ұзақ басу ANC режимін қосады/өшіреді.

Функцияларды сипаттау:

1. Іске қосу:

Bluetooth-гарнитураны іске қосу үшін 3 секунд ішінде “▶||” батырмасын ұзақ басыңыз, дауыстық еске салу «Қосу».

2. Өшіру:

Гарнитура қосылып тұрғанда 3 секунд ішінде “▶||” батырмасын ұзақ басыңыз, дауыстық еске салу «Өшіру», жарықдиодты индикатор өшеді.

3. Бастапқы күйде немесе өшіп тұрған кезде «ANC» батырмасын ауыстырып қосыңыз, дауыспен «ANC ON» деп еске салады, жасыл жарықдиодты индикатор жанып, ANC режимі қосылады.

«ANC» батырмасын қайтадан басыңыз, дауыспен «ANC OFF» деп еске салады, жасыл индикатор сөніп, ANC режимі өшеді.

4. Bluetooth режимі:

1) Жұптастыру: Bluetooth-гарнитураны қосыңыз, дауыстық еске салу «Power on», смарт-құрылғыдан Bluetooth іздеу функциясын ашып, «A06» құрылғысын таңдаңыз, құпия сөз талап етілмейді, сәтті жұптастырғаннан кейін «Connected» дабылы естіледі, көк жарықдиодты индикатор баяу жыпылықтап тұрады.

Қайталап жұптастыру: Қосылған смарт-құрылғының Bluetooth функциясын өшіріңіз, «Өшірілді» дабылы естіледі, гарнитура автоматты түрде қайталап жұптастыру режиміне өтіп, жарықдиодты индикатор кезекпен көк және қызыл түспен жыпылықтап тұрады. Басқа смарт-құрылғыдан Bluetooth іздеу функциясын ашыңыз және «A06» құрылғысын таңдаңыз, құпия сөз талап етілмейді, сәтті жұптастырғаннан кейін «Connected» дабылы естіледі, көк жарықдиодты индикатор баяу жыпылықтап тұрады.

2) Шақыруға жауап беру: Шақыру түскен кезде “▶||” тез басыңыз.

3) Шақыруды өшіру: Қоңыраудан кейін “▶||” тез басыңыз.

4) Шақыруды қабылдамау: Шақыру түскен кезде 2 секунд ішінде “▶||” ұзақ басыңыз.

- 5) Соңғы шақыруды қайталап теру: “▶ ||” батырмасын екі рет басыңыз.
- 6) Әуенді ойнату: Әуен плеерін ашып, әуенді ойнату/кідірту үшін “▶ ||” қысқа басыңыз.

5. AUX-кіру режимі:

Егер гарнитураны өшіріп, Aux-in сымын салса, гарнитура сөніп, Aux-кіруді ойнатуға ауысады.

6. Ескертетін дауыстық еске салу дыбысының ең жоғарғы деңгейі “di di”.

7. Энергия сақтау режимі: егер 5 минут ішінде сәйкес келмесе, гарнитура автоматты түрде өшіп қалады.

8. Қуаттауға арналған жалпы порт: ТИП-C.

Жарықдиодты индикатордың мәртебесі:

Қуатталу мәртебесі:

Қуаттау кезінде жарықдиодты индикатор қызыл болып жанады. Толық қуатталғаннан кейін жарықдиодты индикатор сөнеді.

Жұптасу мәртебесі:

Жарықдиодты индикатор кезекпен көк және қызыл түспен тез жыпылықтап тұрады.

Пайдалану мәртебесі:

Көк жарықдиодты индикатор баяу жыпылықтап тұрады

ANC режимі:

Шуды басу режимін қосқан кезде жасыл жарықдиодты индикатор жанады

Ескертпе:

Егер Bluetooth-гарнитура жұптасу режиміне кіргеннен кейін қосылыс орнатылмаса, энергия үнемдеу үшін гарнитураны өшіріңіз.

Бағдарлама қателігінің алдын алу үшін Bluetooth іздеген кезде басқа операцияларды орындамаңыз.

Өтінеміз, құлағыңызға зиян тигізбес үшін пайдалану кезінде дыбысын дұрыс таңдаңыз.

Өтінеміз, Bluetooth-гарнитураны пайдалануға арналған жақсы орта оның зақымдануын болдырмауға мүмкіндік беретініне назар аударыңыз.

Өтінеміз, ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін гарнитураны қуаттаңыз.