Беспроводной электрический чайник

Модель № OP-GK002

Руководство пользователя

Важно

- Внимательно прочтите данное руководство вместе с иллюстрациями перед использованием прибора в первый раз.
- Перед включением чайника удостоверьтесь в том, что напряжение, указанное на идентификационной табличке, соответствует напряжению сети.
- Подсоединяйте прибор только к заземленной настенной розетке.
- Чайник защищен от повреждения вследствие работы при недостаточном уровне воды при помощи механизма безопасного отключения. Этот механизм перекрывает подачу питания, когда нагревательный элемент становится слишком горячим.
- Если в чайнике когда-либо во время эксплуатации выкипит вся вода, первым делом отсоедините сетевой штепсель от настенной розетки, затем налейте достаточное количество холодной воды, чтобы остудить нагревательный элемент. При этом, механизм безопасного отключения автоматически вернется в исходное положение.
- Располагайте прибор на устойчивой ровной поверхности. Убедитесь в том, что чайник не может упасть в воду.
- Вылейте самую первую порцию воды, которую вы вскипятили. После этого прибор готов к использованию.
- Никогда не используйте чайник, если его крышка закрыта неплотно.
- Чайник выключится автоматически, когда вода вскипит. Вы можете выключить чайник вручную при помощи переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
- Сначала наполните чайник и плотно закройте крышку, и только после этого подключите его к питанию.

!Внимание

- **Используйте чайник только для нагрева воды.**
- **Держите детей и физически слабых людей вдали от чайника во время его эксплуатации.**
- **Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, либо не имеющими необходимых опыта и знаний, без должного надзора или инструктирования касательно эксплуатации прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.**
- **Не разрешайте маленьким детям играть с прибором.**
- **Не переполняйте чайник, т.к. кипящая вода может выплеснуться. Не наполняйте чайник выше максимальной или ниже минимальной отметок.**
- **Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника и избегайте контакта ваших рук с паром из носика или приоткрытой крышки, особенно при разливе горячей воды.**
- **Этот прибор работает, только находясь на электрической подставке, входящей в комплект поставки.**
- **Перед чисткой, всегда отсоединяйте чайник от питания и давайте прибору время остыть. Никогда не погружайте чайник в воду.**
- **Если поврежден шнур питания, он должен быть заменен производителем, его агентом или другим квалифицированным специалистом - во избежание возникновения опасных ситуаций.**
- **Всегда используйте чайник с фильтром, в противном случае вода может выплеснуться при уровне воды 1.7 литра.**

Наполнение

- Откройте крышку и наполните емкость.
- Не наполняйте ниже минимального уровня.
- Не наполняйте выше максимального уровня (1.7 литра)
- Не забудьте плотно закрыть крышку после наполнения.

Включение

- Подсоедините сетевой штепсель к настенной розетке.
- Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы начать кипячение. Когда переключатель перейдет в положение «I», загорится световой индикатор.

Выключение

- Когда вода вскипит, прибор выключится автоматически и световой индикатор

потухнет. При этом, переключатель перейдет в положение «О».

- Затем вы можете выключить чайник вручную в любое время.

Примечание: Когда переключатель ВКЛ/ВЫКЛ выключен, не старайтесь перевести его в положение «I», т.к. это может серьезно повредить рабочий механизм.

Очистка

- Чайник можно чистить мягкой влажной тканевой салфеткой только после того, как вы отсоединили сетевой штепсель от настенной розетки. Не пользуйтесь абразивными моющими средствами.
- Для трудно-выводимых пятен можно использовать мыло или моющее средство. Нельзя использовать сильное кислотное или коррозийное чистящее средство для чистки рабочего механизма.

Удаление накипи

- Регулярно удаляйте накипь с внутренней поверхности чайника следующим образом как минимум два раза в год:
- Налейте максимум 1.7 литра воды, добавьте 2 столовые ложки обычного уксуса в чайник и вскипятите его.
- Выключите чайник (или отсоедините сетевой штепсель из сетевой розетки)
- Оставьте уксус внутри чайника до следующего утра.
- На следующее утро, вылейте уксус из чайника.
- Наполните чайник чистой водой до максимальной отметки и снова вскипятите его.
- Вылейте эту воду, чтобы избавиться от остатков накипи и уксуса.
- Ополосните чайник чистой водой.

Технологические параметры

- Источник питания: Переменный ток 220-240 Вольт 50/60 Герц 1850-2200 Ватт Максимальный объем: 1.7 литра