Набор из беспроводного чайника для воды /заварочного чайника

Поздравляем вас с покупкой набора из беспроводного чайника для воды / заварочного чайника. Пожалуйста, данную инструкцию по эксплуатации внимательно прочтите и сохраните для последующего ознакомления. Устройство состоит из заварочного чайника со стандартным фильтром для чая, беспроводного чайника с изящной отделкой из нержавеющей стали (вместе 2,5 л), на основании подставки. Подставка включает электропитание для заварочного чайника, обеспечивает отдельные выключатели, и отдельные выключатели для чайника для воды. Чайник для воды можно ставить на соединительную подставку под любым нужным углом, и можно поворачивать на 360°. Подставка снабжена силовым шнуром для подключения к сети (220-240В).

Инструкция по соблюдению безопасности

Общая информация

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее на будущее.

Используйте данный электробытовой прибор исключительно в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

Храните данный электробытовой прибор вне досягаемости детей и лиц, которые не в состоянии пользоваться им безопасным способом. Вода кипящая горячей долго время после того, как не выключили.

Ремонтные работы должны выполнять квалифицированный электрик. Никогда не пытайтесь починить данный электробытовой прибор самостоятельно.

Электрическое и нагревание

Перед использованием удостоверьтесь, что напряжение сети совпадает с напряжением, указанным на типовой табличке на данном электробытовом приборе.

Удостоверьтесь, что розетка, к которой вы подключаете данный электробытовой прибор, заземлена.

Всегда отключайте шнур от сети, если не используете данный электробытовой прибор.

Вынимайте штепсель из розетки, держась за сам штепсель, и никогда не тяните за шнур.

Регулярно проверяйте шнур на отсутствие повреждений. Не используйте данный электробытовой прибор, если шнур поврежден. Поврежденный шнур может заменить только квалифицированный электрик.

Определенные детали данного электробытового прибора могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к ним, так как можете обжечься. Всегда держите чайник для воды и чайник для заварки за ручку.

Проследите, чтобы данный электробытовой прибор, шнур питания и штепсель не соприкасались с источниками обогрева, как горячие поверхности или открытое пламя.

Проследите, чтобы данный электробытовой прибор, шнур питания и штепсель не соприкасались с водой.

Эксплуатация

Никогда не используйте данный электробытовой прибор в сыром помещении.

Никогда не ставьте заварочный чайник и/или чайник для воды в микроволновую печь, так как они содержат металлические детали.

Каждый раз после использования, а также перед чисткой данного электробытового прибора выключайте его из розетки.

Поставьте данный электробытовой прибор на плоскую устойчиву поверхность, отрыв он не может упасть.

Шнур питания никогда не должен свисать с поставки для сушки, рабочей поверхности или стола.

Прикасайтесь к данному электробытовому прибору, шнуру питания или штепселю только сухими руками.

Не прикасайтесь к данному электробытовому прибору, если он упал в воду. Сразу же выньте штепсель из розетки. Больше не используйте данный электробытовой прибор.

Никогда не погружайте данный электробытовой прибор, шнур питания или штепсель в воду или прочие жидкости.

Никогда не заливайте воду в чайник для воды, если он стоит на подставке.

Заполняйте чайник для воды исключительно водой из подставки (не под кран). Никогда не заливайте в него другие жидкости.

Уровень воды заливайте только в пределах отметки максимального уровня (MAKC).

Используйте чайник для воды исключительно вместе со специальным соединителем, встроенным в подставку.

Всегда наполняйте чайник водой перед тем, как включить его.

Перед тем, как снять чайник для воды с подставки, всегда отключайте его.

Всегда закрывайте крышкой заварочный чайник и чайник для воды во время использования.

Между заварочным чайником и электропитанием не должны попадать предметы из алюминия. В противном случае, вы можете испортить электропитание.

Никогда не оставляйте заварочный чайник на электропитании во включенном состоянии.

Перед тем, как убрать данный электробытовой прибор на хранение или приступить к проведуприи чистки и/или удаления накипи, он должен охладиться до комнатной температуры.

Никогда не переносите подставку вместе с заварочным чайником и/или чайник для воды на подставке.

Эксплуатация

Общая информация

Данный электробытовой прибор предназначен не для профессионального, а исключительно для бытого применения.

Перед применением

1 Извлеките все детали данного электробытового прибора из упаковки и снимите с него все этикетки и наклейки.

2 Тщательно вымойте данный электробытовой прибор (см. раздел Чистка и техобслуживание).

3 Заполните чайник для воды холодной водой до максимальной отметки (MAKC) и вскипятите воду (см. раздел Кипячение воды).

4 Повторите шаг 3 еще два раза.

5 Не используйте кипяченую воду и сразу же ее выльте.

Кипячение воды

1 Снимите чайник для воды с подставки

2 Откройте крышку чайника.

3 Заполните чайник необходимым количеством воды, но никогда не превышайте отметку максимального уровня (MAKC). Не проливайте воду на подставку.

4 Закройте крышку чайника. Надавите на крышку, чтобы она со щелчком встала на место.

5 Поставьте чайник для воды на подставку и включите штепсель в розетку.

6 Нажмите на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на чайнике для воды. Индикаторная лампочка чайника для воды загорится, что будет означать, что он находится во включенном состоянии.

7 Чайник для воды автоматически отключится через несколько секунд после того, как вскипит вода. Тем не менее, данное автоматическое отключение сработает только при плотно закрытой крышке чайника для воды. После отключения индикаторная лампочка чайника для воды погаснет.

8 После того, как данный электробытовой прибор остыл (в течение нескольких минут), вы можете вскипятить дополнительное количество воды.

9 После использования выньте штепсель из розетки.

Сымсыз суу ачнаалган шайнек/ديمدوزلى шайнек жыйнагы

Сызы сымсыз суу ачнаалган шайнек/ديمدوزلى шайнек жыйнагын сатып алгандыгыңа куттуктайбыз. Осы жыйнактык кемелгенге сыз бир ушаатта суу чайнек аталыш жана кыш иштеп шайديمدوزلى аталыш. Курамга кирет тунукмада шайга арналган стандартуу шай сүзгүсү барديمدوزلى шайнектен, сымсыз тот баспайтын болоттан жасалган кемеле ашкерөөлөп шайнектен турган (көлөмү 2,5 л). Тунукма бөлек кошкондон жабдыктарынديمدوزلى шайнекте ачнаалган жана ачнаалы бойнунан ыңгайлуулукта жайгаштырып суу шайнектин ачнаалган кемеле сүзөдү. Суу ачнаалган шайнектегі бөйлөнгөнгөрүнүн тутуп/ачнаалы аз келген чекитте бурчта кроча жана 360° сызыгы бурчта бурулуш болот. Тунукма жана кемеле сүзүп ачнаалган кыштын жабдыктарын (220-240В).

Кауіпсіздіктегі сақтау жөнінде нұсқаулық

Жалпы мағлұмат

Үшүн электр тиричилик шайнектер профессионалдуу чейрада колдонуу үчүн эмес жалан тиричилик максатта колдонуу үчүн шайнектилган.

Эксплуатация

Алгачкы колдонуу

1. Үшүн электр тиричилик шайнектин бардык тетиктерин таңгактан чыгарып анларды бардык этикеткалардан жана наклейкалардан алып салыңыз.
2. Үшүн электр тиричилик шайнектин дымактык менен тазалап чыгыңыз (Тазалоо жана техникалык тейлөө бөлүмүн караңыз).
3. Суу куюлуучу чайнектин максималдуу (ТАКС) деңгээлин көрсөтүү үчүн белгиге чейин тоолгуут суунун чайнектинде («Суунун чайнектеги" бөлүмүн караңыз).
4. 3 жолдоонтому эки жок ушул кадамдарды.
5. Кайнатылган сууну колдоосуз үчүн дарото төгүп салыңыз.

Суунун кайнатуу

1. Суу куюлуучу чайнектен тутуңуздан алыңыз.
2. Чайнектин капагын ачыңыз
3. Чайнектеги суунун көлөмү ушул максимал деңгээлдин көрсөтүлгөн тоолгуут (ТАКС) белгисинен ашпашын. Тутуучу суу тегин алтаңыз.
4. Чайнектин капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
5. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
6. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
7. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
8. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Кайнатылган суунун сапаты жана жыпынчы

1. Чайнектин фильтрин айнек идишке чыгарып алыңыз.
2. Фильтрдин ичине чайдын баш жа чай баштыктарын салыңыз, андан кийин фильтрди кайрадан айнек идишке ичине жайгаштырыңыз.
3. Суу кайнагандан кийин айнек идишке 30 секундан ичинде кунт, капагын жап коюңуз. Суунун көлөмү айнек идишкегі ТАКС деңгээл белгисин ашпашы керек.
4. Тутуучтун капагын ачыңыз кнопкасын иштетиңиз, чайдын дамбаг функциясын ачыштыр үчүн Режим кнопкасын басыңыз. Жыпынчыны иштетиңиз. Андан кийин ТАКС белгисин ашпашын.
5. Тутуучтун капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
6. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
7. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
8. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
9. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Кайнатылган суунун сапаты жана жыпынчы

1. Чайнектин фильтрин айнек идишке чыгарып алыңыз.
2. Фильтрдин ичине жыпынчы салыңыз, андан кийин фильтрди кайрадан айнек идишкегі ичине жайгаштырыңыз.
3. Суу кайнагандан кийин айнек идишке 30 секундан ичинде кунт, капагын жап коюңуз. Суунун көлөмү айнек идишкегі ТАКС деңгээл белгисин ашпашы керек.
4. Тутуучтун капагын ачыңыз кнопкасын иштетиңиз, жыпынчы дамбаг функциясын ачыштыр үчүн Режим кнопкасын басыңыз. Жыпынчыны иштетиңиз. Андан кийин ТАКС белгисин ашпашын.
5. Тутуучтун капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
6. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
7. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
8. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
9. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Эксплуатация

Жалпы мааалымат

Үшүн электр тиричилик шайнекти профессионалдуу чейрада колдонуу үчүн эмес жалан тиричилик максатта колдонуу үчүн шайнектилган.

Эксплуатация

Алгачкы колдонуу

1. Үшүн электр тиричилик шайнектин бардык тетиктерин таңгактан чыгарып анларды бардык этикеткалардан жана наклейкалардан алып салыңыз.
2. Үшүн электр тиричилик шайнектин дымактык менен тазалап чыгыңыз (Тазалоо жана техникалык тейлөө бөлүмүн караңыз).
3. Суу куюлуучу чайнектин максималдуу (ТАКС) деңгээлин көрсөтүү үчүн белгиге чейин тоолгуут суунун чайнектинде («Суунун чайнектеги" бөлүмүн караңыз).
4. 3 жолдоонтому эки жок ушул кадамдарды.
5. Кайнатылган сууну колдоосуз үчүн дарото төгүп салыңыз.

Суунун кайнатуу

1. Суу куюлуучу чайнектен тутуңуздан алыңыз.
2. Чайнектин капагын ачыңыз
3. Чайнектеги суунун көлөмү ушул максимал деңгээлдин көрсөтүлгөн тоолгуут (ТАКС) белгисинен ашпашын. Тутуучтун суу тегин алтаңыз.
4. Чайнектин капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
5. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
6. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
7. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
8. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Суу куюлуучу чайнек /ديمدوزلى чайнектен турган чыныккысы топтом

Суу куюлуучу чайнек /ديمدوزلى чайнектен турган чыныккысы топтомун сатып алгандыгыз менен куттуктайбыз. Бул топтомдун жардамы менен сиз бир ушаатта суунун чайнектин жана жыпынчы деңгээл алгыла. Топтом ичке чыныккан фильтрди барديمدوزلى чайнектен жана кооз тунукчу бар, дат баспай турган болоттон жасалгандыгы жарыктанган (көлөмү 2,5 л) чайнектен тургандыгы менен. Тутуучтун деңгээлинде чыны ичке чыныккан кемеле, ал ал алдына өнүгүүгө жана суу куюлуучу чайнектин бириктүүчүү тутуучун кайтарылгыс алгыдыктан коюп алуунун жана 360° бурчуна бурулуп алуунун мүмкүнчүлүгү бар. Тутуучтун (220-240В) түйүнүн кошуу үчүн электрдик кабелдешкен.

Коопсуздуктун сактоо боюнча көрсөтмө

Жалпы маалымат

Бул көрсөтмөнү кылып окуп чыгыңыз жана ачык жана кейинкиге сактап коюңуз.

Бул электр тиричилик шайнекин ушул эксплуатациялоо боюнча көрсөтмөнүн алдында гана колдонуңуз.

Бул электр тиричилик шайнектен балдар жана анын менен коопсуз колдоно албаган адамдар жетпей турган жерде сактагыла. Ысытылган суу узак убакытка чейин ушак убакытка чейин ысык сатылат.

Оңдоо иштерин квалификация бар электр жумушчу гана жүргүзө алат. Бул электр тиричилик шайнекин эч качан өз алдыңча оңдоого аракет кылбагыла.

Электр энергиясы жана жылытуучу

Колдонмодон алдында кубаттуулук эффективдүү ушул электр тиричилик шайнекинин калыптык таблицасында көрсөтүлгөн кубаттуулук менен шайнекиз келе турганынын ырастап алыңыз.

Ушул электр тиричилик шайнекин коюуга турган розетка жердетилгендигин ырастап алыңыз.

Ушул электр тиричилик шайнекиз колдонулбай турган учурда, ал дайым чыныккан тубунан суурул салыңыз.

Розеткадан штепселди суурул жатканда, штепселден өзүн кармап тартыңыз, эч убакта чыныккан кармап суурул сакчу ыкмасынан кыйлыктан.

Кун алыс чыныккудан бүтүндүгүн текшерип турунуз. Электр чыныккудан бүтүн эместигин байкасаңыз электр тиричилик шайнекинин колдонуудан бас тартыңыз. Бузулгун калган чыныккуны квалификациялы бар электр жумушчугу гана алмаштыра алат.

Ушул электр тиричилик шайнекинин айрым тетиктери катуу ысыгы кетиши мүмкүн. Аларды колуңар менен кармабагыла, себеби күйүп алган ыктыр коркунучу бар.

Эксплуатация

Жалпы маалымат

Ушул электр тиричилик шайнекин профессионалдуу чейрада колдонуу үчүн эмес жалан тиричилик максатта колдонуу үчүн шайнектилгандыгы.

Эксплуатация

Алгачкы колдонуу

1. Ушул электр тиричилик шайнектин бардык тетиктерин таңгактан чыгарып анларды бардык этикеткалардан жана наклейкалардан алып салыңыз.
2. Ушул электр тиричилик шайнектин дымактык менен тазалап чыгыңыз (Тазалоо жана техникалык тейлөө бөлүмүн караңыз).
3. Суу куюлуучу чайнектин максималдуу (ТАКС) деңгээлин көрсөтүү үчүн белгиге чейин тоолгуут суунун чайнектинде («Суунун чайнектеги" бөлүмүн караңыз).
4. 3 жолдоонтому эки жок ушул кадамдарды.
5. Кайнатылган сууну колдоосуз үчүн дарото төгүп салыңыз.

Суунун кайнатуу

1. Суу куюлуучу чайнектен тутуңуздан алыңыз.
2. Чайнектин капагын ачыңыз
3. Чайнектеги суунун көлөмү ушул максимал деңгээлдин көрсөтүлгөн тоолгуут (ТАКС) белгисинен ашпашын. Тутуучтун суу тегин алтаңыз.
4. Чайнектин капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
5. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
6. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
7. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
8. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Кайнатылган суунун сапаты жана жыпынчы

1. Чайнектин фильтрин айнек идишке чыгарып алыңыз.
2. Фильтрдин ичине кофенин салыңыз, андан кийин фильтрди кайрадан айнек идишкегі ичине жайгаштырыңыз.
3. Суу кайнагандан кийин айнек идишке 30 секундан ичинде кунт, капагын жап коюңуз. Суунун көлөмү айнек идишкегі ТАКС деңгээл белгисин ашпашы керек.
4. Тутуучтун капагын ачыңыз кнопкасын иштетиңиз, кофенин дамбаг функциясын ачыштыр үчүн Режим кнопкасын басыңыз. Жыпынчыны иштетиңиз. Андан кийин ТАКС белгисин ашпашын.
5. Тутуучтун капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
6. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
7. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
8. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
9. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Чайдын дамбаг жана анын жыпынчы

1. Чайнектин фильтрин айнек идишке чыгарып алыңыз.
2. Фильтрдин ичине чайдын баш жа чай баштыктарын салыңыз, андан кийин фильтрди кайрадан айнек идишкегі ичине жайгаштырыңыз.
3. Суу кайнагандан кийин айнек идишке 30 секундан ичинде кунт, капагын жап коюңуз. Суунун көлөмү айнек идишкегі ТАКС деңгээл белгисин ашпашы керек.
4. Тутуучтун капагын ачыңыз кнопкасын иштетиңиз, кофенин дамбаг функциясын ачыштыр үчүн Режим кнопкасын басыңыз. Жыпынчыны иштетиңиз. Андан кийин ТАКС белгисин ашпашын.
5. Тутуучтун капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
6. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
7. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
8. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
9. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Чайдын дамбаг жана анын жыпынчы

1. Чайнектин фильтрин айнек идишке чыгарып алыңыз.
2. Фильтрдин ичине чайдын баш жа чай баштыктарын салыңыз, андан кийин фильтрди кайрадан айнек идишкегі ичине жайгаштырыңыз.
3. Суу кайнагандан кийин айнек идишке 30 секундан ичинде кунт, капагын жап коюңуз. Суунун көлөмү айнек идишкегі ТАКС деңгээл белгисин ашпашы керек.
4. Тутуучтун капагын ачыңыз кнопкасын иштетиңиз, кофенин дамбаг функциясын ачыштыр үчүн Режим кнопкасын басыңыз. Жыпынчыны иштетиңиз. Андан кийин ТАКС белгисин ашпашын.
5. Тутуучтун капагын жапыңыз. Капагын катуурак басыңыз, чертилген добуш угулуп калган ал ордуна турат.
6. Суу куюлуучу чайнектин тоолгуут электр розеткага сайыңыз.
7. Суу куюлуучу чайнектегі ВКЛ./ВЫК. кнопкасын басыңыз. Чайнектин индикатор лампочкасы күйөт, бул анын иштеп жаткан абалда экенин билдирет.
8. Бир нече секундда суунун кайнагандан кийин (бир нече мүнөттүн ичинде), ал кайрадан суу кайнатылбасы болот.
9. Колдонуп бүткөндөн кийин штепселди розеткадан суурул салыңыз.

Сымсыз суу ачнаалган шайнек/ديمدوزلى шайнек жыйнагы

Сызы сымсыз суу ачнаалган шайнек/ديمدوزلى шайнек жыйнагын сатып алгандыгыңа куттуктайбыз. Осы жыйнактык кемелгенге сыз бир ушаатта суу чайнек аталыш жана кыш иштеп шайديمدوزلى аталыш. Курамга кирет тунукмада шайга арналган стандартуу шай сүзгүсү барديمدوزلى шайнектен, сымсыз тот баспайтын болоттан жасалган кемеле ашкерөөлөп шайнектен тургандыгы менен (көлөмү 2,5 л). Тунукма бөлек кошкондон жабдыктарынديمدوزلى шайнекте ачнаалган жана ачнаалы бойнунан ыңгайлуулукта жайгаштырып суу шайнектин ачнаалган кемеле сүзөдү. Суу ачнаалган шайнектегі бөйлөнгөнгөрүнүн тутуп/ачнаалы аз келген чекитте бурчта кроча жана 360° сызыгы бурчта бурулуш болот. Тунукма жана кемеле сүзүп ачнаалган кыштын жабдыктарын (220-240В).

Кауіпсіздіктегі сақтау жөнінде нұсқаулық

Жалпы маалымат

Осы нускуулукту мурдат эртеңкеч жана ачык жана кейинкиге сактап коюңуз.

Бул электр тиричилик шайнекин ушул эксплуатациялоо боюнча нускуулукка ылайыктуу гана колдонуңуз.

Бул электр тиричилик шайнекин балдардан жана кауулуусу ыкчамдап ыңгайлуулуктан ыңгайлуулуктан ыңгайлуулуктан