EN

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

1. GENERAL DESCRIPTION

1 Handle
2 Cover (PP) with A-T-D
3 Power on/ light
4 Cleaning brush (Stainless steel)
5 Massage head (with five concave-convex)
6 Spatula head (for concave and convex)
7 Cleaning brush
8 Medium-clipper
9 Large-clipper
10 Small-clipper
11 Storage bag
12 Medium clipper
13 Medium-clipper (enlarged)
14 Protective guard (enlarged)

ACCESSORIES

1. Comb
2. Cleaning brush (Stainless steel)
3. Massage head (with five concave-convex)
4. Spatula head (for concave and convex)
5. Medium-clipper
6. Large-clipper
7. Small-clipper
8. Storage bag
9. Medium clipper
10. Medium-clipper (enlarged)
11. Protective guard (enlarged)

2. SAFETY

- Remove the packaging. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.
- When the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended.
- Always place the appliance within reach of the socket, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.
- For your safety, the appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental ...).
- Do not use the appliance if it shows visible signs of damage or if it has been dropped. Do not open, repair or modify the appliance. Never contact the contact pins with sharp objects.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.
- The installation of the appliance in the bathroom must comply with the standards in force.
- WARNING: do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For other countries not subject to EU regulation. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For other countries subject to EU regulation.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if your appliance has fallen.
- It does not work correctly.
- The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures.
- If it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse it in water, running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Do not place with other electrical or combustible products.
- Do not use outdoors or in humid conditions.

GUARANTEE:

- The appliance is designed for use in the home only.
- Should not be used for professional purposes.
- The guarantee becomes null and void in the case of improper use.

3. BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging and place within the accessories in the appliance only when it is cool.
- Wipe the accessories to cool down before use.
- Charge and remove by the:
- Place the cover on the handle (Fig.1)
- Slant the cover into the plug on the handle in order to hit the accessory (Fig2)
- Gently push the cover to the handle, it is removed. Follow the reverse procedure.
- Charging and removing the blade:
- Slide the brush on the cutting row while it is cool. (Fig. 3)
- Remove the blade in the opposite way.
- Charge the accessories:
- Place the accessory in the cover on the handle (Fig.)
- Slant the cover into the plug on the handle in order to hit the accessory (Fig2)
- Reading the charge indicator (Fig4): Flip it in the accessory in the "Unlock" position in order to use the charging base or in the "Lockpin" position (Fig 4b) to use the charging stand.

PLUGGING IN YOUR HAIRTRIMMER

- After you have attached an accessory to the handle, slant the appliance in a stable position in order to hit, on a flat surface.
- Place the appliance on the charging base (Fig.4a) or on the charging stand (Fig.4b) and make sure the charging contacts are in contact (Fig.5)
- Allow the appliance to charge over a period of 8 hours. Charge only between 5 and 35 °C. Charging time: 1 hour. Use the "Trim" accessory. Use for the complete charge.

4. OPERATION

- Use the product on a clean, dry and undamaged skin. Do not use on sunburnt, irritated or damaged skin.
- Wind the brush around the handle.
- After a few seconds of settling, unwind to the opposite direction.
- Repeat the procedure with different angles of hair to better remove curls.

PROFESSIONAL TIPS

- Use the product on a clean, dry and undamaged skin. Remove curls using your fingers.
- **Do adapt your length/ cutting speed:** Use slow speed on sensitive areas and fast speed on other areas.
- **For softer curls:** wind on more hair.
- **For a more natural, wavy look:** Slightly brush or comb your hair once the curls have cooled.

2. BEURRE

Do: Down/backwards **Fig.15 - Vase Silver/red**
- Take a strand of hair, and brush the brush in a smooth, continuous motion, from the root to the tip
- Repeat this until you reach the desired length.

Do Nasgrowth **Fig.17 - Nasgrowth, wavy**
- Take a strand of hair, and brush the brush in a smooth, continuous motion, from the tip to the root.
- Keep on doing this 10 to 15 seconds, then unwind carefully.

Do Sideforward **Fig.13 - Spiral curls (Right-side)**
- Take a strand of hair, and brush the brush in a smooth, continuous motion, from the tip to the root.
- Keep on doing this 10 to 15 seconds, then unwind carefully.

PROFESSIONAL TIPS

- Allow your hair to cool before shaping.
- Use a hairpin to secure the curl.

3. CHARGE TO MAINTAIN

Do Crimper **Fig. 13a - For straightened hair**
- Gather a section of hair approximately 5 cm across, starting at the root of the hair.
- Press the lever to open the crimper attachment, and place the hair between the crimping plates.
- Release the lever and slowly slide down the hair.
- Slide the crimper down from the root to the tip of the hair.

PROFESSIONAL TIPS

- **Always work from the roots towards the tips of the hair.**
- **To enhance the effect,** you can apply styling mousse before crimping.

5. CLEANING

- Unplug your device and leave to cool down.
- Remove the accessories and the cleaning brush, wipe with a soft, damp cloth.
- Never allow water or any liquid to enter the handle.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Do not throw it in a local civic waste collection point.
- These instructions are also available on our website www.rowenta.com.

RU

Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности

1. ОПИСАНИЕ

1 Ручка
2 Подвесочка-мех.ванна (E-1)
3 Светодиод индикатора включения
4 Щетка для очистки (нержавеющая сталь)
5 Массажная головка
6 Шпатель
7 Щетка для очистки
8 Насадка-гребень (4 мм)
9 Гребень для бороды
10 Гребень для усов
11 Сумка для хранения
12 Гребень для стрижки
13 Гребень для стрижки (увеличенная)
14 Защитная насадка (увеличенная)

АКСЕССУАРЫ

1. Расческа
2. Щетка для очистки (нержавеющая сталь)
3. Массажная головка
4. Шпатель
5. Гребень для стрижки
6. Гребень для стрижки (увеличенная)
7. Гребень для бороды
8. Гребень для усов
9. Сумка для хранения

2. БЕЗОПАСНОСТЬ

- Снимите упаковку. Держите прибор в недоступном для детей месте, особенно при использовании и остывании.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к источнику питания.
- Поместите устройство в пределах досягаемости розетки, если розетка имеется, на жаростойкую ровную поверхность.
- В целях Вашей безопасности прибор соответствует существующим нормам и правилам (Директивам по низкому напряжению, электромагнитной совместимости, окружающей среде ...).
- Не пользуйтесь прибором, если на корпусе есть видимые повреждения, или если прибор упал. Не пытайтесь открывать, ремонтировать или модифицировать прибор. Не касайтесь контактных штырьков острыми предметами.
- Следите за тем, чтобы напряжение в вашей сети соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может нанести ему необратимый ущерб, который не покрывается гарантией.
- Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируйтесь с вашим установщиком.
- Установка прибора в ванной комнате должна соответствовать действующим стандартам.
- ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.
- При использовании устройства в ванной комнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимыми при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и обдумывающих риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны выполняться детьми без надзора взрослых.
- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, сервисным центром или аналогично квалифицированными специалистами.
- Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбое в работе прибора.
- Прибор создан специально от сети и следующих случаях: прежде чем приступить к чистке и техническому обслуживанию прибора.
- работу прибора, после его использования, а также в том случае, если вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
- Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
- Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
- Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
- Запрещается использовать электронный удлинитель.
- Запрещается наматывать прибор на корпус прибора.
- Запрещается использовать прибор при температуре ниже 5° С и выше 35° С.

ГАРАНТИЯ:

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора аннулирует действие гарантии на прибор.

3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вынимайте все из корпуса и обращайте надлежащим образом на аксессуары только когда прибор остыл.
Протрите аксессуары, прежде чем использовать, если они остыли.
Зарядка и снятие:
Поместите крышку на ручку (Рис.1)
Наклоните крышку на ручку, чтобы зафиксировать аксессуар (рис. 2)
Аккуратно нажмите на крышку, чтобы снять ее. Для обратного процесса, выполните то же при сборке в обратном порядке.
Зарядка и снятие лезвия:
Установите щетку на аксессуар для ручки (рис. 3)
Чтобы снять щетку, уберите ее в противоположном порядке.
Зарядка аксессуаров:
Поместите аксессуар в крышку на ручке (рис. 2)
Наклоните крышку, для того чтобы зафиксировать аксессуар (рис.2)
Аккуратно нажмите на крышку, чтобы снять ее. Для обратного процесса, выполните то же при сборке в обратном порядке.
Индикатор зарядки (рис.4): Переведите его в положение "Разблокировка" (Рис.4а) для использования зарядной подставки или в положение "Блокировка" (Рис.4b) для использования стойки для зарядки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАШЕГО ТРИММЕРА

- После того, как вы прикрепили аксессуар к ручке, наклоните прибор в устойчивое положение на ровной поверхности.
- Поместите прибор на зарядную подставку (Рис.4а) или на стойку для зарядки (Рис.4b) и убедитесь в том, что контакты для зарядки соприкасаются (Рис.5)
- Оставьте прибор заряжаться в течение 8 часов. Заряжайте только при температуре от 5 до 35 °C. Время зарядки: 1 час. Для полной зарядки используйте аксессуар «Триммер».

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте изделие на чистой, сухой и неповрежденной коже. Не используйте на обожженной, раздраженной или поврежденной коже.
- Намотайте щетку на ручку.
- Через несколько секунд отпустите, и дайте ей свободно вращаться в обратном направлении.
- Повторите процедуру с различными прядями волос, чтобы лучше удалить завитки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте изделие на чистой, сухой и неповрежденной коже. Удалите завитки с помощью пальцев.
- **Выбор длины/скорости стрижки:** Медленная скорость на чувствительных участках, быстрая скорость на остальных участках.
- **Для более мягких завитков:** наматывайте больше волос.
- **Для более естественного, волнистого вида:** слегка расчешите или причешите волосы, когда завитки остыли.

5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Выключите прибор и дайте ему остыть.
- Снимите насадки и щетку для очистки, протрите мягкой влажной тряпочкой.
- Не допускайте попадания воды в ручку.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- Ваш прибор содержит ценные материалы, которые можно использовать повторно или переработать.
- Не выбрасывайте прибор в ближайшие пункты сбора бытовых отходов.
- Данные инструкции также доступны на нашем сайте www.rowenta.com.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

- **Чтобы прибор разогрелись по всей длине равномерно,** без перегрева, вначале нагрейте спираль гребня-нагревателя (Рис.1)
- Нанесите на волосы термозащитное средство.
- Чтобы усилить эффект укладки, можно нанести немного пены для укладки волос.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1 Ручка
2 Кришка (полістирол) (E-1)
3 Світлодіод індикатора включення
4 Щітка для очищення (нержавіюча сталь)
5 Масажна головка
6 Шпатель
7 Щітка для очищення
8 Насадка-гребінь (4 мм)
9 Гребінь для бороди
10 Гребінь для вусів
11 Сумка для зберігання
12 Гребінь для стрижки
13 Гребінь для стрижки (збільшений)
14 Захисна насадка (збільшений)

АКСЕСУАРИ

1. Гребінець
2. Щітка для очищення (нержавіюча сталь)
3. Масажна головка
4. Шпатель
5. Гребінь для стрижки
6. Гребінь для стрижки (збільшений)
7. Гребінь для бороди
8. Гребінь для вусів
9. Сумка для зберігання

2. БЕЗПЕКА

- Зніміть упаковку. Тримайте прилад у недоступному для дітей місці, особливо під час використання та охолодження.
- Не залишайте устройство без присмотра, если оно подключено к источнику питания.
- Розмістіть пристрій у межах досяжності розетки, якщо вона є, на жаростійку, стійку рівну поверхню.
- В цілях Вашої безпеки пристрій відповідає чинним стандартам і нормам (Директивам стосовно низької напруги, електромагнітної сумісності, навколишнього середовища ...).
- Не використовуйте пристрій, якщо на корпусі є видимі пошкодження, або якщо пристрій впав. Не намагайтеся розкривати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Не торкайтеся контактних штирьків гострими предметами.
- Стежте за тим, щоби напруга мережі відповідала напрузі, вказаній на заводській табличці пристрою. Помилка при підключенні пристрою може нанести йому незворотний збиток, який не покривається гарантією.
- Для додаткового захисту рекомендується підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним робочим струмом до 30мА до електричного ланцюга ванної кімнати. Проконсультуйтесь з своїм установником.
- Підключення пристрою у ванній кімнаті повинно відповідати вимогам нормативних документів.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте пристрій поблизу ванн, душових, басейнів чи інших ємностей з водою.
- При користуванні пристроєм у ванній кімнаті, вимикайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнено.
- Для інших країн, на які не поширюється дія Директиви ЄС. Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатнього досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.
- Щоб уникнути можливої небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста відповідної кваліфікації.
- Не користуйтесь вашим пристроєм і зверніться до уповноваженого сервісного центру, якщо пристрій впав на підлогу або пошкоджений.
- Пристрій працює не належним чином.
- Не користуйтесь пристроєм, якщо шнур живлення пошкоджений.
- Не занурюйте пристрій у воду і не промивайте його у проточній воді, навіть під час очищення.
- Не тримайтеся за корпус, який нагрівається, тримайтеся за ручку.
- Не тягніть за шнур, щоб вийняти вилку з розетки, а тримайтеся за вилку.
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою.
- Не кладіть поряд з іншими електричними або горючими виробами.
- Не використовуйте на вулиці або у вологому приміщенні.

ГАРАНТІЯ:

- Пристрій призначений для домашнього використання.
- Не використовується для професійних цілей.
- Гарантія втрачає свою дію у разі неналежного використання.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть всі упаковки і розмістіть аксесуари в пристрій тільки коли прилад охолоне.
- Протріть аксесуари, щоб вони охолонули перед використанням.
- Заряд і знімання:
- Покладіть кришку на ручку (Рис.1)
- Нахилите кришку на ручку, щоб зафіксувати аксесуар (Рис.2)
- Натисніть на кришку, щоб зняти її. Для зворотного процесу, виконайте то ж при зборці в обратному порядку.
- Заряд і знімання ножа:
- Ковзайте щітку на ряді, що ріжуть, коли прилад ще не охолонув. (Рис.3)
- Зніміть ножа в зворотному напрямку.
- Заряд аксесуарів:
- Покладіть аксесуар в кришку на ручці (Рис.2)
- Нахилите кришку, щоб зафіксувати аксесуар (Рис.2)
- Натисніть на кришку, щоб зняти її. Для зворотного процесу, виконайте то ж при зборці в обратному порядку.
- Індикатор заряду (рис.4): Переведіть його в положення "Разблокування" (Рис.4а) для використання зарядної підставки або в положення "Блокування" (Рис.4b) для використання стійки для зарядки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВАШОГО ТРИММЕРА

- Після того, як ви прикріпили аксесуар до ручки, нахилите пристрій в стійке положення на рівній поверхні.
- Розмістіть пристрій на зарядній підставці (Рис.4а) або на стійці для зарядки (Рис.4b) і переконайтеся, що контакти для зарядки перебувають в контакті (Рис.5)
- Дайте пристрою зарядитися протягом 8 годин. Заряджайте тільки при температурі від 5 до 35 °C. Час заряджання: 1 год. Використовуйте аксесуар «Триммер». Для повного заряджання використовуйте 1 год.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Використовуйте пристрій на чистій, сухій і неушкодженій шкірі. Не використовуйте на обгорілій, подразненій або пошкодженій шкірі.
- Намотайте щітку на ручку.
- Через кілька секунд, коли щітка трохи осяде, розмотайте в протилежному напрямку.
- Повторіть процедуру з різними пасмами волосся, щоб краще видалити завитки.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Завжди користуйтесь високим рівнем** для кращого ефекту.
- **Для кращого ефекту** можна нанести трохи мусу перед завитками.
- **Для більш природного, хвилястого вигляду** трохи розчешіть волосся, коли завитки охолонуть.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- Вимкніть пристрій і дайте йому остигнути.
- Зніміть аксесуари і щітку для очищення, протріть м'якою вологою тканиною.
- Не допускайте потрапляння води в ручку.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Ваш прилад містить цінні матеріали, які можна повторно використати або переробити.
- Не викидайте прилад у місцевий пункт збору побутових відходів.
- Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Завжди перевіряйте температуру** перед початком використання.
- **Нанесіть термозахисний засіб** на волосся перед укладанням.
- **Для кращого ефекту** можна нанести трохи мусу перед завитками.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1 Ручка
2 Кришка (полістирол) (E-1)
3 Світлодіод індикатора включення
4 Щітка для очищення (нержавіюча сталь)
5 Масажна головка
6 Шпатель
7 Щітка для очищення
8 Насадка-гребінь (4 мм)
9 Гребінь для бороди
10 Гребінь для вусів
11 Сумка для зберігання
12 Гребінь для стрижки
13 Гребінь для стрижки (збільшений)
14 Захисна насадка (збільшений)

АКСЕСУАРИ

1. Гребінець
2. Щітка для очищення (нержавіюча сталь)
3. Масажна головка
4. Шпатель
5. Гребінь для стрижки
6. Гребінь для стрижки (збільшений)
7. Гребінь для бороди
8. Гребінь для вусів
9. Сумка для зберігання

2. БЕЗПЕКА

- Зніміть упаковку. Тримайте прилад у недоступному для дітей місці, особливо під час використання та охолодження.
- Не залишайте устройство без присмотра, если оно подключено к источнику питания.
- Розмістіть пристрій у межах досяжності розетки, якщо вона є, на жаростійку, стійку рівну поверхню.
- В цілях Вашої безпеки пристрій відповідає чинним стандартам і нормам (Директивам по низькій напрузі, електромагнітній сумісності, навколишнього середовища ...).
- Не використовуйте пристрій, якщо на корпусі є видимі пошкодження, або якщо пристрій впав. Не намагайтеся розкривати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Не торкайтеся контактних штирьків гострими предметами.
- Стежте за тим, щоби напруга мережі відповідала напрузі, вказаній на заводській табличці пристрою. Помилка при підключенні пристрою може нанести йому незворотний збиток, який не покривається гарантією.
- Для додаткового захисту рекомендується підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним робочим струмом до 30мА до електричного ланцюга ванної кімнати. Проконсультуйтесь з своїм установником.
- Підключення пристрою у ванній кімнаті повинно відповідати вимогам нормативних документів.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте пристрій поблизу ванн, душових, басейнів чи інших ємностей з водою.
- При користуванні пристроєм у ванній кімнаті, вимикайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли пристрій вимкнено.
- Для інших країн, на які не поширюється дія Директиви ЄС. Цей прилад не призначений для використання людьми (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатнього досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний нагляд або вони ознайомлені з інструкціями, касаються безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.
- Щоб уникнути можливої небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернувшись до спеціаліста відповідної кваліфікації.
- Не користуйтесь вашим пристроєм і зверніться до уповноваженого сервісного центру, якщо пристрій впав на підлогу або пошкоджений.
- Пристрій працює не належним чином.
- Не користуйтесь пристроєм, якщо шнур живлення пошкоджений.
- Не занурюйте пристрій у воду і не промивайте його у проточній воді, навіть під час очищення.
- Не тримайтеся за корпус, який нагрівається, тримайтеся за ручку.
- Не тягніть за шнур, щоб вийняти вилку з розетки, а тримайтеся за вилку.
- Не обмотуйте шнур навколо пристрою.
- Не кладіть поряд з іншими електричними або горючими виробами.
- Не використовуйте на вулиці або у вологому приміщенні.

ГАРАНТІЯ:

- Пристрій призначений для домашнього використання.
- Не використовується для професійних цілей.
- Гарантія втрачає свою дію у разі неналежного використання.

3. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Зніміть всі упаковки і розмістіть аксесуари в пристрій тільки коли прилад охолоне.
- Протріть аксесуари, щоб вони охолонули перед використанням.
- Заряд і знімання:
- Покладіть кришку на ручку (Рис.1)
- Нахилите кришку на ручку, щоб зафіксувати аксесуар (Рис.2)
- Натисніть на кришку, щоб зняти її. Для зворотного процесу, виконайте то ж при зборці в обратному порядку.
- Заряд і знімання ножа:
- Ковзайте щітку на ряді, що ріжуть, коли прилад ще не охолонув. (Рис.3)
- Зніміть ножа в зворотному напрямку.
- Заряд аксесуарів:
- Покладіть аксесуар в кришку на ручці (Рис.2)
- Нахилите кришку, щоб зафіксувати аксесуар (Рис.2)
- Натисніть на кришку, щоб зняти її. Для зворотного процесу, виконайте то ж при зборці в обратному порядку.
- Індикатор заряду (рис.4): Переведіть його в положення "Разблокування" (Рис.4а) для використання зарядної підставки або в положення "Блокування" (Рис.4b) для використання стійки для зарядки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВАШОГО ТРИММЕРА

- Після того, як ви прикріпили аксесуар до ручки, нахилите пристрій в стійке положення на рівній поверхні.
- Розмістіть пристрій на зарядній підставці (Рис.4а) або на стійці для зарядки (Рис.4b) і переконайтеся, що контакти для зарядки перебувають в контакті (Рис.5)
- Дайте пристрою зарядитися протягом 8 годин. Заряджайте тільки при температурі від 5 до 35 °C. Час заряджання: 1 год. Використовуйте аксесуар «Триммер». Для повного заряджання використовуйте 1 год.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Використовуйте пристрій на чистій, сухій і неушкодженій шкірі. Не використовуйте на обгорілій, подразненій або пошкодженій шкірі.
- Намотайте щітку на ручку.
- Через кілька секунд, коли щітка трохи осяде, розмотайте в протилежному напрямку.
- Повторіть процедуру з різними пасмами волосся, щоб краще видалити завитки.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Завжди перевіряйте температуру** перед початком використання.
- **Нанесіть термозахисний засіб** на волосся перед укладанням.
- **Для кращого ефекту** можна нанести трохи мусу перед завитками.

5. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- Вимкніть пристрій і дайте йому остигнути.
- Зніміть аксесуари і щітку для очищення, протріть м'якою вологою тканиною.
- Не допускайте потрапляння води в ручку.

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

- Ваш прилад містить цінні матеріали, які можна повторно використати або переробити.
- Не викидайте прилад у місцевий пункт збору побутових відходів.
- Ці інструкції також доступні на нашому сайті www.rowenta.com

BS

Prije upotrebe, pažljivo pročitajte sigurnosne upute.

Fig.11b - Chinesa Lixeira

3b - Limpar
Não chinesa doméstica

4 - Cortar
Tesoura

5 - Pentear
Pente

6 - Pente de dentes largos
Pente de dentes largos

7 - Escova
Escova

8 - Pente de dentes largos
Pente de dentes largos

9 - Pente de dentes largos
Pente de dentes largos

10 - Pente de dentes largos
Pente de dentes largos

11a - Chinesa
Chinesa

11b - Chinesa
Chinesa

12 - Chinesa
Chinesa

13 - Chinesa
Chinesa

14 - Chinesa
Chinesa

15 - Chinesa
Chinesa

16 - Chinesa
Chinesa

17 - Chinesa
Chinesa

18 - Chinesa
Chinesa

19 - Chinesa
Chinesa

20 - Chinesa
Chinesa

21 - Chinesa
Chinesa