deerma

deerma

Guangdong Deerma Technology Co.,Ltd.
No.4-1 Longhui Road, Matang Village Committee, Daojiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Made in China

EN

Deerma Humidifier

Keep your life clean and refreshing at the time

DEM-F323W

Thank you for purchasing this product. Read the instructions carefully before use to ensure safety.
In addition, this manual may be updated on the following website:
http://www.deerma.com

deerma

IMPORTANT

1. Thank you for purchasing Deerma humidifier. Please carefully read this User Manual before use.
2. Please use this machine under required voltage and frequency: 220~240V /50~60Hz
3. Do not disassemble or repair this machine without authorization.
4. In case of any damages to the power line, no one except for the manufacturer or its maintenance department or similar professional maintenance body or personnel is allowed to make replacement.
5. Please unplug the machine immediately in case of any malfunctions. Such malfunctions must be repaired by the manufacturer or its maintenance department or similar professional body.
6. Please clean the dust on the power plug on regular basis.
7. Please unplug the machine before cleaning or moving.
8. Please properly hold the power plug rather than violently when unplug the machine.
9. Do not move or turn this machine upside down when it is plugged in or filled with water.
10. Do not reach your hands near the water or parts in the water container when the machine is plugged in.
11. Do not put your hands or face in the mist nozzle with items such as towel when it is working.
12. This is no toy. Please keep it away from babies and kids to avoid any accidents. Do not put it into the crib, stroller or playpen.
13. Please use this machine on flat and firm surface rather than slanted surface.
14. Do not put any flammable or similar substances not produced or authorized by us into the water tank and water container of this machine.
15. Do not use it in the kitchen. Keep it away from heat sources or direct sunlight. Please use it 2m away from your furniture or other household appliances to avoid being affected by the moisture.
16. Please unplug this machine when adding water.
17.Be aware that high humidity levels may encourage the growth of microorganisms such as bacteria and mildew. 18.“Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. 19.Do not place the humidifier on fabrics such as curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.”.
19.Unplug the appliance during filling and cleaning.
20.Do not place water in the reservoir when the appliance is not in use.
21.Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

deerma

⚠ Warning: Micro-organisms that may be present in the water container and inside the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious illnesses. Risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned:
21.Cleaned properly every 3 days.
22.Keep the appliance out of the reach of children. Steam and boiling water may cause burns.
23.Do not place the water container on fire. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning.
24.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT

1. Please use this product under required rated voltage. If the supply voltage is different from the required, please contact your supplier and stop using this product.
2. Please keep the machine at room temperature for 30 minutes without working after your receipt of it, otherwise it may cause damage to the water tank due to sudden temperature changes.
3. Use it only in under normal room temperature (5°C~40°C).
4. Please put it on flat surface and avoid tilting.
5. Please avoid putting the machine directly on the wooden floor, as the moisture may cause deformation to the wooden floor.
6. Please use the machine 2m away from your furniture and household appliances to avoid being affected by the moisture.
7. Please keep this machine away from hear sources and direct sunlight.
8. Do not fill the water tank with water above 40°C, as this may cause damage to the machine.
9. Please make sure water doesn’t flow into the machine when adding water. Please add the water around the machine with a dry towel, otherwise it may cause damage to the machine.
10. Please empty the water tank and the water container when room temperature is below 0°C, otherwise the remaining water may freeze and crack the machine.
11. Please do not add metal, chemicals, detergent into the water container, as this may jeopardize the atomization.
12. Please unplug the machine before empty the water container.
13. Please unplug the machine before moving, cleaning it or adding more water; avoid moving the machine when it is working.
14. Do not fill water into the mist nozzle and the air outlet.
15. Please make sure water doesn’t flow into the machine when cleaning.
16. Do not disassemble this machine without authorization.

deerma

PRODUCT STRUCTURE

1 Mist nozzle
2 Water tank
3 Water tank cover
4 Power line
5 Mounting part
6 Power button

PRODUCT PARAMETERS

Product name: Humidifier
Product model: DEM-F323W
Rated power: 25W
Capacity: 2L
Rated voltage: 220-240V~
Rated frequency: 50-60Hz
Dimensions: 220*220*285mm
Include Humidifier *1,User Manual *1

CIRCUIT DIAGRAM

This image here is for reference purpose only. No refill will be given otherwise in case of any damage. The actual product may vary and we reserve the right of final explanation.

deerma

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Please clean the water container and the water tank on a regular basis to maintain the optimal performance.
2. Please clean the converter and the filter on a regular basis to prevent any scale. The scale from a long time can be hard to remove.
3. Please unplug the machine before cleaning. Please properly hold the power plug rather than pull violently when unplug the machine.
4. Please avoid using chemical solvents, gasoline, polishing powder, or other hard tools to clean the machine. Please clean the machine with clean water rather than detergent.
5. Please clean each part with a soft towel. If the scale cannot be removed, please use the detergent produced / authorized by us. Melt the citric acid with 60℃ water (mix water and citric acid at a 1:10 ratio). Immerse the parts with the scale for 5~10min.Then fully remove the scale with a brush.
6. Remove the filter from the water tank and keep it in the white vinegar for 10 minutes. Gently shake it for about ten times and wash it with clean water. The cleanest filter shall have no bubbles and be white and clear. Dry it before reuse.
7. Please empty the water tank and the water container on a regular basis to keep the machine clean.
8. Please clean each part of the machine if it will be idle for a long time and dry it. Then put it back to the packing box and store it in a dry place.

NOTE

About the use: Remove the nozzle before adding water to the water tank. Turn the water tank upside down to remove the his cover. Fill water directly or through the water filling hole on the top. Remove the water tank and put the water tank back to the base. Then you may start to use this machine.

About the water in the base: This humidifier uses ultrasonic atomizer to atomize the water. The water tank serves only as a water container and the base is the actual water tank. Please use water in the water container in the base. No worry about this.

About mist amount adjustment: You may adjust the mist amount during use. In case of any water shortage in the machine during your use, it indicates high humidity in the room and you may want to adjust down the mist amount.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). To reduce the risk of fire or shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

deerma

IMPORTANT

1. Thank you for purchasing Deerma humidifier. Please carefully read this User Manual before use.
2. Please use this machine under required voltage and frequency: 220~240V /50~60Hz
3. Do not disassemble or repair this machine without authorization.
4. In case of any damages to the power line, no one except for the manufacturer or its maintenance department or similar professional maintenance body or personnel is allowed to make replacement.
5. Please unplug the machine immediately in case of any malfunctions. Such malfunctions must be repaired by the manufacturer or its maintenance department or similar professional body.
6. Please clean the dust on the power plug on regular basis.
7. Please unplug the machine before cleaning or moving.
8. Please properly hold the power plug rather than violently when unplug the machine.
9. Do not move or turn this machine upside down when it is plugged in or filled with water.
10. Do not reach your hands near the water or parts in the water container when the machine is plugged in.
11. Do not put your hands or face in the mist nozzle with items such as towel when it is working.
12. This is no toy. Please keep it away from babies and kids to avoid any accidents. Do not put it into the crib, stroller or playpen.
13. Please use this machine on flat and firm surface rather than slanted surface.
14. Do not put any flammable or similar substances not produced or authorized by us into the water tank and water container of this machine.
15. Do not use it in the kitchen. Keep it away from heat sources or direct sunlight. Please use it 2m away from your furniture or other household appliances to avoid being affected by the moisture.
16. Please unplug this machine when adding water.
17.Be aware that high humidity levels may encourage the growth of microorganisms such as bacteria and mildew. 18.“Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. 19.Do not place the humidifier on fabrics such as curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.”.
19.Unplug the appliance during filling and cleaning.
20.Do not place water in the reservoir when the appliance is not in use.
21.Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.

deerma

⚠ Warning: Micro-organisms that may be present in the water container and inside the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious illnesses. Risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned:
21.Cleaned properly every 3 days.
22.Keep the appliance out of the reach of children. Steam and boiling water may cause burns.
23.Do not place the water container on fire. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning.
24.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT

1. Please use this product under required rated voltage. If the supply voltage is different from the required, please contact your supplier and stop using this product.
2. Please keep the machine at room temperature for 30 minutes without working after your receipt of it, otherwise it may cause damage to the water tank due to sudden temperature changes.
3. Use it only in under normal room temperature (5°C~40°C).
4. Please put it on flat surface and avoid tilting.
5. Please avoid putting the machine directly on the wooden floor, as the moisture may cause deformation to the wooden floor.
6. Please use the machine 2m away from your furniture and household appliances to avoid being affected by the moisture.
7. Please keep this machine away from hear sources and direct sunlight.
8. Do not fill the water tank with water above 40°C, as this may cause damage to the machine.
9. Please make sure water doesn’t flow into the machine when adding water. Please add the water around the machine with a dry towel, otherwise it may cause damage to the machine.
10. Please empty the water tank and the water container when room temperature is below 0°C, otherwise the remaining water may freeze and crack the machine.
11. Please do not add metal, chemicals, detergent into the water container, as this may jeopardize the atomization.
12. Please unplug the machine before empty the water container.
13. Please unplug the machine before moving, cleaning it or adding more water; avoid moving the machine when it is working.
14. Do not fill water into the mist nozzle and the air outlet.
15. Please make sure water doesn’t flow into the machine when cleaning.
16. Do not disassemble this machine without authorization.

deerma

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Remove the water tank.



2. Remove the water cover of the water tank, add water and then restore the water valve.



3. Put the water tank back to the base. Plug in the machine, turn it on and adjust the mist amount.

WORKING PRINCIPLE

Deerma humidifier uses ultrasonic waves to produce 1.7 million per second high-frequency vibrations to atomize the big water into 1-5 microns ultra-fine particles. These particles are then diffused into the air through a pneumatic machine to give a uniform air humidification effect. This machine is designed to keep your room at desired humidity and prevent static electricity.

FEATURES

deerma

Feature description:

1. The machine enters standby mode after it is plugged in.
2. Turn the power button clockwise and you hear the warning sound and the power light flashes indicating the machine is ready. Turn anti-clockwise to increase the mist amount and vice versa. Keep the power button clockwise for 3 seconds and anticlockwise to decrease the mist amount until to the minimum. The machine will enter warning sound again.the machine is turned off and stops working.
3. Waterless auto shut-off: The next switch will automatically shut-off when the water is drained. The machine will then enter the standby mode.
Note:Please make sure to unplug the machine when it is not working.

TROUBLE-SHOOTING

The indicator doesn’t light up and there is no mist
Answer: The machine is not plugged in or not manufactured.
What to do:Re-plug the machine. If it still fails to work after you do so, please contact Deerma After-sales center timely.

There is no mist when the machine is connected to power?
Answer: The waterless auto shut-off may be initiated if the water is drained.
What to do:Turn on the machine again after you fill the water tank with water. If still fails to work after you do so, please contact Deerma after-sales center timely.

Weak mist
Answer: Too much scale on the atomizer or too many impurities in water.
What to do:
Clean the atomizer and refill the water tank with pure water.

Abnormal noise
Answer: Loose water in the water tank/uneven surface
What to do:Fill the water container with water and put the machine on the surface.

Remarks: Please contact our maintenance outlet or your supplier if your problems are not solved with the above provided. Non-professionals are strictly forbidden to disassemble the machine.

The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you help conserve natural resources in the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal

deerma

Увлажнитель воздуха

Поддерживайте постоянную влажность и свежесть вашего дома

При помощи напорных частиц воды в виде тонкого распыления, вы сможете добиться эффекта полной свежести дома. Настраивайте нужный температурный режим и наслаждайтесь комфортом

DEM-F323W

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией устройства

deerma

Компоненты устройства

1 Распылитель
2 Контейнер для воды
3 Крышка контейнера
4 Кнопка питания
5 Корпус устройства
6 Сетевая питание

Электросхема

Данное изображение размещено здесь исключительно для ознакомления. Мы не гарантируем замену устройства, если вы повредили изменяя без разрешения покупателя.

deerma

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно очищайте контейнер и резервуар для воды для поддержания оптимальной производительности. 2. Регулярно очищайте преобразователь и фильтр, чтобы предотвратить образование накипи на них. В случае если вы не сделаете это вовремя, накипь будет трудно удалить — данный накипь мешает, которая будет трудно удалить.
3. Перед очисткой отключите устройство от сети. При отсоединении держите вилку аккуратно, не дергайте вилку провокационно, не ставьте с применением силы.
4. Не используйте химическим растворителям, бензин, полировочный порошок или другие твердые предметы для очистки устройства. Пожалуйста, мойте устройство чистой водой, а не моющим средством.
5. Пожалуйста, протрите корпус устройства мягкой салфеткой. Если накипь не может быть удалена, пожалуйста, используйте моющие средство, произведенное или разрешенное компанией Deerma. Растворите лимонную кислоту в 60 ° C воде (смешайте воду и лимонную кислоту в пропорции 10 мл / л и оставьте перед очисткой на несколько минут). Затем полностью удалите накипь щеткой.
6. Снимите фильтр с резервуара для воды и поместите его в белое уксусе в течение 10 минут. Аккуратно встряхните его примерно десять раз и промойте чистой водой. Очищенный фильтр должен быть белым и прозрачным, без пузырьков. 7. Регулярно опорожняйте контейнер для воды и резервуар для воды, чтобы устройство оставалось чистым.
8. Если устройство не используется, очистите каждую часть устройства перед подготовкой к хранению сначала устройство. Перед использованием его сборка в рекомендуемом порядке и храните в сухом месте.

deerma

ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ВИЛКА

Данное устройство оснащено поляризованной вилкой (одна лопасть шире другой). Для снижения риска пожара и удара вилка вставляется в поляризованную розетку только одной стороной. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не вставляется, обратитесь к квалифицированному электрику. Не пытайтесь, каким-либо образом самостоятельно модифицировать вилку.

Меры предосторожности

1. Благодарим вас за покупку устройства Deerma. Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием
2. Используйте напряжение и частоту, указанные для данного устройства: 220~240V /50~60Hz
3. Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
4. В случае повреждения провода, в целях безопасности он должен быть заменен производителем или его техническим центром, или аналогичным центром обслуживания, или профессиональным.
5. Если возникают какие-либо неисправности включите работу устройства, немедленно отключите его от сети. Ремонт должен производиться производителем или его техническим центром или аналогичным профессионалом.
6. Регулярно удаляйте пыль с вилки набора питания.
7. Перед очисткой или перемещением отключите устройство, снимите выделение устройства и отсоедините вилку от розетки
8. Вынимая вилку из розетки, крепко держитесь за вилку, не тянуть за провод.
9. Не переворачивайте и не переворачивайте устройство, когда оно подключено к электросети или в нем находится вода.
10. Не кладите руки рядом с водой или деталями, когда розетка подключена к электросети.
11. Когда устройство работает, не закрывайте отверстие для распыления и выпуск воды полотенцем и другими предметами.
12. Это не игрушка. Во избежание несчастных случаев храните устройство подальше от детей и домашних животных. Не ставьте детям коляску, колыбель или манеж. Не позволяйте младшим и детям играть с пользователем устройства.
13. Устройство должно использоваться на стабильной под. наклонных. Устройство следует размещать только на плоской и устойчивой поверхности.
14. Не кладите в емкость воды воспламеняющие или аналогичные вещества, которые не произведены компанией Deerma, в контейнер для воды и бак устройства.
15. Не используйте устройство на кухне. Не ставьте рядом от источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей и держите его на расстоянии 2 м от мебели, другой бытовой техники, чтобы не повлиять.
16. Пожалуйста, отключите вилку от сети при наполнении контейнера водой.

deerma

Меры предосторожности

17.Напоминание питание должно соответствовать номинальному напряжению и частоте.
18.Перед использованием выдержите его в течение 30 минут при комнатной температуре, чтобы предотвратить повреждение резервуара для воды из-за внезапных изменений температуры.
19.Пожалуйста, эксплуатируйте устройство при комнатной температуре (5°C ~ 40°C).
20.Поместите его на ровную и устойчивую поверхность.
21.Не ставьте устройство прямо на деревянный пол, так как влажность из-за воды и деформации вызовет повреждение деревянного пола.
22.Устанавливайте устройство на расстоянии 2 м от мебели и электрических приборов, чтобы избежать их влияния.
23.Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
24.Не наливайте горячую воду выше 40°C в резервуар.
25.Убедитесь, что вода не попадает в горячую воду, чтобы не повредить корпус устройства.
26.Не наливайте не допустите попадания воды в корпус устройства и в резервуар для воды, если температура ниже 0°C, в противном случае оно может замерзнуть, чтобы не повредить устройство.
27.Не добавляйте в резервуар и камеру 0°C, слишком воды из-за опасности для воды и из-за подвески, чтобы предотвратить повреждение устройства из-за замерзания.
28.Перед заливом воды в резервуар, если температура воды будет ниже рекомендуемой, вода может замерзнуть и повредить устройство.
29.Не добавляйте в резервуар и камеру 0°C, слишком воды из-за опасности для воды и из-за подвески, чтобы предотвратить повреждение устройства из-за замерзания.
30.Перед заливом воды в резервуар, когда прибор не используется, слейте воду.
31.Опорожняйте и очистите резервуар для хранения. Перед следующим использованием протрите резервуар.

ВНИМАНИЕ!

1.Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится устройство, могут расти в резервуаре для воды и распространяться в воздухе, вызывая очень серьезные случаи для здоровья, если резервуар не полностью сменой воды. Риски, если вода не меняется и бак не чистится:
2.Хранить подальше от недосягаемых для детей чистый. Пар и кипящая вода могут вызвать ожоги.
3.Не ставьте контейнер для наполнения или кипящая при. Перед очисткой промойте его чистой водопроводной водой или моющим средством.
4.Дети должны за ребенком, чтобы они не играли с прибором.

deerma

Инструкция по эксплуатации

1. Снимите контейнер для воды с устройства

2. Опустите крышку на контейнер, далее наполните его водой, закройте крышку

3. Установите контейнер для воды на основу, подключите устройство к электросетке, включите устройство и отрегулируйте подачу воды.

Принцип работы устройства

Увлажнитель Deerma использует прецизионный ультразвуковой волн для генерации 1,7 миллиона высокочастотных колебаний в секунду, разбивают воды на ультрамелкие частицы размером 1 - 5 микрон и распределяют их в воздухе с помощью пневматического для достижения равномерного увлажнения воздуха. Увлажнитель может поддерживать идеальные влажность в комнате и предотвращать возникновение статического электричества.

deerma

Технические характеристики устройства:

Наименование продукции: Увлажнитель.
Модель: DEM-F323W
Номинальная мощность: 25 Вт
Объем контейнера: 2 л
Номинальное напряжение: 220-240 В ~
Номинальная частота: 50-60 Гц
Размер устройства: 220 * 220 * 285 мм
Комплектация: Увлажнитель *1, Инструкция по эксплуатации *1 шт
гарантийный талон *1 шт

Утилизация

Все изделия, обозначенные символом перечеркнутого образа мусорного бака, подлежат раздельному сбору отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с несортированными бытовыми отходами. О целях охраны здоровья и окружающей среды, такие изделия должны быть переданы в сборные пункты специальных пунктов приема электронного и электрического оборудования, отправлены на переработку. Сбор и переработка таких изделий способствует сохранению натуральных ресурсов перед окружающей среды и здоровье людей. Информацию о том, куда можно сдать такие изделия для их утилизации, вы можете узнать у местных властей или у продавца, у которого вы приобрели данное изделие.

deerma

Меры предосторожности

11.Напоминание питание должно соответствовать номинальному напряжению и частоте.
12.Перед использованием выдержите его в течение 30 минут при комнатной температуре, чтобы предотвратить повреждение резервуара для воды из-за внезапных изменений температуры.
13.Пожалуйста, эксплуатируйте устройство при комнатной температуре (5°C ~ 40°C).
14.Поместите его на ровную и устойчивую поверхность.
15.Не ставьте устройство прямо на деревянный пол, так как влажность из-за воды и деформации вызовет повреждение деревянного пола.
16.Устанавливайте устройство на расстоянии 2 м от мебели и электрических приборов, чтобы избежать их влияния.
17.Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
18.Не наливайте горячую воду выше 40°C в резервуар.
19.Убедитесь, что вода не попадает в горячую воду, чтобы не повредить корпус устройства.
20.Не наливайте не допустите попадания воды в корпус устройства и в резервуар для воды, если температура ниже 0°C, в противном случае оно может замерзнуть, чтобы не повредить устройство.
21.Не добавляйте в резервуар и камеру 0°C, слишком воды из-за опасности для воды и из-за подвески, чтобы предотвратить повреждение устройства из-за замерзания.
22.Перед заливом воды в резервуар, когда прибор не используется, слейте воду.
23.Опорожняйте и очистите резервуар для хранения. Перед следующим использованием протрите резервуар.

ВНИМАНИЕ!

24.Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится устройство, могут расти в резервуаре для воды и распространяться в воздухе, вызывая очень серьезные случаи для здоровья, если резервуар не полностью сменой воды. Риски, если вода не меняется и бак не чистится:
25.Хранить подальше от недосягаемых для детей чистый. Пар и кипящая вода могут вызвать ожоги.
26.Не ставьте контейнер для наполнения или кипящая при. Перед очисткой промойте его чистой водопроводной водой или моющим средством.
27.Дети должны за ребенком, чтобы они не играли с прибором.

deerma

Технические характеристики

Наименование продукции: Увлажнитель.
Модель: DEM-F323W
Номинальная мощность: 25 Вт
Объем контейнера: 2 л
Номинальное напряжение: 220-240 В ~
Номинальная частота: 50-60 Гц
Размер устройства: 220 * 220 * 285 мм
Комплектация: Увлажнитель *1, Инструкция по эксплуатации *1 шт
гарантийный талон *1 шт

deerma

Utilization

Products with the crossed-out wheelie bin symbol must be disposed of separately from other household waste. For the sake of health and the environment, such products must be properly delivered to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old products, you help conserve natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal. For information on where to dispose of such products for recycling, please contact your local authorities or your supplier.

deerma

Меры предосторожности

1.Напоминание питание должно соответствовать номинальному напряжению и частоте.
2.Перед использованием выдержите его в течение 30 минут при комнатной температуре, чтобы предотвратить повреждение резервуара для воды из-за внезапных изменений температуры.
3.Пожалуйста, эксплуатируйте устройство при комнатной температуре (5°C ~ 40°C).
4.Поместите его на ровную и устойчивую поверхность.
5.Не ставьте устройство прямо на деревянный пол, так как влажность из-за воды и деформации вызовет повреждение деревянного пола.
6.Устанавливайте устройство на расстоянии 2 м от мебели и электрических приборов, чтобы избежать их влияния.
7.Не ставьте устройство рядом с источниками тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
8.Не наливайте горячую воду выше 40°C в резервуар.
9.Убедитесь, что вода не попадает в горячую воду, чтобы не повредить корпус устройства.
10.Не наливайте не допустите попадания воды в корпус устройства и в резервуар для воды, если температура ниже 0°C, в противном случае оно может замерзнуть, чтобы не повредить устройство.
11.Не добавляйте в резервуар и камеру 0°C, слишком воды из-за опасности для воды и из-за подвески, чтобы предотвратить повреждение устройства из-за замерзания.
12.Перед заливом воды в резервуар, когда прибор не используется, слейте воду.
13.Опорожняйте и очистите резервуар для хранения. Перед следующим использованием протрите резервуар.

ВНИМАНИЕ!

14.Микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде или в окружающей среде, где используется или хранится устройство, могут расти в резервуаре для воды и распространяться в воздухе, вызывая очень серьезные случаи для здоровья, если резервуар не полностью сменой воды. Риски, если вода не меняется и бак не чистится:
15.Хранить подальше от недосягаемых для детей чистый. Пар и кипящая вода могут вызвать ожоги.
16.Не ставьте контейнер для наполнения или кипящая при. Перед очисткой промойте его чистой водопроводной водой или моющим средством.
17.Дети должны за ребенком, чтобы они не играли с прибором.

deerma

Budowa produktu

1 Dysza
2 Zbiornik na wodę
3 Pokrywa zbiornika na wodę
4 Kabel zasilający
5 Część obudowy
6 Włącznik

Schemat obwodu

Znajduje się poniżej grafika służy wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku zniszczenia nie zostanie wymieniony. Rzeczywisty produkt może ulegać zmianom i mamy prawo do ostatecznej wersji na podstawie nawiązania.

deerma

Czyszczenie i konserwacja

1. W celu uzyskania optymalnej efektywności nawilżacza, zanieczyszczenia wodu w zbiorniku powinno się regularnie czyścić.
2. Konwerter oraz filtr należy odpowiednio czyścić, aby uniknąć zanieczyszczenia. Jeśli kamień zostanie zbyt długo, trudno jest bardzo trudno go usunąć.
3. Przed/po czyszczeniem się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania. Wyciągnąć ostrożnie. Kabel zasilający z rodzaj delikatny wyjąć z gniazdka.
4. Wlanie jest, aby w niemiecka czyszczenia nie dopuścić do zarysowania, nie używać twardych przedmiotów, takich jak gąbka, proszek do polerowania oraz środki substancji chemicznych.
5. Każda z części najlepiej czyścić miękkim ręcznikiem. Jeśli kamień nie może być usunięty, należy zastosować produkowane przez firmę Deerma lub autorizowane środki czyszczące. Stopić kwas cytrynowy w temperaturze 60°C (mix wody i kwasem cytrynowym w stosunku 1:10). Zanurzyć części z kamieniem na przynajmniej na 5-10min.A następnie całkowicie usunąć kamień za pomocą szczoteczki.
6. Wyjąć filtr z zbiornika filtru należy go zanurzyć ze zbiornika na wodę i umieścić w kubku na ok. 10 minut. Następnie delikatnie wstrząsnąć nim około 10 razy i wypłukać w czystej wodzie. Najczystszy filtr powinien być bez bąbelków, należy mieć białe i przejrzyste. Przed użyciem.
7. Jeżeli sprzęt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, wylej wodę z zbiornika na wodę i pojemnika na wodę na bieżąco. Następnie powinno się umieścić w wyjątkiem fabryczniejszej, przechowywać w suchym miejscu.

Uwaga

Użytkownik: Zdejmi dyszę przed napełnieniem dolewania wody do zbiornika na wodę. Odwróć zbiornik na wodę, aby usunąć pokrywę zbiornika. Dolej wodę bezpośrednio, lub przez przestrzeniową do bagi dolewki z boku obudowy. Przenosimy zbiornik na wodę z powrotem na podstawę. Następnie można rozpocząć korzystanie z urządzenia.
Woda w podstawie: Nawilżacz ultradźwiękowy wykorzystuje ultradźwiękowy, aby tworzyć mgłę. Zbiornik na wodę służy jedynie jako pojemnik na wodę, a podstawa jest faktycznym zbiornikiem wody. Nie przejmuj się tym.
Dostosowanie intensywności mgełki: Możesz jej wykonywać podczas użycia w czasie użytkowania. W sytuacji, gdy pojawi się obecność wody wskazi urządzenia podczas jego użytkowania, oznacza wysoką wilgotność w pomieszczeniu. Wskazane jest zmniejszenie intensywności mgełki.

Wtyczka spolaryzowana

Nawilżacz wyposażony jest w spolaryzowaną wtyczkę (o różnej szerokości bolców). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, wtyczka może pomieścić w gniazdku tylko w określonej sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy ją odwrócić. Jeśli nadal nie pasuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Samodzielnie modyfikowanie wtyczki jest zabronione.

deerma

Ważne

1. Dziękujemy za zakup nawilżacza Deerma. Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem.
2. Ten produkt może być używany tylko w określonych elektrycznych 220-240V~ 50-60Hz.
3. Nie wolno samemu lub nieuprawnionej lub naprawiany bez autorizacji.
4. W przypadku uszkodzenia zasilania, nikt oprócz producenta lub jego działu konserwacji lub podobnej firmy serwisowej lub personelu nie może dokonać naprawy lub wymiany.
5. Jeśli dojdzie do awarii urządzenia w jakiekolwiek sposób odłącz od razu, należy je natychmiast odłączyć od zasilania. Jakakolwiek naprawa lub pod-zespołu powinien być dokonywane przez producenta lub jego dział konserwacji lub podobnej firmy. Jakakolwiek modyfikacja lub samodzielne naprawianie produktu spraw z czynności, które są wyraźnie w nim zabronione.
6. Wtyczki regularnie ścierać kurz z podłoża(w razie potrzeby delikatnie).
7. Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia odłączyć od zasilania. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
8. Wyciągnij wtyczkę ostrożnie i delicatel lub na pośrodku wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka na siłę.
9. Nie wolno przenosić i obracać lub na pośrodku nawilżacza. Nie wolno przenosić i obracać lub na pośrodku nawilżacza.
10. Nie wolno wkładać rąk w pobliżu wtyczki lub w pobliżu wtyczki, jeśli jest podłączona do zasilania.
11. Nie wolno wkładać rąk lub twarzy w dyszy mgły, jeśli jest pracuje na ustawy, ponieważ nadpisane nadzorcze.
12. Nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć ewentualnych wypadków. Nie wolno umieszczać w łóżeczku, wózku lub kojcu.
13. Proszę korzystać z urządzenia na płaskiej powierzchni, a nie na pochyłej.
14. Nie wolno wlewać do zbiornika na wodę i pojemnika na wodę żadnych substancji łatwopalnych lub podobnych, które nie są produkowane lub autorizowane przez firmę Deerma.
15. Nie używać w kuchni. Trzymać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Używaj z odległości 2 m od mebli, aby uniknąć wpływu wilgoci.
16. Odłączyć od zasilania podczas czyszczenia.
17.Pamiętaj, że wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi mikroorganizmów, takich jak bakterie i pleśń. 18.“Nie pozwalaj na zawilgocenie lub zamoczenie obszaru wokół nawilżacza. Jeśli dojdzie do zawilgocenia, zmniejszyć wydajność nawilżacza. Jeśli wydajność nawilżacza nie można zmniejszyć, nawilżacza należy używać okresowo.
19.Nie wolno umieszczać nawilżacza na tkaninach, takich jak zasłony, firanki lub obrusy, aby nie zawilgotniały.”.
19.Odłączyć od zasilania podczas czyszczenia.
20.Nie wolno wlewać wody do zbiornika na wodę, gdy urządzenie nie jest w użyciu.
21.Opróżnij i wyczyść nawilżacz przed przechowywaniem go. Wyczyść go przed kolejnym użyciem.

⚠ Uwaga: wokół urządzenia powstałe w wieczyszczonej wodzie, mogą rozwijać się w zbiorniku na wodę i zostać uniesione na wskutek. Zbiornik należy regularnie czyścić w wektor urządzenia.
1.Czyszczenie co 3 dni.
2.Trzymaj urządzenie z dala od dzieci - gotująca się woda oraz para mogą doprowadzić do poparzeń.
3.Nie wolno umieszczać zbiornika na wodzie/ogrzewającej dłoń. Przed ponownym napełnieniem urządzenia, przemyć go czystą wodą z kranu.
4.Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno używania się, że się nie bawią.

deerma

Niezbędne informacje

1. Produkt jest odpowiedni tylko dla instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym 220-240V ~ 50-60Hz. Jakiekolwiek energia zużyta inne zapasy są wymagane. Konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą i natychmiastowe zaprzestanie korzystania z produktu.
2. Przed pierwszym użyciem należy pozostawić go pozostawiamy go na około 30 minut, w ciągu kolejnych użycie, ponieważ może to spowodować uszkodzenia w zbiorniku z powodu zmiany temperatury.
3. Urządzenie powinno być używane w normalnej temperaturze pokojowej (5°C~40°C).
4. Odpowiednio ustawiono dla uzyskania jak najlepszej pracy.
5. Należy unikać kładzenia nawilżacza na drewnianej nawierzchni, ponieważ może on spowodować uszkodzenia w nawierzch