

RED SQUARE ECHO

User Manual

ABOUT / О ПРОДУКТЕ



Red Square Echo has all essential parts of great headset for its value. Comfortable, with stylish LED backlight, great microphone and modern design. And of course every bit of sound needed for every day victories.



Red Square Echo - игровая сверхдоступная компьютерная стерео гарнитура с удобной посадкой, закрытым акустическим оформлением, отличным микрофоном и запоминающимся дизайном. Она позволит получить максимум информации от игры за минимальные деньги!

SPECIFICATIONS / СПЕЦИФИКАЦИЯ

Power / Мощность	30mW
Input Voltage / Напряжение	5V
Driver Diameter / Диаметр динамика	50mm
Frequency Range / Частотный диапазон	20-20kHz
Sensitivity / Чувствительность	105 +/- 3dB
Impedance / Сопротивление	32Ω
Cable Length / Длина кабеля	2.2m
Mic. Size / Размер мик.	Ø6.0xD2.7mm
Mic. Frequency Range / Частотный диапазон мик.	100-16kHz
Mic. Sensitivity / Чувствительность мик.	-42±3dB
Mic. Impedance / Сопротивление мик.	2.2KΩ

INSTRUCTIONS

- Headset can be used with PC or notebooks equipped with USB and 2x3,5mm jacks. In order to use with notebooks or PC equipped with 1 x 3,5mm jack adapter is needed.
- USB slot is necessary for LED backlight to function.
- For best sound performance, please make sure that headset is equipped correctly. Right side has R letter on the earcup and left side has L.
- The headset does not have a built in sound card, USB is only responsible for LED backlight.
- Volume control is located on the earcup. You can adjust volume with it, or on the computer settings.
- When plugging in the headset first time, please make sure that volume is set to low, and slowly adjust its level to match desired. This will allow to reduce any hearing hazard and damage to the headset.
- Regardless that it does not affect the warranty, please take care of your headset, not exposing it to sweat or high temperatures.

ИНСТРУКЦИЯ

- Гарнитуру можно использовать с ПК или ноутбуками имеющими разъем USB и 2 x 3.5 mm Jack. Для использования с ноутбуками или ПК оснащенными 1 x 3.5mm Jack нужен переходник.
- Для функционирования подсветки необходимо подключение USB-штекера.
- Для наилучшего качества звука убедитесь, что правильно надели гарнитуру. Сторона с буквой «L» слева, а сторона с «R» справа.
- Гарнитура не имеет встроенного звукового чипа, а USB отвечает лишь за подсветку.
- На чашке гарнитуры расположено колесико регулировки громкости. Вы можете изменять громкость в наушниках как системно, так и с помощью него.
- При первом подключении гарнитуры убедитесь, что громкость стоит на минимуме и медленно повышайте ее уровень до желаемого. Это позволит Вам избежать повреждений слуха и гарнитуры.
- Несмотря на то, что это не влияет на гарантию, ухаживайте за своей гарнитурой, предотвращая попадание пота и избегая воздействия высоких температур.

Назначение товара: аксессуар для компьютера
Подключение: 1 x USB, 2 x 3.5mm
Материал изделия: Пластик/Металл/Резина/PU-кожа
Используется для: ввода/вывода информации в персональный компьютер.
Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти/перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.

Изготовитель: Эвей Технолоджи
Адрес производства: 3, Чао Янг Роад, Йеву Индасти, Шиван, Хайжоу, провинция Гуандонг, Китай.

Импортер: ООО «ДИС-3» 121352, Российская Федерация, г. Москва, ул. Нежинская, д. 1, к. 2, офис 4.
Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай.

Техническая поддержка: service@red-square.org.
Дата производства товара: указана на упаковке.
Серийный номер: нанесен на упаковку.

EAEC Аксессуар для компьютера соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: TP TC 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ». Сертификат соответствия: EAЭС № RU Д-СН.ВЯ 01.В.10316, срок действия с 31.01.2018 по 30.01.2019. Сертифицирующий орган: ООО «ПРОСТЕСТ», Россия, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГР01, срок действия с 13.07.2016



The crossed-out wheellie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.



Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения электронных приборов могут навредить окружающей среде и здоровью человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи можно получить в местных органах власти, местных предприятиях по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это изделие. Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, батареек и аккумуляторов пользователем едет к санкциям согласно действующему законодательству.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product?
Send an email service@red-square.org

Если с этим изделием возникают технические сложности, обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать по почте service@red-square.org