

Инструкция по сборке и эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРОВ. Модель 5024




ДИАГОНАЛЬ
32" - 60"



Легкий и быстрый
монтаж



Испытано
двойной
нагрузкой



ПОДХОДИТ
ДЛЯ LED
ТЕЛЕВИЗОРОВ



Дистанция
от стены
28 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 32"-60"; максимальная нагрузка 55 кг; присоединительные размеры не более 600х400 мм; расстояние от стены: 28 мм.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102А.
тел.: +7(351)772-72-58, 772-17-78
e-mail: optov@mart.ru
www.marts.ru


СХЕМА СБОРКИ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1. Приложите основание 1 к стене, отметьте точки сверления через отверстия в основании.
2. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10) глубиной не менее 70.
3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели 4 в просверленные отверстия.
4. С помощью ключа закрепите основание 1 саморезами 3 к стене.
5. Закрепите два навесных кронштейна 2 к монитору, винтами 6 при помощи отвертки.
6. Установите монитор на основание 1.
7. При небольшой глубине резьбы используйте дополнительные втулки 7.
8. Для более жесткого крепления пластины 1 к стене, воспользуйтесь дополнительными саморезами и дюбелями (в комплект не входят), закрепив их в любое свободное отверстие на пластине 1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт.
1	Основание 	1	5	Шайба 8 	3
2	Навесной кронштейн 	2	6	Винт 20 мм 	M6-4 M8-4
3	Шуруп 6x70 	3	7	Втулка 	Ø15 L=8 - 4.
4	Дюбель 10x60 	3			


ҚҰРАСТЫРУ СХЕМАСЫ



ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ ЖӨНІНДЕП НҰСҚАУЛЫҚ


- 1-ші негізді қабырғаға ұстаңыз, негіздегі саңылау бойынша бұрғылау тесіктерін белгілеңіз.
- Қабырғада (диаметрі 10) тереңдігі 70-тен көп емес тесік бұрғылап тесіңіз.
- Балғаның көмегімен пластик дюбелдерді 4 бұрғылап тесілген тесіктерге қағып кіргізіңіз.
- Кілттің көмегімен бұрандалармен 1-негізді 3 саморездерімен қабырғаға бекітіңіз.
- Қосымша 2 аспалы кронштейнді мониторға 6 бұрандаларымен бұрауыштың көмегімен бекітіңіз.
- Мониторды 1-негізге орнатыңыз.
- Бұранданың азғантай тереңдігінде қосымша 7 төлкелерін пайдаланыңыз.
- 1 пластинаны қабырғаға қаттырақ бекіту үшін қосымша саморездерді және дюбельдерді (жинаққа кірмейді) пайдаланыңыз, оларды 1 пластинадағы кез келген бос орынға бекітіңіз.

БҰЙЫМНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

№ п/п	Бөлшек	Саны дана	№ п/п	Бөлшек	Саны дана
1	Негіз 	1	5	Тығырық 8 	3
2	Аспалы кронштейн 	2	6	Ұзындығы 20мм бұранда 	M6-4 M8-4
3	Саморез 6x70 	3		Ұзындығы 40мм бұранда 	M8-4
4	Дюбель 10x60 	3	7	Төлке 	Ø15 L=8-4.

Құрастыру және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

ПЛАЗМАЛЫҚ ПАНЕЛЬДЕРДІ, LCD ЖӘНЕ LED ТЕЛЕДИДАРЛАРЫН БЕКІТУГЕ АРНАЛҒАН КРОНШТЕЙН. Үлгі 5024



БҰЙЫМНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Экранның диагоналы: 32"-60"; максималды жүктеме 55 кг; жалғаулық өлшемдері 600x400 мм-ден көп емес; қабырғадан алынған қашықтық 28 мм.

САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Бұйымды минус 15°С-тан төмен емес және ауаның салыстырмалы ылғалдығы 45-тен 70%-ға дейін зақымдалу және ластану шарттарынсыз жабық үй-жайда сақтау керек. Кронштейнді орнатқаннан бір айдан көйін бекіту пластиналары қабырғаға мықтап бекітілгеніне, бұраңдамалар және сомындар босамағанына, теледидар кронштейнде мықтап тұрғанына көз жеткізіңіз. Өрі қарай осы процедураны өр жарты жыл сайын қайталаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

ЖИЫНТЫҚ ҚҰРАМЫНА КІРМЕЙТІН КРОНШТЕЙНДІ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ҚАЖЕТТІ ҚҰРАЛ



Жиынтық құрамына кіретін бекіткіштің көмегімен кронштейнді тек кірпіштен және бетоннан тұрғызылған қабырғаға орнатуға рұқсат етіледі.

ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІКТЕРІ

Өндіруші сақтау және пайдалану шарттарын орындаған кезде бұйымның ТУ 9693-001-78828697-2011 стандартына сәйкес келетініне кепілдік береді. Бұйымның пайдаланудың кепілдік мерзімі - 18 ай. Пайдаланудың кепілдік мерзімі тұтынушы бұйымды алған күннен бері есептеледі. Қызмет мерзімі - 10 жыл. ТУ 9693-001-78828697-2011 стандартына сәйкес дайындалған бұйым міндетті сертификаттауды қажет етпейді.

Назар аударыңыз: Өндіруші бұйымды дұрыс пайдаланбау және пайдалану ережесін бұзу салдарынан болған зақымдарға жауапты болмайды, оған қоса, кронштейн құрылымына немесе жиынтығына оның жұмыс істеу мүмкіндіктерінің нашарлауына өкөп соқтырмайтын өзгерістер енгізу құқығы бар.

«Галерея М» ЖШҚ
Ресей, Челябинск қ-сы,
Артиллерийская к-сі, 102А. тел.
+7(351)772-72-58, 772-17-78 E-mail:
optov@marts.ru www.marts.ru