

Инструкция по сборке и эксплуатации

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ, LCD И LED ТЕЛЕВИЗОРОВ, А ТАКЖЕ УСТАНОВКИ АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ НА ПОЛКУ. Модель 410S.




диагональ
32" - 52"




легкий и быстрый
монтаж




испытано
двойной
нагрузкой



ПОДХОДИТ
для LED
телевизоров



регулировка
угла наклона
 $\pm 15^\circ$



Дистанция
от стены
65 мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Диагональ экрана: 32"-52"; Максимально допустимая нагрузка на кронштейн: 50 кг на полку: 20 кг; присоединительные размеры не более 400x400 мм; расстояние от стены: 65 мм; регулируемый наклон $\pm 15^\circ$.

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изделия следует хранить в крытых помещениях при температуре не ниже минус 15°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70% в условиях, исключающих их повреждения и загрязнения. Через месяц после установки кронштейна убедитесь в том, что крепежная пластина надежно прикреплена к стене, болты и гайки не ослабли, телевизор надежно держится на кронштейне. В дальнейшем повторяйте эту процедуру каждые полгода.

ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ МОНТАЖА КРОНШТЕЙНА НЕ ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ



УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


С помощью входящего в комплектацию крепежа, допускается монтировать кронштейн только к стенам из кирпича и бетона.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий ТУ 9693-001-78828697-2011 при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня получения изделия потребителем. Срок службы 10 лет. Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 9693-001-78828697-2011 не подлежит обязательной сертификации.

Внимание: Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа и нарушений правил эксплуатации, а также оставляет за собой право на изменения, в конструкции или комплектации кронштейна, не приводящие к ухудшению его функциональных возможностей.


ООО «Галерея М»
Россия, г. Челябинск,
ул. Артиллерийская, 102.
тел. +7(351)772-72-58, 772-17-78
E-mail: optov@marts.ru
www.marts.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1. Приложите пластину (1) к стене, отметьте точки сверления через отверстия в пластине.
2. Просверлите отверстия в стене (диаметр 10мм) глубиной не менее 70мм.
3. При помощи молотка вбейте пластиковые дюбели (14) в просверленные отверстия.
4. С помощью ключа прикрепите саморезами (13) пластину (1) к стене.
5. Установите пластину (3) на пластину (1), зафиксируйте ее винтом (9). Установите на нее кронштейн (4), продев крючки в пазы пластины (3). Возможна регулировка высоты подвеса.
6. Полку (5) соберите по схеме А с кронштейнами (6) и (7). Вкрутите 2 винта М6х12 (8) в 2 верхних отверстия кронштейна (4), оставив зазор в 4-5 мм. На эти винты навесьте полку в сборе (А), после этого зафиксируйте ее нижними винтами М6х12 (8), затяните верхние.
7. При помощи отвертки прикрутите кронштейны навесные (2) к телевизору винтами (8).
8. Опустите кронштейн (2) на пластину (1), зацепив крючками за верхний край пластины (1), согласно схеме.
9. Для фиксации телевизора вкрутите винты (12) в нижние части кронштейнов (2), согласно схеме.
10. При выступях на задней панели телевизора и небольшой глубине резьбы используйте соответствующие втулки (11).

КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

№ п/п	Деталь	Кол-во, шт	№ п/п	Деталь	Кол-во, шт
1	Пластина 	1	8	Винт длиной 20 мм 	M6 – 4 M8 – 4
2	Кронштейн навесной 	2		Винт длиной 40 мм 	M8 – 4
3	Пластина регулировочная 	1	9	Винт М4х25 	1
4	Кронштейн 	1	10	Винт М6х16 (потай) 	2
5	Полка 	1	11	Втулка 	Ø15 L=8 - 4; Ø20 L=18 - 4.
6	Кронштейн полки левый 	1	12	Винт М5х35 	2
7	Кронштейн полки правый 	1	13	Саморез 6х70 	4
			14	Дюбель 10х60 	4