






A**B****C**


Printed in Korea
A01114 Rev.1.1
GLOBAL Type 12/2022




- Prima di applicare il prodotto, rimuovete eventuali materiali estranei, come sporcizia e olio. In caso contrario, il prodotto potrebbe non essere applicato correttamente.
- Non toccate la pelle con le mani sporche.




F 1. Видимо, что винты на задней панели телефона не открутились. Используйте отвертку для откручивания винтов. Поместите телефон на рабочий стол и открутите винты с помощью отвертки.




G



H



I



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2022.

- Изображения могут отличаться в зависимости от модели.
- Перед наклеиванием изделия ознакомьтесь с прилагаемыми инструкциями и видеороликом.
- Видеоруководство по наклеиванию изделия можно просмотреть, отсканировав QR-код на упаковке.
- При использовании изделия некоторые пользователи могут столкнуться с аллергическими реакциями, такими как зуд, экзема или опухоли. В случае появления любого из данных симптомов, прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.
- Извлекая изделие из упаковки старайтесь не повредить его.
- В случае каких-либо проблем с содержимым упаковки или изделием, обратитесь в центр обслуживания Samsung или уполномоченный сервисный центр, прежде чем их использовать.
- Некоторые шаги могут не потребоваться в зависимости от модели.
- Поместите аппликатор на чистую ровную поверхность и закрепите на нем мобильное устройство.
- Во избежание образования статического разряда отключите мобильное устройство, прежде чем приклеивать изделие.
- Перед наклейкой изделия удалите с мобильного устройства посторонние вещества, такие как пыль и масла. Если этого не сделать, изделие может не закрепиться должным образом.
- Во время наклейки изделия не прикасайтесь к его клейкой стороне.
- Чтобы закрепить изделие на мобильном устройстве, аккуратно прогладьте его по краям с помощью ткани. Если мобильное устройство имеет изогнутые поверхности, края нужно прогладить особенно тщательно, так как между изделием и мобильным устройством может образоваться зазор.
- В случае использования не одобренного компанией Samsung чехла, между изделием и мобильным устройством может образоваться зазор.
- В середине изделия может присутствовать разделительная линия, однако с течением времени она может окончательно исчезнуть.
- Острые предметы или ногти могут оставлять следы на изделии.
- После падения или сильного удара мобильного устройства между изделием и мобильным устройством могут образоваться зазоры и пузырьки.

Қазақ тілі

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

- Кескіндер үлгіге қарай ерекшеленуі мүмкін.
- Өнімді жабыстырмай тұрып, берілген нұсқаулық пен бейнені қарап шығыңыз.
- Бұйымды бекіту жөніндегі бейненұсқаулықты қаптамадағы QR-кодты сканерлеу арқылы қарауға болады.
- Осы бұйымды пайдалану кезінде кейбір пайдаланушыларда қышыну, есекжем немесе ісіну сияқты аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін. Егер сіз осы симptomдардың бірін сезінсеңіз, бұйымды пайдалануды доғарып, дәрігерге қаралыңыз.
- Өнімді қаптамадан шығарған кезде абай болыңыз және оны зақымдап алмаңыз.

- Қораптың ішіндегілерге немесе өнімге қатысты қандай да бір мәселе болса, оларды пайдалана алдында Samsung қызмет көрсету орталығына немесе өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Үлгісіне байланысты кейбір қадамдардың қажеті болмауы мүмкін.
- Аппликаторды таза әрі тегіс бетке қойып, оған мобиЛЬДІ құрылғыны бекітіңіз.
- Статикалық заряд тудырмау үшін, өнімді жабыстырар алдында мобиЛЬДІ құрылғыны өшіріңіз.
- Өнімді жабыстырмай тұрып, мобиЛЬДІ құрылғыдан шаң немесе май сияқты бөгде заттарды кетіріңіз. Олай істемесеніз, өнім дұрыс жабыспауы мүмкін.
- Жабыстырган кезде, өнімнің жабысқақ жағына қол тигізуге болмайды.
- Өнімді мобиЛЬДІ құрылғыға бекіту үшін жиектерді матаның көмегімен ақырындан басыңыз. МобиЛЬДІ құрылғы беттері майысқан болса, жиектерін мұқият ысқылаңыз, себебі өнім мен мобиЛЬДІ құрылғы арасында бос орын қалып қоюы мүмкін.
- Samsung компаниясы мақұлдамаған тысты пайдаланатын болсаңыз, өнім мен мобиЛЬДІ құрылғы арасында бос аралық пайда болуы мүмкін.
- Бұйымның ортасында бөлгіш сыйықты көруге болады, бірақ шамалы уақыттан кейін ол әбден кетуі мүмкін.
- Өткір заттарды немесе тырнақты пайдалану нәтижесінде өнімде іздер қалуы мүмкін.
- МобиЛЬДІ құрылғыны жерге түсіріп алсаңыз немесе оған ауыр соққы тисе, өнім мен мобиЛЬДІ құрылғы арасында бос аралық және көпіршіктер пайда болуы мүмкін.
- Өнімді жабыстырган болсаңыз да, дұрыс пайдаланбау немесе төтенше жағдай нәтижесінде тиген зиян үшін өтемақы алмайсыз.
- Дұрыс пайдаланбау немесе төтенше жағдайға байланысты зақымдалған бұйымдар ауыстырылмайды және олардың ақысы қайтарылмайды.
- Тұтынушы құқықтары осы өнім сатып алынған елдің заңнамасымен реттеледі. Қосымша ақпарат алу үшін қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз.

Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd.

Өндірушінің мекен-жайы: (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея

Импорттаушы және Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың кінарат-талаптарын қабылдайтын мекеме: «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС, Қазақстан Республикасы, A05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат.