

# ҚАРЛЫ СКУТЕР TWINY 1, TWINY 2

арт. TW1

арт. TW2

## ПАСПОРТ

### және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутермен жұмыс жасамас бұрын, сіз осы пайдалану тәлқұжатымен және пайдалану нұсқаулығымен танысып, «Пайдалану нұсқаулығы» және «Қауіпсіздік талаптары» бөлімдеріне назар аударыңыз.

#### 1. Кездесу

Балаларға арналған скутер балаларды тығыз жерде тасымалдауға арналған қар немесе мұз, көлбеу бұрышы 35° аспайтын төбешіктер ауа температурасы +1°С-ден -25°С дейін. Дәнекерленген құрылымы бар болат құбырлардан, пластикалық шаңғылардан және жұмсақ орындықтан жасалған жылжытылатын айналмалы арқалықпен жақтау бойымен. 3 жастан бастап балаларға қолдануға арналған. Жабдықталған арқан (TWINY 1, сурет 1, 4) және рулетка (TWINY 2 моделі, 2-сурет).

#### 2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

Параметрлер	TWINY 1	TWINY 2
Ұзындығы, мм	990	990
Ені, мм	405	405
Биіктігі / арқасы көтерілген, мм	485	485
Орынның биіктігі, мм	260	260
Орын мөлшері, мм	340x190	340x190
Жүк көтергіштігі артық емес, кг итергіш / тұтқасыз	60	25/60
Салмағы, кг	4,8	5,8
Итергіш тұтқасы	-	+
Рулетка кабелі	-	+
Арқан	+	-

#### 3. Толықтығы

- тежегішпен толық рамка ..... 1
- алдыңғы осьпен шаңғы құрастыру ..... 1
- бүйір шаңғы (оңға / солға) ..... 2
- сақинамен рульді құрастыру ..... 1
- арқалық, арқалық және қауіпсіздік белдігі бар орындық ..... 1
- бөлшектер жиынтығы (бекітіштер, втулкалар, амортизаторлар) ..... 1
- итергіш (тек TWINY 2-де) ..... 1
- паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ..... 1
- орауыш ..... 1

#### 4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

- 4.1 Қолданар алдында қажет: қар скутерін жинау (1-суретті қараңыз) «13» кілті мен «+» бұрағышын пайдаланып.
- 4.2 Жұмысты бастамас бұрын руль бағанасының жұмысын тексеріңіз, барлық бөлшектерді бекіту сенімділігі, сондай-ақ тежегіштің жарамдылығы құрылғылар.
- 4.3 Есіңізде болсын, тежегіш кепілдік бермейді кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.
- 4.4 Өнім қауіпсіздік белдіктерімен және арқалықпен жабдықталған, қажет болса, оны жақтау жақшасында толықтай бұраңыз. Артқы айналдырғышта бекіту құрылғысы жоқ, сондықтан қашан болдырмау үшін скутерді тік күйде сақтау ұсынылған арқалықтың өздігінен аударылуы

#### 6. Қабылдау туралы ақпарат

Қар скутерінің сәйкестігі тексерілді: техникалық құжаттама, үлгі-үлгі бекітілген белгіленген тәртіпке сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,  
өнімді қабылдауға және орауға жауапты


ОТК № \_\_\_\_\_

#### 7. Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші қашан өнімнің сапасына кепілдік береді тұтынушылар осы ережелер мен ұсыныстарды сақтаған жағдайда көшбасшылық. Кепілдік мерзімі - күннен бастап есептелген 6 ай сатылым, егер паспортта сатылған күні мөртабан болса, сауда ұйымының мөрімен куәландырылған. Пайдалану мерзімі және сақтау мерзімі 5 жыл. Өндіруші дизайнға қосу құқығын өзіне қалдырады өнімнің сапасына нұқсан келтірмейтін өзгерістер.

**NiKA**  
kids®

ЖШҚ «Ника»  
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,  
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru  
www.nika-foryou.ru



сур.1 TWINY 1 (арт. TW1)

сур. 2 TWINY 2 (арт. TW2)

- оны қауіпсіздік белдіктерімен бүктелген күйде бекітіңіз.
- 4.5 Қарлы скутерді қолданғаннан кейін барлық түйіндерді кірден, қардан тазалаңыз және тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін сүртіңіз шана және құрғақ бөлмеде +2 ... +25°С температурада сақтау, 45-70% ылғалдылықта. Тікелей соққылардан аулақ болыңыз күн сәулесі.
  - 4.6 TWINY2 қар скутері (арт. TW2) сүйретпемен жабдықталған рулетка көмегімен. Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін сіз ережелерді сақтауыңыз керек:
    - қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз қардан скутер тігінен;
    - 5-7 сағаттан кейін мезгіл-мезгіл кептіру кезінде тексеріңіз рулетка операциясы;
    - бөлме температурасында кептіру уақыты 1-1,5 күн.
  - 4.7 Қарлы скутер бір адамға мінуге арналған.
  - 4.8 Атпен жүру кезінде қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.

#### 5. Қауіпсіздік талаптары

- 5.1 Бұған қатаң жол берілмейді:
  - балаларды жүру бөлігімен қар скутерімен тасымалдаңыз;
  - қармен жүретін мотороллерді қозғалтқышпен басқарылатын көлік құралымен сүйреу;
  - ақаулы скутерді қолданыңыз (өнімнің барлық қосылымдары) паспортқа сәйкес қатты және бекітілген болуы керек);
  - сүйреу арқанының ақысыз сызбасы;
  - скутерді жарамсыз, қоқыс жинайтын жерлерде қолданыңыз, бұрышы бар тегіс емес және қарсыз беттер мен беткейлер түсу 35° жоғары;
  - ақаулы тежегіш құрылғымен жұмыс;
  - көрсетілген салмақтан асатын орындық жүктемесімен жұмыс (1-кесте).
- 5.2 Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- 5.3 Сноутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.



#### ЕСКЕРТУ!

- 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған, қар скутерінен құлау салдарынан жарақат алу қаупі бар.
- Қар скутерін тек ересектердің бақылауымен пайдаланыңыз
  - Қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады
  - Арқанмен толық (түншығу қаупі)
  - Жалпы пайдаланылатын жолдарда қолдануға болмайды

#### Өнімді өзгертеңіз!

#### 8. Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

жауапты адамның қолы,  
сауда маркасы

**EAC**

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық. Талаптарға сәйкес келеді ТР ТС 008/2011 «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модельдер: TWINY 1, TWINY 2. Ресейде жасалған

#### Назар аударыңыз!

Төлқұжат қар скутерінің барлық қызмет ету мерзімінде сақталуы керек. Сіз кері байланыс, тілектер мен пікірлер қалдыра аласыз: e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99


# ҚАРЛЫ СКУТЕР TWINY 1 , TWINY 2

арт. TW1


арт. TW2

**NiKA**  
kids®

ЖШҚ «Ника»  
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,  
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.  
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikatd.ru  
www.nika-foryou.ru



Сур. 3 Қардан жасалған скутерді құрастыру TWINY (арт. TW1; TW2)



Сурет. 4 Арқан (тек модель үшін TWINY 1)

### Қар скутерлерін құрастыру кезектілігі:

- қар скутерін құрастыруды ересектер жасау керек;
- рульдік біліктің втулкаларын (2) руль бағанының екі жағына орнатыңыз (3-сурет);
- руль білігін (3) втулкалар (2) арқылы рамкаға (1) орнатыңыз;
- сақинаны (4) бекітпеден (5) алдын ала бекітіңіз саңылаулар(A);
- руль дөңгелегін (5) рульдік оське (3) орнатыңыз, саңылауларды (A) теңестіріңіз, сақинаны (4) жақын жылжыту арқылы втулка-тығын (6) орнатыңыз тоқтайтын жең (6);
- оңға / солға қарап, шаңғыларды (7) металл жүгірушілерге салыңыз
- амортизаторларды (8) жақтау орындықтарының тіреуішіне (9) орнатыңыз;
- амортизатор (8) арқылы шаңғыларды (7) болтпен (10) және гайкамен (11) бекітіңіз және шайба (12);
- қысқышпен (14) бекітілген M5x35 (13) 2 болтты қолдану жақтаудағы балалар үшін орын (15).
- TWINY 2 қар скутер моделінде (TW2 ст.) рамаларды (16) әйнекке орнатыңыз итергіш тұтқасы.