

Сурет: 1 «Ника секіру» қарлы скутер

Құрастыру кезектілігі

- қар скутерін құрастыруды ересектер жасау керек;
- шаңғыларды (1) жақтаудың металл жүгіртікілеріне (2) қойыңыз және оларды тірекке қойғаннан кейін M8x50 болттарымен (3) бекітіңіз рамалық амортизаторлар (4);
- жақтау мен орындықтағы екі саңылауды (5) алдын ала 1-1,5 айналымға туралап, оны екі бұрандамен (6) бекітіңіз M6x45, орынды M6x50 бұрандасымен (7) жақтауға бекітіңіз (8). Орынды кеңейтіңіз рамкаға симметриялы түрде, соңында бұрандаларды қатайтыңыз;
- рульдік білік втулкаларын орнатыңыз (9) 2 дана. жақтаудың рульдік бағанасында (2);
- руль дөңгелегін (10) бағанға салыңыз;
- серіппені (11), шайбаларды (12) рульдік білікке салыңыз;
- амортизаторды (4) рульдік оське қойып, алдыңғы шаңғыдан (14) M8x55 болтпен (13) бекітіңіз;
- шайбаны (12) рульдік осьтің саңылауына итеріп, контурды (15) салыңыз. Коттер түйреуішінің ұштарын жайы

ҚАРЛЫ СКУТЕР «Ника кросс» арт. СНК

NiKA[®]
kids

ЖШҚ «Ника»
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.
тел.: (3412) 55-00-00
e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

ПАСПОРТ

және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутермен жұмыс жасамас бұрын, сіз осы пайдалану тәлқұжатымен және пайдалану нұсқаулығымен танысып, «Пайдалану нұсқаулығы» және «Қауіпсіздік талаптары» бөлімдеріне назар аударыңыз.

1. Мақсаты

«Ника кросс» скутері балаларды тығыз жерде тасымалдауға арналған

қар немесе мұз, көлбеу бұрышы 35° аспайтын төбешіктер қоршаған ортаның температурасы +1°С-ден -25°С дейін.

Қарлы скутерде бар

болат құбырлардың дәнекерленген құрылымы, пластикалық шаңғылар және жұмсақ

орындық. Ұсынылатын жас - 4 жастан 12 жасқа дейін.

2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

Параметрлер	СНК
Ұзындық, мм	1160
Ені, мм	535
Биіктігі, мм	450
Орынның биіктігі, мм	270
Жолдың ені (шаңғы осі бойымен), мм	400
Орын өлшемі, мм	520x210
Жүк көтергіштігі, кг	100
Салмақ, кг	6,8

3. Толықтығы

- жақтау тежегішпен, орындықпен, қаптамамен.....1
- алдыңғы шаңғы (сүйреу таспасымен толықтырылған).....1
- бүйір шаңғы (оңға / солға).....2
- руль.....1
- бұйымдар жиынтығы (бекіткіштер, қалқандар, фонарь).....1
- алдыңғы жәрмеңке1
- паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық.....1
- орауыш.....1

4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Қарлы скутерді жұмыс жағдайына келтіру үшін қажет қоса берілген сызбаға сәйкес құрастыру жұмыстарын жүргізу (Сурет 1). Жинау үшін 10, 13 кілттерін және бұрағышты қолданыңыз.

4.1. Жұмысты бастамас бұрын негізгі компоненттердің жұмысын тексеріңіз скутер: руль бағанасы, тежегіштер, рулеткалар.

4.2. Әр қолданар алдында сенімділікті тексеріп алыңыз қарлы скутердің бөлшектерін бекіту.

4.3. Есіңізде болсын, тежегіш құрылғы кепілдік бермейді кенеттен тоқтау, бірақ жылдамдықтың төмендеуіне ықпал етеді.

6. Қабылдау туралы ақпарат


Қар скутерінің сәйкестігі тексерілді: техникалық құжаттама, үлгі-үлгі бекітілген белгіленген тәртіпке сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні «___» _____ 20___ г.
адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі, өнімді қабылдауға және орауға жауапты

ОТК №

7. Өндірушінің кепілдігі

Өндіруші қашан өнімнің сапасына кепілдік береді тұтынушылар осы ережелер мен ұсыныстарды сақтаған жағдайда көшбасшылық. Кепілдік мерзімі - күннен бастап есептелген 6 ай сатылым, егер паспортта сатылған күні мөртабан болса, сауда ұйымының мөрімен куәландырылған. Пайдалану мерзімі және сақтау мерзімі 5 жыл. Өндіруші дизайнға қосу құқығын өзіне қалдырады өнімнің сапасына нұқсан келтірмейтін өзгерістер.



4.4. Мотоциклді мінгеннен кейін жылы бөлмеде сақтаған кезде, скутерді тік күйге қою ұсынылады.

4.5. Қар скутерін қолданғаннан кейін, кірдің барлық бөліктерін тазалаңыз, қар мен тұз шөгінділері. Қыс мезгілі аяқталғаннан кейін қарлы скутерді сұрту керек, оны құрғақ бөлмеде сақтау керек температура +2... +25°С, ылғалдылығы 45-70%. Тікелей жол бермеңіз күн сәулесінің әсер етуі.

4.6. Қарлы скутер сүйреу таспасымен жабдықталған.

Рулетка механизмінің ақаусыз жұмыс істеуі үшін оны сақтау керек ережелер:

- қар скутерін қолданғаннан кейін таспаны орналастыру арқылы құрғатыңыз қар скутері тігінен;
- кептіру кезінде, мезгіл-мезгіл, 5-7 сағаттан кейін рулетканы тексеріңіз;
- бөлме температурасында кептіру уақыты 1-1,5 күн.

4.7. Мініп болғаннан кейін кронштейнді алып тастауға кеңес береміз (29) жақтаудан фонарьмен (30) (1 суретті қараңыз), құрғатыңыз, сақтаңыз бөлме температурасы.

5. Қауіпсіздік талаптары

5.1. Оған қатаң түрде жол берілмейді:

- балаларды жолдың жүру бөлігімен шанамен тасымалдауға;
- салмағы 25 кг жоғары шаналарды жүктеу;
- шанын көлбеу жерге қалдырыңыз;

5.2. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз.

5.3. Скутерді көлбеу жерде қалдырмаңыз.

5.4. Қарлы скутер бір адамға арналған.

5.5. Қорғаныс құралдарын пайдалану ұсынылады.

5.6. Қарлы скутерді басқарудың белгілі бір дағдылары болуы керек

6. Қабылдау туралы ақпарат

Шанын орындау өнері. В1, В2, В3, В5, В5+, В6, В6+, В7, В7+ (қажеттінің астын сызу) қолданыстағы техникалық құжаттамаңыз, техникалық сипаттамаңыз, стандартты үлгі талаптарына сәйкестігі.



ЕСКЕРТУ!

3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған, қар скутерінен құлау салдарынан жарақат алу қаупі бар.

- Қар скутерін тек ересектердің бақылауымен пайдаланыңыз
- Қорғаныс құралдарын қолдану ұсынылады
- Арқанмен толық (тұншығу қаупі)
- Жалпы пайдаланылатын жолдарда қолдануға болмайды

Өнімді өзгертпеңіз!

8. Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні «___» _____ 20___ г.
жауапты адамның қолы, сауда маркасы

EAC

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық. Талаптарға сәйкес келеді TP TC 008/2011 «Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. Модель СНК. Ресейде жасалған

Назар аударыңыз!

Тәлқұжат қар скутерінің барлық қызмет ету мерзімінде сақталуы керек.

Сіз кері байланыс, тілектер мен пікірлер қалдыра аласыз:

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99