



Задать точную температуру нагрева? Легко
 Продуманные элементы управления и цифровые индикаторы этой варочной панели позволят вам с уверенностью задавать уровень нагрева для ваших блюд одним касанием.

Product Benefits & Features

Готовьте быстро и просто

Зоны керамической варочной поверхности быстро нагревают посуду и процесс готовки значительно ускоряется

- Сенсорное управление
- Положение панели управления: Спереди справа
- Подсветка панели управления
- Левая ближняя зона нагрева: Hi-Light, 2300 Вт / 210 мм
- Левая дальняя зона нагрева: Hi-Light, 1200Вт / 145мм
- Средняя передняя зона нагрева: Нет,
- Средняя зона нагрева: Нет,
- Правая ближняя зона нагрева: Hi-Light, 1200Вт / 145мм
- Правая дальняя зона нагрева: Hi-Light, 1800Вт / 180мм
- Функции безопасности: Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла: Есть
- Простая установка
- Цвет: Чёрный



Максимум удобства и свободы в приготовлении блюд

Три конфорки разного размера, которыми оснащена эта варочная поверхность, позволяют вам с легкостью готовить в кастрюлях и сковородах самых разных размеров.



Очистить варочную поверхность? Легко

Гладкая стеклокерамическая поверхность этой варочной панели гарантирует что работы по дому будет меньше, а радости больше! Достаточно протереть по ней губкой или салфеткой, чтобы она засияла чистой.

Варочная поверхность, которая предупреждает вас, что она еще горячая!

Индикатор остаточного тепла, установленный в этой варочной поверхности, уменьшает риск случайных ожогов на кухне. Благодаря ему вы с одного взгляда узнаете, что конфорка еще горячая.

