

# 小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

智米

项目名称

智米电暖器 智能版1S ( 俄版 )  
-说明书

版本号

设计时间

2022.01.20

设计师

材质工艺要求


材质要求: 105g太空梭哑粉

制作工序:

工艺要求: 单色印刷  
折叠后85x85mm

颜色及 专色: PANTONE Cool Gray 11C  
PANTONE 1505C

纹理方向



比例 1:1 单位 mm



商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
		智米电暖器智能版1S-俄		

<p>Умный конвекторный обогреватель Smartmi 1S Руководство пользователя</p> <p>Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для справки.</p> <p>smartmi</p>	<p><b>Инструкции по технике безопасности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Этот нагреватель предназначен только для использования в помещении. Во время использования устойчиво размещайте нагреватель на ровной поверхности, не наклоняйте его и не опрокидывайте.</li> <li>Перед использованием обогревателя убедитесь, что ножки правильно установлены.</li> <li>Пожалуйста, подключайте нагреватель к электрической розетке 220 В переменного тока.</li> <li>Чтобы избежать несчастных случаев, используемая электрическая розетка должна быть заземлена и иметь номинальный ток не менее 10 А.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не накрывайте обогреватель или его шнур питания во избежание перегрева.</li> <li>Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.</li> <li>Во время или сразу после его использования не прикасайтесь к нагревателю, чтобы избежать ожогов.</li> <li>Во избежание риска перегрева или возгорания никогда не используйте удлинитель.</li> <li>Используйте обогреватель только в хорошо проветриваемом помещении. Не вставляйте посторонние предметы во впускные и выпускные отверстия воздушнонагревателя.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не вставляйте провода или другие посторонние предметы в отверстия обогревателя, чтобы избежать поражения электрическим током. Не устанавливайте и не используйте обогреватель в гаражах или мастерских, а также рядом с бензином, краской или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.</li> <li>Не используйте обогреватель, если его шнур питания или вилка питания повреждены или сломаны. В случае возникновения каких-либо повреждений, их необходимо заменить на подлинные от производителя или отдела послепродажного обслуживания, чтобы избежать угроз безопасности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.</li> <li>Не используйте этот обогреватель, если уронили его.</li> <li>Не используйте, если есть видимые признаки повреждения нагревателя.</li> <li>Не размещайте обогреватель непосредственно в ванне или другом сосуде с водой.</li> <li>Во время использования этого обогревателя не используйте одну и ту же электрическую цепь с другими устройствами, чтобы избежать перегрузки цепи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Метод проверки: вставьте вилку в розетку, затем выберите самую высокую постоянную температуру. Выключите и отключите нагреватель примерно через 30 минут, чтобы проверить, не слишком ли горячие контакты вилки питания (температура превышает 55 ° C). Если это так, попробуйте другую розетку, чтобы избежать риска расплавленной вилки или возгорания из-за перегрева.</li> <li>Во время использования этого обогревателя не используйте одну и ту же электрическую цепь с другими устройствами, чтобы избежать перегрузки цепи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если обогреватель не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, выключите и выключатель питания и отсоедините шнур питания.</li> <li>Если обогреватель перестает работать, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. Никогда не пытайтесь разбирать обогреватель самостоятельно.</li> <li>Дети не должны играть с прибором.</li> <li>Детей в возрасте до 3 лет нужно держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.</li> <li>Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.</li> <li>Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет должны включать / выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в предусмотренное для него нормальное рабочее положение, под присмотром и после инструктажа относительно безопасного</li> </ul>	<p>использования прибора и понимания опасности, связанной с эксплуатацией прибора. Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или проводить техническое обслуживание.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом или знаниями (включая детей), не находящимися под наблюдением или руководством своего опекуна.</li> </ul>
---	---	---	--	--	---	--	---	---

<p><b>ВНИМАНИЕ</b> "Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно быть уделено там, где присутствуют дети и уязвимые люди."</p>	<p><b>Обзор устройства</b></p>	<p><b>Обзор устройства</b> Механический переключатель и сенсорный экран</p>	<p><b>Установка</b> Быстрая установка</p>	<p><b>Использование</b> Выключен/выключенные обогреватели</p> <p><b>Установка температуры</b></p> <p><b>Затемненное выключение</b></p> <p><b>Настройка яркости</b></p>	<p><b>Быстрые настройки</b></p> <p><b>Технические характеристики</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Тип изделия</td> <td>Конвекторный обогреватель</td> <td>Номинальная мощность</td> <td>2200W</td> </tr> <tr> <td>Модель</td> <td>DNGZNB02ZM</td> <td>Номинальное напряжение</td> <td>220V~</td> </tr> <tr> <td>Размеры изделия</td> <td>684x458x202MM</td> <td>Номинальная частота</td> <td>50Hz</td> </tr> <tr> <td>Беспроводное соединение</td> <td>Wi-Fi (IEEE 802.11b стандарт) Диап. 2.4GHz</td> <td>Степень защиты</td> <td>IPX4</td> </tr> </table>	Тип изделия	Конвекторный обогреватель	Номинальная мощность	2200W	Модель	DNGZNB02ZM	Номинальное напряжение	220V~	Размеры изделия	684x458x202MM	Номинальная частота	50Hz	Беспроводное соединение	Wi-Fi (IEEE 802.11b стандарт) Диап. 2.4GHz	Степень защиты	IPX4	<p><b>Предупреждение</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не погружайте обогреватель в воду.</li> <li>Не погружайте воду в прибор.</li> <li>Не протирать устройство моющими средствами.</li> <li>Во избежание перегрева не закрывайте обогреватель.</li> <li>Не используйте этот обогреватель в неположенных местах, когда они заняты людьми, которые не могут покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечивается постоянный присмотр.</li> <li>Чтобы снизить риск возгорания пожара, держите постель, ковровые или другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1 м от выхода воздуха.</li> </ul>	<p><b>Информация о соответствии нормативным требованиям</b></p> <p>Информация об использовании и переработке отходов электронного и электрического оборудования</p> <p>Wi-Fi: 2,4 ГГц, 0,000-2483,5 МГц. Максимальная выходная мощность: +30 дБм</p> <p>При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно соблюдаться расстояние не менее 20 см.</p>	<p>Информация о соответствии нормативным требованиям</p> <p>Информация об использовании и переработке отходов электронного и электрического оборудования</p> <p>Wi-Fi: 2,4 ГГц, 0,000-2483,5 МГц. Максимальная выходная мощность: +30 дБм</p> <p>При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно соблюдаться расстояние не менее 20 см.</p>
Тип изделия	Конвекторный обогреватель	Номинальная мощность	2200W																					
Модель	DNGZNB02ZM	Номинальное напряжение	220V~																					
Размеры изделия	684x458x202MM	Номинальная частота	50Hz																					
Беспроводное соединение	Wi-Fi (IEEE 802.11b стандарт) Диап. 2.4GHz	Степень защиты	IPX4																					