# Станция Лайт

В этой инструкции — только самое основное.
Полная информация — в Справке по QR-коду.

## Как подключить

1. Включите устройство в розетку и дождитесь его загрузки.
2. Откройте приложение «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой».
3. В приложении нажмите значок Алисы ◉, скажите:

### — Настрой колонку

Затем следуйте подсказкам.
Если что-то не получается, обратитесь к Справке:
yandex.ru/support/station-lite.

Скачать «Дом с Алисой»
**ya.cc/iot_app**




Нажмите кнопку. Значок ◉ загорится красным, и колонка перестанет воспринимать звуки. Чтобы включить микрофоны, нажмите кнопку снова.

## Как сбросить настройки

1. Отключите адаптер питания от устройства.
2. Зажмите кнопку отключения микрофонов и снова подключите адаптер питания к устройству.
3. Удерживайте кнопку, пока световое кольцо не загорится жёлтым.
4. Дождитесь приветствия Алисы и подключите устройство к Wi-Fi®.

**Технические характеристики**
Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Лайт).

Модель
YNDX-00026

Габариты (диаметр × высота)
90 × 65 мм

Масса нетто
350 г

Беспроводная связь
Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

Динамики
1 широкополосный динамик — 44,5 мм

Суммарная акустическая мощность
6 Вт

Диапазон частот
130–20 000 Гц

Микрофоны
2 шт.

Питание
5 В ⎓ 2 А с разъёмом USB Type-C

Адаптер питания

Модель
Y10-S2C

Входные характеристики:
Номинальное напряжение 100–240 В~
Номинальная частота 50–60 Гц
Номинальный ток 0,35 А при 100 Вт

Выходные характеристики
5 В / 2 А

Класс защиты
II

**Что в коробке**
Яндекс Станция Лайт, адаптер питания, инструкции.

**Гарантия: 1 год**
Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов, если использовать устройство и адаптер питания по этой инструкции.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием устройства и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.

**Меры безопасности**
Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне возле мойки).

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не оставляйте без присмотра устройство, подключённое к сети.

Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки.
Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке устройства всегда должен быть доступ, чтобы вынуть её из розетки.

При выключении адаптера питания из розетки держитесь руками за блок адаптера, а не за кабель.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах. При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

Устройство и адаптер питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

**Условия эксплуатации**

Устройство и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключайте и настраивайте устройство только по этой инструкции.

Устройство и адаптер питания рекомендуется использовать и хранить при температуре от +10 до +35 °C и относительной влажности от 20 до 80 %. Длительное хранение допускается только в помещениях в заводской упаковке при температуре от −10 до +35 °C и относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство и адаптер питания — водопроницаемы и не полностью защищены от пыли. Также для них не предусмотрены защита от падения и противоударная защита.

Программное обеспечение на устройстве обновляется автоматически. Не отключайте устройство от сети, пока оно обновляется.

**Сертификация**

Мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция Лайт), модель YNDX-00026.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке: yandex.ru/support/station-lite.

**Изготовитель:** Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзиньань, Шанхай, Китай, 200042.

**Импортёр:** ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, Россия, 119021.

**Дата изготовления:** см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.

**Утилизация**

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

**Сведения об интеллектуальной собственности**

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc. в США. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками корпорации Google LLC. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. Название Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc.

Устройство подключается и настраивается с помощью приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайтах yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ и yandex.ru/ legal/yaalice_mobile_agreement/.

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильные приложения: «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/.

# Станция Лайт

Бұл нұсқаулықта тек ең негізгілері берілген.
Толық ақпаратты Анықтамадан таба аласыз.
Ол үшін QR кодын сканерлеңіз.

Қолдау қызметінің чаты

8 800 600-78-11

Мәскеу уақыты бойынша күн сайын сағ.
07:00 бастап 00:00 дейін (Ресей аумағында
қоңырау шалу тегін)

© «ЯНДЕКС» ЖШҚ, 2024. «Яндекс», «Умный дом Яндекса», Яндекс және Алиса логотиптері —
«ЯНДЕКС» ЖШҚ компаниясының Ресейде және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

## Қалай қосу керек?

1. Құрылғыны қуат көзіне жалғап, оның жүктелгенін күтіңіз.
2. «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасын ашыңыз.
3. Қолданбада Алиса белгішесін басып, былай деңіз:

— Бағанды ретте

Содан кейін сөзкөмектерді орындаңыз. Бірдеңе дұрыс болмаса, Анықтама бөлімін қараңыз: yandex.ru/support/station-lite.

Дом с Алисой қолданбасын жүктеп алу
**ya.cc/iot_app**




Түймені басыңыз. Белгі ⦿ қызыл түспен жанып, баған дыбыстарды қабылдауын тоқтатады. Микрофондарды қосу үшін түймені қайта басыңыз.

## Баптауларды бастапқы күйіне қалай қоюға болады?

1. Құрылғыдан қуат адаптерін ажыратыңыз.
2. Микрофондарды өшіру түймесін басып тұрып, қуат адаптерін құрылғыға қайта жалғаңыз.
3. Жарық сақинасы сары болып жанғанша, түймені басып тұрыңыз.
4. Алисаның сәлемдесуін күтіңіз және құрылғыны Wi-Fi® арқылы интернетке қосыңыз.

**Техникалық сипаттамалары**
Үйге арналған мультимедиялық платформа «Яндекс Станция» (маркетингтік атауы — Яндекс Станция Лайт).

Моделі
YNDX-00026

Ауқымы (диаметрі × биіктігі)
90 × 65 мм

Таза салмағы
350 г

Сымсыз байланыс
Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth® 5.0, BLE

Динамиктер
1 кеңжолақты динамик — 44,5 мм

Жалпы акустикалық қуаттылығы
6 Вт

Жиілік диапазоны
130–20 000 Гц

Микрофондар
2 дана

Қуат беру
USB Type-C ұясымен 5 В ⎓ 2 А

Қуат адаптері

Моделі
Y10-52C

Кіріс сипаттамалары
Номиналды кернеу 100–240 В~
Номиналды жиілік 50–60 Гц,
Номиналды тогы 100 Вт кезінде 0,35 А

Шығыс сипаттамалары
5 В / 2 А

Қорғаныс санаты
II

**Қорапта не бар?**
Яндекс Станция Лайт, қуат адаптері, нұсқаулықтар.

**Кепілдік: 1 жыл**
Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Өндіруші құрылғы мен қуат беру адаптерін осы нұсқаулық бойынша пайдаланған жағдайда өндірістік ақаулар мен материал ақауларының болмауына кепілдік береді.

Осы нұсқаулықта белгіленген талаптарды бұзу немесе құрылғы адаптерін мақсатына сай пайдаланбау салдарынан келтірілген залалға өндіруші жауап бермейді. Істен шыққан жағдайда, сервистік орталыққа жүгініңіз.

**Қауіпсіздік шаралары**
Құрылғы мен қуат адаптеріне ылғал түсуіне жол бермеңіз. Оларды дымқыл қолмен ұстамаңыз және оларды ылғалдылығы жоғары жерлерде (мысалы, жуынатын бөлмеде немесе асүйдегі жуғыш жанында) пайдаланбаңыз.

Құрылғы мен қуат адаптерін тікелей күн сәулесі түсетін жерде, ашық от көзінің, жылытқыш аспаптардың немесе микротолқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Қуат көзіне қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

Құрылғымен бірге ұсынылған қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелінің сынуына жол бермеңіз.

Желі розеткаларын, ұзартқыштарды немесе адаптерлерді шамадан тыс жүктемеңіз. Құрылғыны ажырату үшін құрылғы ашасы әрдайым қолжетімді болуы керек.

Қуат адаптерін розеткадан ажыратқан кезде кабельді емес, адаптер блогынан ұстап тартыңыз.

Құрылғы мен қуат адаптерін бөлшектемеңіз. Тек сервистік орталықта техникалық қызмет көрсетілуі және жөнделуі тиіс. Құрылғының немесе қуат адаптерінің қандай да бір бөлігі зақымдалғанда, істен шыққанда, түтіндегенде, құрылғыдан әдеттен тыс шуыл не иіс шыққанда, оны розеткадан дереу ажыратып, қолдау қызметіне не сервистік орталыққа жүгініңіз.

Құрылғы мен қуат адаптерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны ересек адамдардың қарауынсыз пайдалануға тыйым салыңыз. Құрылғыны тек ересек адамдар қосып-өшіруі тиіс.

Мақсатына сай және осы нұсқауларға сәйкес пайдаланғанда, жеткізу жиынтығындағы құрылғы мен қуат адаптері қауіпсіз.

## Пайдалану шарттары

Құрылғы мен қуат адаптері қауіпті және зиянды факторлардың әсері жоқ тұрғынжайларда тек тұрмыста пайдалануға арналған.

Құрылғыны тек осы нұсқаулық бойынша қосыңыз және баптаңыз.

Құрылғы мен қуат адаптерін +10 және +35°C аралығындағы температурада, 20–80 % салыстырмалы ылғалдылықта пайдаланып, сақтаған жөн. Ұзақ мерзімге тек температурасы −10 және +35°C аралығында, салыстырмалы ылғалдылығы 95 %-дан аспайтын тұрғынжайда зауыттық қаптамада сақтауға болады.

Кез келген көлік құралымен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөліктері зауыттық қаптамада болуы керек.

Құрылғы мен қуат адаптері су өткізуі мүмкін және шаңнан толық қорғалмаған. Сонымен қатар ол құлаудан және соғылудан қорғалмаған.

Құрылғыдағы бағдарламалық жасақтама автоматты түрде жаңартылады. Жаңартылып жатқан құрылғыны қуат көзінен ажыратпаңыз.

## Сертификация

«Яндекс Станция» (маркетингтік атауы — Яндекс Станция Лайт) мультимедиялық платформасы, YNDX-00026 моделі.

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі», КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтар қауіпсіздігі туралы», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламенттерге сәйкес. Сертификаттар мен декларацияларға сілтеме: yandex.ru/support/station-lite.

**Өндіруші:** Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, 200042 Shanghai, China. «Информационно-технологическая компания «Яндекс» ЖШҚ (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, 327-кеңсе, Цзинъань ауданы, Шанхай, Қытай, 200042.

**Импорттаушы:** «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой к-сі, 16, Мәскеу, 119021, Ресей.

**Шығарылған күні:** қаптамада көрсетілген.

Қытайда шығарылған.

## Утилизация

Құрылғы мен қуат адаптерін әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды электроника утилизациялау пунктіне тапсырыңыз.

## Зияткерлік меншік туралы мәліметтер

Барлық аталған атаулар, логотиптер және сауда белгілері олардың иелеріне тиесілі, тіркелген сауда белгілері болып табылады. Apple логотипі мен Apple — Apple Inc. компаниясының (АҚШ) сауда белгілері. Google Play логотипі мен Google Play — Google LLC корпорациясының сауда белгілері. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының сауда белгілері. Bluetooth® атауы және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc.

Құрылғы «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасының көмегімен қосылады және реттеледі. Қолданбаны пайдалана отырып, yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ және yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/ сайттарындағы шарттарға келісесіз.

Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе мобильдік қолданбамен («Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой») басқаруға болады. Дауыстық көмекшіні пайдалана отырып, yandex.ru/legal/alice_termsofuse/ сайтындағы шарттарға келісесіз.

Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 00:00 по московскому времени (звонок по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2024. «Яндекс», «Умный дом Яндекса», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.