

Tefal

XPLORER

SERIE 75, S95, 75S, 75S+

Работают
с Алисой



Алиса


— виртуальный голосовой помощник, созданный компанией Яндекс. Распознает естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. Алиса работает на смартфонах и компьютерах, в автомобилях и в Яндекс.Станции.

[Навыки Алисы](#)





КАК НАСТРОИТЬ

- 1 Скачайте приложение **Tefal X-plorer series 75&95** из Google Play Store или Apple App Store.
- 2 Создайте аккаунт, выберите модель вашего робота и осуществите соединение робота с Wi-Fi.





КАК НАСТРОИТЬ

- 3 Скачайте приложение «Яндекс с Алисой» или «Дом с Алисой» из Google Play Store или Apple App Store.



КАК НАСТРОИТЬ



- 4 Откройте вкладку «Сервисы». В разделе «Инструменты» выберите вкладку «Устройства».
- 5 Выберите «Управление умным домом».



КАК НАСТРОИТЬ



6

Нажмите кнопку «Подключить»,
затем «Добавить устройства».




КАК НАСТРОИТЬ

- 7 В предложенном списке выберите «Smart Life» и перейдите в приложение «Дом с Алисой».



КАК НАСТРОИТЬ

- 8 В приложении «Дом с Алисой» в предложенном списке выберите «Smart Life».



КАК НАСТРОИТЬ



9 Нажмите «Обновить список устройств» и «Привязать к Яндексу».

10 ВАЖНО

Для подключения робота к Алисе потребуется аккаунт в Яндексе*, а также тот аккаунт (эл. почта), который был указан в п.2 данной настройки (при регистрации робота в приложении Tefal X-plorer Series 75&95).



11 Заполните данные и нажмите кнопку «Next step»

*Вводим адрес почты от учетной записи из приложения Tefal X-plorer Series 75&95





КАК НАСТРОИТЬ

- 12 Выберите «Tefal S75-S95»
и «Link devices for this App account»





КАК НАСТРОИТЬ

13 Пройдите авторизацию в Яндексе




КАК НАСТРОИТЬ

- 14 Далее нажмите «Продолжить» и «Обновить список устройств»



КАК НАСТРОИТЬ

- 15 Готово, теперь ваши устройства подключены!



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Восемь моделей роботов сопряжимы с приложением «**Smart Life**» Яндекс:

- X-plore serie 75 RG7675WH RG7687WH
- X-plore serie 95 RG7987WH RG7975WH
- X-plore serie 75s RG8577WH RG8575WH
- X-plore serie 75s+ RG8595WH RG8597WH



ФРАЗЫ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

- ✓ Роботом-пылесосом можно управлять не только через приложение Tefal X-ploger series 75&95, но и с помощью Алисы (голосовой помощник от Яндекса). Можно управлять с помощью умной колонки, а можно скачав приложение «Яндекс с Алисой».
- ✓ Для роботов-пылесосов Tefal серии X-ploger доступно простое и интуитивно понятное подключение к «Моему дому»/ «Умному дому» в Яндексе.
- ✓ Теперь пообщавшись с Алисой, вы можете узнать о том, что ваш робот-пылесос делает в данный момент, менять интенсивность уборки или отменять и планировать уборку в любое удобное для вас время.

ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К АЛИСЕ

- 1 Пожалуйста, проверьте, что вы всё правильно подключили и ввели корректные данные.
- 2 Не переживайте, пока вы можете полноценно пользоваться роботом-пылесосом с приложением Tefal X-plorer series 75&95.
- 3 Мы постоянно совершенствуем свои сервисы и ваш робот обязательно свяжется с Алисой, сервис только запускается.

