



MANUALE D'USO

USER'S MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUAL DEL USUARIO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Eolic



MAI PIÙ EFFETTO CRESPO  
NO MORE FRIZZY HAIR  
JAMAIS LES CHEVEUX CREPUS



POTENZA SILENZIOSA  
LOW NOISE LEVEL  
FAIBLE NIVEAU SONORE



ACCONCIATURE SUPERVELOCI  
A PERFECT LOOK IN AN INSTANT  
UN LOOK PARFAIT EN UN INSTANT

# Eolic

EOLIC PLUS ion 2200W



EOLIC PLUS 2200W



EOLIC ion 1800W



EOLIC 1800W



EOLIC mini 1700W



EOLIC TRAVEL ion 1500W





## ASCIUGACAPELLI LINEA EOLIC

Con la linea EOLIC, GAMA ha creato una selezione di asciugacapelli all'avanguardia, ergonomici, leggeri e silenziosissimi. Un ampio ventaglio di phon in grado di soddisfare sia le esigenze professionali che quelle di tutti i giorni. Design italiano, tecnologia all'avanguardia, qualità GAMA.

*La linea EOLIC comprende:*

- EOLIC PLUS ION 2200W
- EOLIC PLUS 2200W
- EOLIC ION 1800W
- EOLIC 1800W
- EOLIC MINI 1700W
- EOLIC TRAVEL ION 1500W

*Grazie per aver acquistato un prodotto GAMA. Siamo certi che Lei saprà apprezzare la cura con la quale è stato progettato e realizzato. La ricerca GAMA continua da sempre a coniugare innovazione e tecnologia per arrivare a prodotti di altissima qualità, creati con le tecniche più moderne e i migliori materiali. Ciò garantisce performance ottimali, come in questa linea di asciugacapelli GAMA, studiata per gli utenti più esigenti che desiderano ottenere un risultato eccezionale tanto nel salone professionale quanto a casa propria. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e conservarle.*

## ATTENZIONE

L'apparecchio è provvisto di un rivestimento protettivo attorno alle serpentine di riscaldamento. Quando l'apparecchio viene collegato e messo in funzione per la prima volta potrebbe verificarsi una momentanea fuoriuscita di fumo, dovuta al rivestimento della resistenza che viene riscaldato per la prima volta. Ciò non costituisce un pericolo per l'utente e non indica un malfunzionamento dell'apparecchio. Quando l'apparecchio viene utilizzato per la prima volta, lasciarlo in funzione sino a quando il fumo non scompare. Questo dovrebbe avvenire in circa 30 secondi.

## Come utilizzare gli asciugacapelli **Eolic**



Per i modelli EOLIC ION, EOLIC, MINI e TRAVEL ION il tasto velocità e temperature è unico:

*Settaggio velocità e temperatura*

0 = OFF / 1 = Media+Caldo / 2 = Veloce+Molto Caldo

Per il modello EOLIC PLUS ION e EOLIC PLUS i tasti velocità e temperature sono separati:

*Settaggio velocità*

0 = OFF / 1 = Media / 2 = Veloce

*Settaggio temperatura*

1 = Tiepido / 2 = Caldo / 3 = Molto Caldo

### COLPO D'ARIA FREDDA

Questo tasto serve per fissare la piega definitivamente e si utilizza a motore acceso. Se premuto, l'aria calda si raffredda istantaneamente e conferisce una migliore tenuta della piega; se rilasciato il flusso d'aria torna nell'impostazione corrispondente al livello selezionato.

### TECNOLOGIA A IONI (dove presente)

Le versioni ION possiedono un sistema di ionizzazione interno all'apparecchio, che produce e rilascia ioni negativi. In questo modo il processo di asciugatura è più naturale e consente una rigenerazione del capello, per un aspetto più brillante e sano. Questa funzione si attiva in automatico all'accensione dell'apparecchio.

### UTILIZZO DEGLI ACCESSORI IN DOTAZIONE

*L'asciugacapelli è provvisto degli accessori qui descritti:*

- Bocchetta per i modelli EOLIC ION, EOLIC, MINI e TRAVEL ION
- Bocchetta e diffusore per i modelli EOLIC PLUS ION e EOLIC PLUS

Per montare l'accessorio che si desidera utilizzare occorre premere contro la parte anteriore di aggancio fino a inserimento avvenuto. Dopo l'utilizzo può essere rimosso facendo forza nell'estrazione. Per ottenere maggiore volume o ricci perfettamente definiti il diffusore è l'accessorio ideale. Per uno styling a regola d'arte, ad esempio, utilizzarlo durante l'asciugatura abbinandolo al livello medio di velocità e a quello massimo di temperatura. Per donare volume all'acconciatura, mantieni al minimo sia velocità che temperatura e posiziona il diffusore sulla radice dei capelli spostandolo dal basso verso l'alto, massaggiando il cuoio capelluto leggermente e lentamente.

**IMPORTANTE:**  
**utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio.**

## Consigli per l'utilizzo

### VOLUME

Per ottenere una CHIOMA VOLUMINOSA, asciuga i capelli con il **diffusore a bassa temperatura**, inclinando la testa di lato e passando le dita dalle radici alle punte.



Gli asciugacapelli della linea EOLIC by Gama Professional sono dotati di diffusore e bocchetta per creare il look preferito in modo semplice e veloce.

### Consiglio #1



### ELEGANTE & MORBIDO.

Per un look LISCIO, ELEGANTE e MORBIDO, usa l'asciugacapelli **con una spazzola tonda media**, partendo dalle radici e facendo piccoli movimenti verso l'interno per una leggera ondulatura.



I componenti in Tormalina presenti sugli asciugacapelli della linea EOLIC by Gama Professional proteggono i capelli dal calore rendendoli setosi e splendenti!



## PERIODO DI GARANZIA

Conserva sempre la prova d'acquisto. La garanzia standard di tutti i nostri prodotti commercializzati al pubblico e per uso privato è di 24 mesi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 1999/44/CE.

Per accedere al servizio di assistenza in garanzia è necessario recarsi, con la prova di acquisto in originale, nel punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto. Il prodotto verrà riparato gratuitamente, oppure immediatamente sostituito con un prodotto di pari o maggior valore.

Per scoprire di più sulla validità della garanzia consulta l'area SUPPORTO sul sito  
<http://www.gamaprofessional.it/Supporto>

## PULIZIA E MANUTENZIONE

- Tutti gli apparecchi sono dotati di un sistema innovativo che consente l'espulsione dei capelli evitando così che entrino in contatto con parti del motore.
- Una corretta ed efficace manutenzione dei prodotti consente di mantenere elevate prestazioni e di allungare la vita del prodotto stesso.

Prima di procedere alla pulizia degli apparecchi staccai dalla presa di corrente e attendi che si siano raffreddati. Un phon ben conservato e mantenuto dura molto più a lungo di uno non curato. È quindi importante ricordarsi di tenere pulita la presa d'aria del proprio phon; pertanto servendosi di un aspiratore di polvere, rimuovere le impurità depositate sulla griglia posteriore. Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno umido e morbido. Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di utilizzarlo.

Consulta il sito web [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)



## EOLIC HAIRDRYERS

With the EOLIC range GAMA offers a series of innovative hairdryers that are ergonomic, lightweight and super silent. A wide range of hairdryers that meet your every day needs. Italian design, state-of-the-art technology, GAMA quality.

*The EOLIC range:*

- EOLIC PLUS ION 2200W
- EOLIC PLUS 2200W
- EOLIC ION 1800W
- EOLIC 1800W
- EOLIC MINI 1700W
- EOLIC TRAVEL ION 1500W

*Thank you for having purchased this GAMA product. We are sure that you will appreciate all the care that has gone into its design and manufacture. GAMA research constantly combines innovation and technology to create premium-quality products. Excellent performance is guaranteed since we apply the most advanced methods and use the best materials. Like in this range of GAMA hairdryers, that is designed for the most demanding clients who expect excellent results both in the salon and at home. Read these instructions carefully before use and keep them for future reference.*

## IMPORTANT

This appliance is designed with a protective coating around the heating coils. When plugged in and operated for the first time, there may be a little momentary smoking. This occurs when the coating around the heating element is heated for the first time. This is not dangerous for the user and does not indicate a defect in the unit. When using the appliance for the first time, keep it working until the smoke dissipates. Smoke dissipates after about 30 seconds.

## How to set hairdryers



In the EOLIC ION, EOLIC, MINI and TRAVEL ION models, both speed and temperature are adjusted by just one button:

*Speed and temperature settings:*

0 = OFF / 1 = Medium+Hot / 2 = High+Very hot

In the EOLIC PLUS ION and EOLIC PLUS models, speed and temperature have different adjusting buttons:

*Speed settings*

0 = OFF / 1 = Medium / 2 = High

*Temperature settings*

1 = Warm / 2 = Hot / 3 = Very hot

## COLD AIR JET

This button is used for setting the style; motor should be on. When this button is pushed, the hot air is immediately cooled and helps to better set the style. Once the button is released, the air flow goes back to the setting selected.

## ION TECHNOLOGY (where applicable)

The ION versions feature an ionisation system inside the appliance that produces and releases negative ions. In this way the hair drying process is more natural and hair regenerates better. The result: your hair looks more natural and shinier. This is an automatic function that gets activated when the unit is switched on.

## HOW TO USE ATTACHMENTS SUPPLIED

*Hairdryers come with the attachments listed below:*

- Nozzle for EOLIC ION, EOLIC, MINI and TRAVEL ION models
- Nozzle and diffuser for EOLIC PLUS ION and EOLIC PLUS models

To fit the attachment you need to push against the front coupling section until attachment locks in place. After use, pull attachment to extract. A diffuser is the ideal attachment to use if you want greater volume or perfectly defined curls. If a perfect styling is what you are looking for, use the diffuser while drying your hair combining medium speed and highest temperature. If you need volume, set both speed and temperature low and aim diffuser at the roots blowing upwards. Massage hair scalp gently and slowly.

**IMPORTANT:**

**Always use original GAMA accessories.**

## Tips

### VOLUME

HAIR WITH VOLUME:  
blow dry hair with **diffuser**  
**at low temperature**, tilt your  
hair to one side and run your  
fingers through your hair from  
root to ends.



EOLIC hairdryers by **Gama Professional** feature a diffuser and a nozzle to create your favourite look in a simple and quick manner.



### Tip #1



### ELEGANT & SOFT

ELEGANT and SOFT STRAIGHT look: blow dry using a **medium round brush**. Start from hair roots and make short inward movements to obtain soft waves.



The Tourmaline Components in the EOLIC hairdryers by **Gama Professional** protect hair from heat damage, leaving it silky and shiny.



## WARRANTY PERIOD

Keep the purchase ticket / sales receipt. The standard warranty for all the products we market for private use is valid for 24 months in compliance with European Directive 1999/44/EC.

For support service under warranty, please take the original purchase ticket / sales receipt to the shop where the product was purchased. The product will be repaired free of charge or immediately replaced with similar product of equal or greater value.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- All our hairdryers feature an innovative system that prevents hair getting into contact with motor parts.
- Keep your appliance well maintained in order to ensure the best performance and to extend product life cycle.

Before cleaning a unit, unplug it from the power socket and wait until it cools off.

If you clean and service your hairdryer properly, it will last longer than if you do not. Also remember to keep the hairdryer air intake clean. Use a vacuum cleaner to remove any dust that may have deposited on the rear grille. Clean the body of the appliance with a soft damp cloth.

Make sure that the appliance is completely dry before using it.

Visit our website: [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)



## SECHE-CHEVEUX LIGNE EOLIC

Avec la ligne EOLIC, GAMA a créé une sélection de séche-cheveux avant-gardistes, ergonomiques, légers et ultra silencieux. Un large éventail de séche-cheveux en mesure de satisfaire les exigences de tous les jours. Design italien, technologie de pointe, qualité GAMA.

*La ligne EOLIC comprend:*

- EOLIC PLUS ION 2200W
- EOLIC PLUS 2200W
- EOLIC ION 1800W
- EOLIC 1800W
- EOLIC MINI 1700W
- EOLIC TRAVEL ION 1500W

*Nous vous remercions d'avoir acheté un produit GAMA. Nous sommes certains que vous appréciez le soin avec lequel il a été conçu et réalisé. La recherche GAMA a toujours conjugué innovation et technologie en vue de proposer des produits de très haute qualité, réalisés avec les techniques les plus modernes et les meilleurs matériaux. GAMA garantit toujours les meilleures performances, à l'instar de cette ligne de séche-cheveux, étudiée pour les utilisateurs les plus exigeants qui désirent obtenir un résultat exceptionnel, au salon de coiffure ou à domicile. Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et le conserver.*

## ATTENTION

L'appareil est muni d'un revêtement de protection autour des serpentins de chauffage. Lorsque l'appareil est branché et utilisé pour la première fois, un peu de fumée pourrait se dégager momentanément, cela est dû au revêtement de la résistance qui chauffe pour la première fois. Cela ne représente aucun danger pour l'utilisateur et n'indique pas un mauvais fonctionnement de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, le laisser en fonction jusqu'à la disparition de la fumée. En principe, ce phénomène devrait durer environ 30 secondes.

## Comment utiliser les sèche-cheveux ?

# Eolic

Les modèles EOLIC ION, EOLIC, MINI et TRAVEL ION, possèdent une seule touche de réglage pour la vitesse et la température :

*Réglage de la vitesse et de la température*

0 = OFF / 1 = Moyenne+Chaud / 2 = Rapide+Très chaud

Pour le modèle EOLIC PLUS ION et EOLIC PLUS, les touches de réglage pour la vitesse et la température sont séparées :

*Réglage de la vitesse*

0 = OFF / 1 = Moyenne / 2 = Rapide

*Réglage de la température*

1 = Tiède / 2 = Chaude / 3 = Très chaude

### COUP D'AIR FROID

Cette touche sert pour fixer la coiffure définitivement et s'utilise avec le moteur allumé. Lorsque cette touche est appuyée, l'air chaud se refroidit instantanément et permet à la coiffure d'avoir une meilleure tenue; dès qu'elle est relâchée, l'air retourne au niveau de réglage sélectionné.

### TECHNOLOGIE A IONS (si présente)

Les versions ION possèdent un système d'ionisation interne à l'appareil qui produit et émet des ions négatifs. De cette manière, le processus de séchage est plus naturel et permet une régénération du cheveu, pour obtenir un aspect plus brillant et plus sain. Cette fonction s'active automatiquement lors de l'allumage de l'appareil.

### UTILISATION DES ACCESSOIRES FOURNIS

*Le sèche-cheveux est muni des accessoires décrits ci-dessous :*

- Embout pour les modèles EOLIC ION, EOLIC, MINI et TRAVEL ION
- Embout et diffuseur pour les modèles EOLIC PLUS ION et EOLIC PLUS

Pour monter l'accessoire désiré, il suffit d'appuyer contre la partie d'accrochage avant jusqu'à l'insertion. Après l'utilisation, il peut être démonté en forçant légèrement pour l'extraire. Le diffuseur est l'accessoire idéal pour obtenir plus de volume ou des boucles parfaitement définies. Pour une coiffure réalisée selon les règles de l'art, par exemple, l'utiliser pendant le séchage en l'associant au niveau de vitesse moyenne et au niveau de température maximum. Pour donner plus de volume à la coiffure, maintenir la vitesse et la température au minimum et positionner le diffuseur sur la racine des cheveux en le déplaçant de bas en haut, en massant légèrement et lentement le cuir chevelu.

**IMPORTANT:**

**Utiliser uniquement les accessoires originaux de l'appareil GAMA.**

## Conseil d'utilisation

### VOLUME

Pour obtenir une CHEVELURE VOLUMINEUSE, sécher les cheveux avec le **diffuseur à basse température**, en penchant la tête sur le côté et en passant avec les doigts des racines vers les pointes.



Les sèche-cheveux de la ligne EOLIC by Gama Professional sont équipés d'un diffuseur et d'un embout pour créer votre look préféré de manière simple et rapide.

#### Conseil #1



### ELEGANT & DOUX

Pour obtenir un look LISSE, ELEGANT et DOUX, utiliser le sèche-cheveux avec une **brosse ronde moyenne**, en partant des racines et en faisant de petits mouvements vers l'intérieur pour créer une légère ondulation.



Les composants en tourmaline des sèche-cheveux de la ligne EOLIC by Gama Professional, protègent les cheveux contre la chaleur en les rendant soyeux et resplendissants!

#### Conseil #2



## PERIODE DE GARANTIE

Conservez votre preuve d'achat. Selon les dispositions de la Directive européenne 1999/44/CE, les produits que nous vendons au public et pour un usage privé, jouissent d'une garantie standard d'une durée de 24 mois.

Pour accéder au service d'assistance sous garantie, il est nécessaire de se rendre au point de vente où l'achat a été effectué, muni de la preuve d'achat originale. Le produit sera réparé gratuitement ou bien immédiatement remplacé avec un produit d'une valeur égale ou supérieure.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Tous les appareils sont munis d'un système innovant qui permet l'expulsion des cheveux afin d'éviter qu'ils ne rentrent en contact avec des pièces du moteur.
- Un entretien correct et efficace permet de conserver des prestations élevées et de prolonger la vie du produit.

Avant de nettoyer les appareils, débrancher la prise de courant et attendre qu'ils refroidissent. Un sèche-cheveux bien conservé et bien entretenu a une durée de vie plus longue. Il est donc important de ne pas oublier de nettoyer la prise d'air du sèche-cheveux; enlever les impuretés qui se sont déposées sur la grille arrière à l'aide d'un aspirateur. Nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide et doux. Contrôler si l'appareil est complètement sec avant de le réutiliser.

Consultez le site web [www.gamaprofessional.fr](http://www.gamaprofessional.fr)



## SECADORES DE PELO LÍNEA EOLIC

Con la linea EOLIC, GAMA ha creado una selección de secadores de pelo de vanguardia, ergonómicos, ligeros y muy silenciosos. Un amplio abanico de secadores capaz de satisfacer las necesidades de todos los días. Diseño italiano, tecnología de vanguardia, calidad GAMA.

*La línea EOLIC está comprendida por:*

- EOLIC PLUS ION 2200W
- EOLIC PLUS 2200W
- EOLIC ION 1800W
- EOLIC 1800W
- EOLIC MINI 1700W
- EOLIC TRAVEL ION 1500W

*Gracias por haber adquirido un producto GAMA. Estamos seguros de que sabrá valorar el cuidado con el que ha sido proyectado y realizado. La investigación GAMA continúa, como siempre, conjugando innovación y tecnología para llegar a productos de altísima calidad, creados con las técnicas más modernas y los mejores materiales. Esto garantiza óptimas performances, como la de esta línea de secadores GAMA, estudiada para los usuarios más exigentes que desean obtener un resultado excepcional tanto en el salón profesional como en sus casas. Antes de utilizarlo, lea atentamente estas instrucciones y consérvelas.*

## ATENCIÓN

El aparato está provisto de un revestimiento protector alrededor de la serpentina de calentamiento. Cuando el aparato sea enchufado y puesto en funcionamiento por primera vez, podría producirse un escape de humo momentáneo debido a que el revestimiento de la resistencia se calienta por primera vez. Esto no constituye un peligro para el usuario ni indica un mal funcionamiento del aparato. Cuando el aparato sea utilizado por primera vez, debe dejarse en funcionamiento hasta que este humo desaparezca. Esto debería ocurrir en alrededor de 30 segundos.

## Cómo utilizar los secadores de pelo



Para los modelos EOLIC ION, EOLIC, MINI y TRAVEL ION la selección de velocidad y temperatura están integradas en un mismo botón:

### *Selección de velocidad y temperatura*

0 = Apagado / 1 = Velocidad Media + Caliente / 2 = Velocidad Alta + Muy Caliente

Para los modelos EOLIC PLUS ION y EOLIC PLUS los botones de velocidad y temperatura están separados:

### *Selección de velocidad*

0 = Apagado / 1 = Velocidad Media / 2 = Velocidad Alta

### *Selección de temperatura*

1 = Tibio / 2 = Caliente / 3 = Muy Caliente

## GOLPE DE AIRE FRÍO

Este botón sirve para fijar el peinado definitivamente y se utiliza con el motor encendido. Al pulsarlo, el aire caliente se enfria instantáneamente y confiere un mejor fijado al peinado; al soltarlo, el flujo de aire vuelve a la temperatura correspondiente al nivel seleccionado.

## TECNOLOGÍA A IONES (cuando esté disponible)

Las versiones ION poseen un sistema de ionización en el interior del aparato que produce y libera iones negativos. De esta manera, el proceso de secado es más natural y permite una regeneración del cabello, para un aspecto más brillante y sano. Esta función se activa automáticamente al encenderse el aparato.

## UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

*Los secadores vienen provistos de los siguientes accesorios:*

- Boquilla para los modelos EOLIC ION, EOLIC, MINI y TRAVEL ION
- Boquilla y difusor para los modelos EOLIC PLUS ION y EOLIC PLUS

Para montar el accesorio deseado, es necesario presionar contra la parte de acoplamiento delantera hasta lograr la inserción. Luego de su utilización, puede ser removido haciendo fuerza para extraerlo. Para obtener mayor volumen o rizos perfectamente definidos, el difusor es el accesorio ideal. Para un peinado perfecto, utilizarlo durante el secado ajustando la velocidad a nivel medio y la temperatura al máximo. Para darle volumen al peinado, mantener al mínimo tanto velocidad como temperatura y apuntar el difusor hacia la raíz del cabello, desplazándolo de abajo hacia arriba, masajeando el cuero cabelludo ligera y lentamente.

**IMPORTANTE:**

Utilizar sólo los accesorios originales de aparatos GAMA.

## Consejos de utilización

### VOLUMEN

Para obtener un PEINADO VOLUMINOSO, secar el cabello con el **difusor a baja temperatura**, inclinando la cabeza de lado y pasando los dedos desde las raíces hacia las puntas.



Los secadores de la línea EOLIC by Gama Professional están dotados de difusor y boquilla para crear tu look preferido de manera simple y veloz.

Consejo número #1



### ELEGANTE Y SUAVE

Para un look LISO, ELEGANTE y SUAVE, usa el secador con un **cepillo redondo medio**, partiendo desde las raíces y haciendo pequeños movimientos hacia el interior para una ligera ondulación.



Los componentes en Tormalina presentes en los secadores de la línea EOLIC by Gama Professional protegen los cabellos del calor dejándolos sedosos y espléndidos!



## PERÍODO DE GARANTÍA

Conserve siempre la factura de compra. La garantía estándar de todos nuestros productos comercializados al público y para uso privado es de 24 meses, según lo establecido por la Directiva Europea 1999/44/CE.

Para acceder al servicio de asistencia en garantía es necesario presentarse, con la factura de compra original, en el punto de venta en el cual ha sido realizada la compra. El producto será reparado gratuitamente, o será inmediatamente sustituido por uno de igual o mayor valor.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Todos los aparatos están dotados de un sistema innovador que permite la expulsión de los cabellos evitando así que entren en contacto con el motor.
- Un correcto y eficaz mantenimiento de los productos permite mantener prestaciones elevadas y alargar su vida útil.

Antes de proceder a la limpieza de los aparatos, desenchufarlos de la toma de corriente y verificar que se hayan enfriado.

Un secador bien conservado y mantenido dura mucho más que uno no cuidado. Es importante recordar tener limpia la toma de aire del secador; para ello, sirviéndose de un aspirador de polvo, se debe remover la suciedad depositada en la grilla posterior. Limpiar el cuerpo del secador con un paño húmedo y suave. Asegurarse de que el aparato esté completamente seco antes de utilizarlo.

Consulte el sitio web [www.gamaprofessional.es](http://www.gamaprofessional.es)



## ФЕНЫ ЛИНИЯ EOLIC

В линии EOLIC GAMA предлагает широкий выбор авангардных, эргономичных, легких и очень тихих фенов. Эти фены способны удовлетворить любые ежедневные пожелания. Итальянский дизайн, передовая технология, качество GAMA.

Линия EOLIC включает:

- EOLIC PLUS ION 2200W
- EOLIC PLUS 2200W
- EOLIC ION 1800W
- EOLIC 1800W
- EOLIC MINI 1700W
- EOLIC TRAVEL ION 1500W

*Спасибо за то, что приобрели продукт GAMA. Мы уверены, что Вы оцените заботу, с которой он был спроектирован и создан. GAMA продолжает применять инновационные технологии для создания продуктов высочайшего качества, используя самые новые и лучшие материалы. Это -гарантия превосходного результата, такого, как у этой линии фенов GAMA, разработанной для самых требовательных, тех, кто хочет получить идеальный результат как в салоне красоты у себя дома. Перед использованием следует прочитать и сохранить инструкции.*

## ВНИМАНИЕ

Прибор оснащен защитным слоем вокруг спирали нагревания. При первом включении и использовании прибора может произойти моментальный выброс дыма, который происходит от нагревающегося элемента при первом его использовании. Это не представляет опасности для пользователя и не говорит о плохой работе фена. Когда прибор используется в первый раз, нужно оставить его включенным до тех пор, пока дым не исчезнет. Это должно произойти в течение 30 секунд.

## Как использовать фены



Для моделей EOLIC ION, EOLIC, MINI и TRAVEL ION кнопка регулировки скорости и температура одна и та же:

### *Настройка скорости и температуры*

0 = OFF / 1 = Средняя+Горячая / 2 = Быстрая+Очень Горячая

Для моделей EOLIC PLUS ION и EOLIC PLUS кнопки регулировки скорости и температуры разные:

### *Настройка скорости*

0 = OFF / 1 = Средняя / 2 = Быстрая

### *Настройки температуры*

1 =Теплый / 2 = Горячий / 3 = Очень Горячий

## ПОТОК ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА

Эта кнопка служит для окончательной фиксации волны и используется при включенном моторе. Если держать ее нажатой, горячий воздух мгновенно охлаждается и закрепляет эффект волны; если отпустить кнопку, поток воздуха возвращается к прежним настройкам.

## ИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (где присутствует)

Модели ION обладают системой внутренней ионизации прибора, которая производит негативные ионы. Таким образом, процесс сушки более натуральный и способствует регенерации волос, для того чтобы они были блестящими и здоровыми. Эта функция активируется автоматически при включении прибора.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ

*В комплекте к фенам прилагаются следующие аксессуары:*

- Насадка для моделей EOLIC ION, EOLIC, MINI и TRAVEL ION
- Насадка и диффузор для моделей EOLIC PLUS ION и EOLIC PLUS

Для того, чтобы прикрепить насадку, нужно нажимать на переднюю часть соединения пока она не вставится до конца. После использования, можно вынуть ее, применив силу. Для достижения большего объема или четко очерченных кудрей идеально подходит диффузор. Для превосходного стайлинга, нужно использовать его во время сушки на средней скорости и при максимальной температуре. Для придания объема прическе нужно установить минимальную скоростью при минимальной температуре, используя диффузор у корней волос, передвигая его снизу вверх, медленно и слегка массируя кожу головы.

**ВАЖНО:**

Использовать только оригинальные аксессуары GAMA

## Советы по использованию

### ОБЪЕМ

Для получения ОБЪЕМНОЙ ПРИЧЕСКИ высушите волосы с использованием диффузора при низкой температуре, наклонив голову в сторону и проходя пальцами от корней к кончикам.



Совет #1



Фены линии EOLIC от Gama Professional имеют диффузор и насадку для создания превосходной укладки просто и быстро.



### ЭЛЕГАНТНЫЕ & МЯГКИЕ

Для создания ГЛАДКИХ, ЭЛЕГАНТНЫХ и МЯГКИХ волос, используйте круглую щетку среднего размера, начиная с корней и делая маленькие движения по направлению внутрь для легкой волны.



Детали из турмалина в фенах линии EOLIC от Gama Professional защищают волосы от тепла, делая их шелковистыми и блестящими.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Сохраняйте чек. Стандартная гарантия для всех наших продуктов для коммерческого использования – 24 месяца, согласно Европейской Директиве 1999/44/CE.

Для того чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, обратитесь, при наличии чека, в пункт продажи прибора. Будет осуществлен бесплатный ремонт продукта, либо продукт будет немедленно заменен на равноценный или более дорогой продукт.

## ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Все приборы снабжены инновационной системой, которая позволяет удаление волос, чтобы они не контактировали с частями мотора.
- Правильное и эффективное обслуживание позволяет продлить жизнь продуктов.

Перед чисткой нужно отключить прибор от розетки и подождать пока он охладится. Фен, который правильно обслуживается и хранится, служит намного дольше, чем тот, который не поддерживается в надлежащем состоянии. Таким образом, необходимо помнить о поддержании в чистоте воздухозаборник фена, и, используя пылесос, удалять загрязнения с задней решетки. Корпус прибора следует чистить влажной мягкой тканью. Необходимо убедиться, что фен полностью сухой до его использования.

Более подробную информацию Вы найдете на сайте [www.gamaprofessional.ru](http://www.gamaprofessional.ru)



## ENTRA NELLA NUOVA COMMUNITY GAMA

Vuoi scoprire le ultime novità e avere tanti utili consigli per una chioma sempre perfetta?

Visita **The Hair Voice**, il nuovo blog di **GAMA** dedicato alla bellezza dei capelli!

## ENTER THE NEW COMMUNITY GAMA

Would you like to find out the latest news and get many useful tips for perfect hair?

Visit **The Hair Voice**, GAMA new blog dedicated to hair beauty!

*Seguici su / Follow us on*



MPIAKM000000000187



**GA.MA S.R.L.**

Via Sant'Alberto, 1714 | 40018 San Pietro in Casale (BO) Italy  
Tel. +39 051 6668811 | Fax +39 051 6668822  
[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

