

**English****Important safety information**

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.

Warning

- To charge the product, only use a certified safety extra low voltage (SELV) supply unit with output rating 5 V, ≥ 1 A. For safe charging in a moist environment (e.g. in a bathroom), only use an IPX4 (splash-proof) supply unit. A suitable supply unit (e.g. Philips HQ87) is available via www.philips.com/support. If you need support finding the correct USB supply unit, contact the Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.
- Keep the USB cable, the USB supply unit and the charging stand dry (Fig. 1).
- This shaver is waterproof (Fig. 2). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not modify the supply unit.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Do not use a damaged appliance. Replace damaged parts with new Philips parts.
- Because of hygiene, only one person should use the appliance.
- Unplug the appliance before cleaning it with water.
- Only use cold or lukewarm water to clean the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Only use original Philips accessories or consumables.
- Charge, use and store the product at a temperature between 10 °C and 35 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Support

For all product support such as frequently asked questions, please visit www.philips.com/support.

Recycling

- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 3).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.


Removal of built-in rechargeable battery
The built-in rechargeable battery must only be removed by a qualified professional when the appliance is discarded. Before removing the battery, make sure that the appliance is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance and when you dispose of the rechargeable battery.

When you handle batteries, make sure that your hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminum foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.

- 1 Check if there are screws in the back or front of the appliance. If so, remove them.
- 2 Remove the back and/or front panel of the appliance with a screwdriver. If necessary, also remove additional screws and/or parts until you see the printed circuit board with the rechargeable battery.
- 3 Remove the rechargeable battery.



00001109269928 (06/2023)
All rights reserved. Philips NV.
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

**Azərbaycanca****Təhlükəsizlikla bağlı vacib məlumat**

Məhsulu yalnız tətbiyi üzrə istifadə edin. Məhsulu və onun bətəreyə, aksesuarları istifadə etməzən avval bu vacib məlumatları diqqatlı oxuyun və galəcədə istinad etmək etmək saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarılara səbəb olər. Vərələk aksesuarları müxtəlif məhsullar üçün fərqli olıb.

Xəbərdarlıq

- Məhsulu şərj etmək üçün yalnız 5 V, ≥ 1 A çox güclü olan sertifikasilaşdırılmış təhlükəsizliklə əlavə əsəri qurğularını (SELV) təchizat blokundan istifadə edin. Rütubətlə bir mühürt (masalan, vanna otagini) təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ölkənizdə istehlakçılar Yardım Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın (alaqə təfarrüatları üçün beynəlxalq zamanız varsa baxın). Sertifikasilaşdırılmış təchizat blokundan istifadə edin. Təhlükəsiz şəkildə şərj etmək üçün yalnız IPX4 (splash-proof) təchizat blokundan istifadə edin. Uyğun təchizat bloku (mas: Philips HQ87) www.philips.com/support web-saytında mövcuddur. Düzgün USB təchizat blokunu təmədduz dəstəyə ehtiyacınız varsa, ö

электросети или около розеток электросети, в которые включены электрические освежители воздуха.

- Запрещается использовать поврежденный прибор. Замените поврежденные детали новыми деталями производства Philips.
- В силу гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
- Перед очисткой прибора с использованием воды отсоедините его от электросети.
- Для очистки прибора используйте только холодную или теплую воду.
- Не используйте для очистки прибора скатый воздух, губки с абразивным покрытием, агрессивные или агрессивные чистящие средства.
- При промывании бритвы из гнезда штекера может капать вода. Это нормально и не представляет опасности при использовании бритвы, так как элементы внутри бритвы находятся в герметичном блоке.
- Максимальный уровень шума: $L_{WA} = 69 \text{ dB(A)}$
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips.
- Зарядка, использование и хранение изделия должны производиться при температуре от 10°C до 35°C .
- Храните прибор и батареи вдали от источников огня и не подвергайте воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Если изделие сильно нагревается или издает непривычный запах, меняет цвет, а также если зарядка изделия занимает больше времени, чем обычно, прекратите его использование и верните обратите в информационный центр Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантинном талоне).
- Запрещается помещать изделия и батареи к ним в микроволновую печь или на индукционные плиты.
- Чтобы не допустить нагрева батарея или вытеснения токсичных или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не разбрайте прибор или батареи. Не допускайте короткого замыкания батареи, не заряжайте их выше установленной нормы или без соблюдения полярности.
- Если батареи повреждены или протекают, не допускайте их контакта с кожей или глазами. Если это все же произошло, сразу тщательно промойте затронутые места водой и обратитесь за медицинской помощью.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это устройство Philips соответствует всем примененным стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Поддержка

Все сведения о продукте, например, раздел часто задаваемых вопросов, см. на веб-странице www.philips.com/support.

Утилизация

- Этот символ (Рис. 3) означает, что данные электротехнические изделия и батареи запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.
- Соблюдайте правила своей страны по различному сбору электротехнических изделий и батареи.

Извлеченные встроенной аккумуляторной батареи

При утилизации прибора встроенная аккумуляторная батарея должна быть извлечена только квалифицированным специалистом. Перед извлечением аккумуляторной батареи убедитесь, что прибор отключен от розетки электросети, а аккумуляторная батарея полностью разряжена.

При открывании прибора с использованием инструментов и при утилизации аккумуляторной батареи соблюдайте необходимые правила техники безопасности.

При выполнении каких-либо действий с батареями, следите за тем, чтобы ваши руки, изделие и батареи были сухими.

Во избежание случайного короткого замыкания батареи после их извлечения, не допускайте контакта клемм батареи с металлическими предметами (например, с монетами, спичками, колышами).

Запрещается засорять батареи в алюминиевую фольгу. Прежде чем утилизировать батареи, закройте их клеммы клейкой лентой или поместите батареи в пластиковый пакет.

- 1 Проверьте, нет ли винтов в передней или задней части прибора. При наличии винтов извлеките их.
- 2 С помощью отвертки снимите с прибора лицевую и/или заднюю панель. При необходимости также извлеките дополнительные винты и/или детали, чтобы увидеть печатную плату с аккумулятором.
- 3 Извлеките аккумуляторную батарею.

Точки

Маълумоти муҳими бехатарӣ

Маҳсулу танҳо барои маҳсулҳо пешбинишуда истифода баред. Пеш аз истифода бурданни маҳсул, батареяни шароҳӣ яшада шуда. Пеш аз ҷудо кардан батарея, мутмани шавед, ки таҷӯzот саҳифаи оянда нигоҳ додар. Истифода нодуруст метавонад хатарҳо ва зарроҳҳо ҷидор буҷуд орад. Лавозими таҷӯзандагон барои маҳсулоти гуногун фарҳ мекунад.

Диккат

- Барои зард картани маҳсул, танҳо аз дастгоҳи барқдииши SELV (шиддати пастрарин бе баҳетари сертификати шуда) бо шиддати баромади $5 \text{ V}, \geq 1 \text{ A}$ истифода баред. Барои

барқдииши дастгоҳ дар мухити нам (маслан, дар ҳаммом), танҳо аз дастгоҳи барқдииши IPX4 (обногузар) истифода баред. Дастгоҳи барқдииши муғофӣ (маслан, Philips HQ87) дар сомонии www.philips.com/support дастсар аст. Агар ба шумо барои ба даст овардан дастгоҳи барқдииши USB-и дурдуст дастгири лозим юшад, то наамон шудани лавҳаи миқосхоро ба ёб мутваҷарҳо иловагаро бод дода қушод. 3 Батареяҳои зарядшавандро ҷудо намоед.

Українська

Важливі інформація з техніки безпеки

Використовуйте цей пристрій за призначением. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та прилади, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристроя може привести до ризиків і серйозного травмування. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних пристрій.

Обережно

- Для дрядждання виробу використовуйте лише сертифікований блок живлення безпічної низької напруги (SELV) з вихідними параметрами $5 \text{ V}, \geq 1 \text{ A}$. Для безпічного дрядждання з блоком живлення зі стиском захисту IPX4 (захист від бризок рідин). Такий блок живлення (наприклад, Philips HQ87) можна придбати за посиланням www.philips.com/support. Якщо ви не обходитеся з іншими виробниками, зазначте, що ви використовуєте блок живлення (SELV) з вихідними параметрами $5 \text{ V}, \geq 1 \text{ A}$.

- Ін таҷӯзот метавонад буҷудиҳо 8-сола е болюбилити чимсонӣ, ҳассосӣ мантиқи маҳдудаша, ё бе таҷӯри ё донистани таҷӯzот

истифода шавад, агар чини одамон дар зери назорат мебошанд ё дай бараи истифодаи гирифтанд ва таҳтарҳо имкониятизро мебахшанд. Кудакон бояд ба таҷӯzот бозӣ нақунанд. Тозақин ё гигородии кордари бояд бе назорати қалонсолон бу қудакон иҷро шавад.

- Батарея ҳаҷарӣ таҷӯzот шавад ба одамон ко ӯзбекистонӣ, ҳассосӣ мантиқи маҳдудаша, ё бе таҷӯri ё донистани таҷӯzot

истифода шавад, агар чини одамон дар зери назорат мебошанд ё дай бараи истифодаи гирифтанд ва таҳтарҳо имкониятизро мебахшанд. Кудакон бояд ба таҷӯzot бозӣ нақунанд. Тозақин ё гигородии кордари бояд бе назорати қалонсолон бу қудакон иҷро шавад.

- Батарея ҳаҷарӣ таҷӯzot шавад ба одamон ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назорати қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.

- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.


- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdудash, ё bе tаҷӯri ё dонistani tаҷӯzot

istifoda shavad, agar chin i odamon dar zeri nazorat meboshand ё dай bara i istifoda i giriftand va tahtarҳo imkoniyati zro mebahshand. Kudakon boyad ba tajӯzot bozӣ naқunand. Tозақин ё гигородии кордари boyad be назоратi қалонсолон бу қудакon iҷro shavad.


- Батарея ҳаҷарӣ tаҷӯzot шавад ба odamon ko ӯzbeckistonӣ, ҳassosӣ manтиқi maҳdуд

PHILIPS

S3000



www.philips.com/support



>75 % recycled paper
>75 % paper recyclable

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.105.8952.1 (22/12/2022)



