


Электрондық салмақтар

**Пайдалану бойынша нұсқаулық
үліт ELENBERG RTC 3052-Shells**



Құрметті сатып алушылар!

**Біз өте ризамыз сіз электрондық салмақтардың
RTC 3052-Shells ELENBERG аудың артына!**

Біз аққөніл сеніп жатырмыз көптеген жылға бойына Сіз аласыз


Сіздің жаңа салмақтарыңыздан шын рахат!

**Пайдаланымдың бастауының алдында, тәнір жарылқасын, жай қарапайымға
нұсқаулықты ықыласпен оқып шығыңыз және түсінікті формаға барлығын
функцияларының сипаттама және түсіндіру болып жатыр.**


Ортақ мінездемелер:

Максималды салмак – 180 кг, өлшемдер қадам – 100Г, материал платформаны – ажырату пластикалар, автоөшіру.

▪ Коректенулер элементтер




1 вариант. 1x3V литиілік (CR2032) батарея.
Өтінеміз, колдануның алдында изоляциялы лентаны алыш тастайсыз.



2 вариант. 2x1.5V AAA батареялар


▪ Коректенулер элементтердің алмастыруы



1 жағдай : құралға көрі тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер тебетейған ил.1 батареялар үшін бөлім сондай)

1. Лайға тебетейған сияқты, өткір зат қолданып қолданған батареяны суырып алыңыз.
2. Жаңа батареяны орнатасыз, арнайы саңылауға батареялар бір тарапты орнатып, ал басқа тарапқа содан соны басып қалып. Тәңір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырысыз.


1 Илюстрация



2 Илюстрация



3 Илюстрация



4 Илюстрация

2 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер батареялар үшін бөлім сондай сияқты)

1. Батареяны суырып алу үшін, үшін сол қара байланысу жылжытып қойыңыз
2. Жаңа батареяны орнатасыз, байланысудың астына батареялар бір тарапты қойып және басқа тарапқа басып қалып


3 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер батареялар үшін бөлім сондай сияқты)

1. Батареяға ұқыпты басып қаласыз, және ол автоматты құрылымнан ілгерілейді.
2. Жаңа батареяны бастапқыда орнатасыз, оң пластинаға батареялар бір тарапты қосып. Соңан соң басқа тарапқа басып қаласыз. Тәнір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырсыз

4 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер лайға изображено сондай сияқты батареялар үшін бөлім.)


1. Егер қажетті, өткір заттардан көмекпен қолданған батареялар суырып алыңыз.
2. Жаңа батареялар орнатасыз, батареялардың бір тарапты орнатып, және, содан соңы, басып қалып басқа. Тәнір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырсыз.

• Қолдануы




1 Адым : сіздің салмағыңыз өте көріну үшін, үшін сол айныштай, қатты және тегіс бетке салмақтар орнатасыз, кілем бой жасырып және басқа жұмсақ беттерді.

Ескерту : егер сіздің салмақтарыңыз ораушыда) "slim" (көрсетілген тоңтамаға жатса, көз жеткізесіз, не олардың ерекше құрасыз қатты бет, сондай сияқты, керамика тақталанған др және. Өлишеудің алдында көз жеткізесіз, не ешқандай заттар салмақтардың астында болмайды.



2 Адым : салмақтарға абайлап тұрыңыз. Салмақтар автоматически қосып жатыр. Салмақтарда тұрыңыз тегіс двигайтесь емес және. Дисплейде цифрлер өзгергенше, басылмайды тосыңыз.


Автоматты сөндіру



Сіз салмақтардан тұратын кезде, олар автоматически өшіреді. Салмақтар ағымға 8 секундтардан тұрақты салмақтардан шағылышудан кейін автоматически бөлініп қалып жатыр.


▪ Салмақтар өлшемдер бірліктердің өзгерісі

Егер Сіздің үлгініз килограммда сиякты өлшемдер колдаса жатыр, солай қадақ және Стоун, сіз келесі түрмен өлшемдер бірлікті өзгерте аласыз :




1 вариант : Ауыстырып қосқыш батареялар үшін болімдің ішінде болады.

3. Салмақтарга кері тарапта батареялар үшін болім ашыңыз
4. Арасында откел үшін сөндіргішпен ауыстырып қосыңыз kg, st lb.,




2 вариант : Ауыстырып қосқыш құралға кері тарапта болады.

3. Құралға кері тарапта өлшемдер бірліктердің ауыстырып қосқышы табыңыз
4. ауыстырып қосқышқа бір жағдайлардан : kg, st lb, қойыңыз



3 вариант : Ауыстырып қосқыш құралға кері тарапта болады

3. Құралға кері тарапта өлшемдер бірліктердің ауыстырып қосқышы табыңыз.
4. Өлшемдер бірліктердің өзгерістері батырманы басыңыз құрылым өшірған кезде. Дисплейде өлшемдер ағатын бірлігі көрінеді. Жаңадан батырманы басыңыз және өлшемдер бірлікті өзгертесіз.




▪ Салмақтардың шамадан тыс жүктеулері индикаторы

Салмақтар (максимал мүмкін салмақ артық тиелген салмақтарда) шағылған. Өтінеміз, бұзылулар құтылу үшін салмақтардан тұрыңыз.

▪ Батареялардың аласа зарядтың индикатор

Батареяны аустырыңыз.



▪ Кате

Бейнелеган кейін сол не салмак дұрыс емес шағылған болған туралы Сіз салмактардан түрдіңиз күеландырып жатыр. Тәнір жарылқасын, измерьте салмак жана даан.

⚠ Колдануы және күту бойынша көңестер

1. Шыны бет дымкыл кезде, ол сырғанак бола түспін жатыр. Онын курап калған үстап жатырсыз.
2. Өлшеудің уақытына, кимылсыз түрлиныз.
3. Үрманыз, жұлқыламаныз және күрал айрылып калмандыз.
4. Абайлап күрал колданыңыз, анында ол биік дөлдікпен күралмен келіп жатыр.
5. Дымкыл кездемемен күрал тазалап жатырсыз, және күралдың ішіне сулар дәл тиізулері бой жасырыныз. Тазалау үшін түрлі жуушы күралдардың колданбаныз.
6. Курап калған ауамен салқын белмеде күрал сакталып жатырсыз.
7. Ерекше келденен жағдайда салмактар сакталып жатырсыз.
8. Егер салмактар енгізілмесе, батареялардың бар болуы тексерінің және олардың заряды. Жана батареяларға алмастырасыз.
9. Егер дисплейде кате және салмактар ағымға үзак уақыт костаса, тәнір жарылқасын 3 секундтарға шамамен батареялар алыңыз және бас-сирағы олардың жоюы кері үшін койыныз.
- 10.Коммерциялық максаттарда колданыңыз.

Импорттаушы: "Arena S" ЖШС, Казахстан Республикасы, 050016,
Алматы к-сы, Сүйінбай данғылы, 38A, A05K8B4
Өндіруші / ЖУК ЖӨНӨЛТУШІ: «Suncon Industry Co., Ltd», Қытай,
No.2,3 Lane Fuxiang North Road Yuyao Zhejiang, China