


Электрондық салмақтар  
Пайдалану бойынша  
нұсқаулық  
ҮЛП ARG RTC 3023



**Құрметті сатып алушылар!**

**Біз өте ризамыз сіз электрондық салмақтардың  
A R G RTC 3023 алудың артына!**

Біз ақкөңіл сеніп жатырмыз көптеген жылға бойына Сіз аласыз


Сіздің жаңа салмақтарыңыздан шын рахат!

Пайдаланымдың бастауының алдында, тәңір жарылқасын, жай қарапайымға  
нұсқаулықты ықыласпен оқып шығыңыз және түсінікті формаға барлығын  
функцияларының сипаттама және түсіндіру болып жатыр.


## Ортақ мінездемелер:

Максималды салмақ –180 кг, өлшемдер қадам –100г, материал платформаны – ажырату пластикалар, автоөшіру.

### • Қоректенулер элементтер




1 вариант. 1х3V литилік (CR2032) батарея. Өтінеміз, қолдануының алдында изоляциялы лентаны алып тастайсыз.



2 вариант. 2х1.5V AAA батареялар

### • Қоректенулер элементтердің алмастыруы




1 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер тебетейған ил.1 батареялар үшін бөлім сондай)

1. Лайға тебетейған сияқты, өткір зат қолданып қолданған батареяны суырып алыңыз.

2. Жаңа батареяны орнатасыз, арнайы саңылауға батареялар бір тарапты орнатып, ал басқа тарапқа содан соңы басып қалып. Тәңір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырсыз.


1 Иллюстрация



2 Иллюстрация

2 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер батареялар үшін бөлім сондай сияқты)


1. Батареяны суырып алу үшін, үшін сол қара байланысу жылжытып қойыңыз
2. Жаңа батареяны орнатасыз, байланысудың астына батареялар бір тарапты қойып және басқа тарапқа басып қалып



3 Иллюстрация

3 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер батареялар үшін бөлім сондай сияқты)

1. Батареяға ұқыпты басып қаласыз, және ол автоматты құрылымнан ілгерілейді.
2. Жаңа батареяны бастапқыда орнатасыз, оң пластинаға батареялар бір тарапты қосып. Сонан соң басқа тарапқа басып қаласыз. Тәңір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырсыз




4 Иллюстрация

4 жағдай : құралға кері тарапта батареялар үшін бөлім Ашыңыз (егер лайға изображено сондай сияқты батареялар үшін бөлім.)

1. Егер қажетті, өткір заттардан көмекпен қолданған батареялар суырып алыңыз.
2. Жаңа батареялар орнатасыз, батареялардың бір тарапты орнатып, және, содан соңы, басып қалып басқа. Тәңір жарылқасын, полярлықтың артында қадағалап жатырсыз.

## • Қолдануы




**1 Адым :** сіздің салмағыңыз өте көріну үшін, үшін сол айнытпай, қатты және тегіс бетке салмақтар орнатасыз, кілем бой жасырып және басқа жұмсақ беттерді.

**Ескерту :** егер сіздің салмақтарыңыз ораушыда) "slim" (көрсетілген топтамаға жатса, көз жеткізесіз, не олардың ерекше құрасыз қатты бет, сондай сияқты, керамика тақталанған др және. Өлшеудің алдында көз жеткізесіз, не ешқандай заттар салмақтардың астында болмайды.



**2 Адым :** салмақтарға абайлап тұрыңыз. Салмақтар автоматически қосып жатыр. Салмақтарда тұрыңыз тегіс двигайтесь емес және. Дисплейде цифрлер өзгергенше, басылмайды тосыңыз.


## Автоматты сөндіру



Сіз салмақтардан тұратын кезде, олар автоматически өшіреді. Салмақтар ағымға 8 секундтардан тұрақты салмақтардан шағылысудан кейін автоматически бөлініп қалып жатыр.


## • Салмақтар өлшемдер бірліктердің өзгерісі

Егер Сіздің үлгіңіз килограммда сияқты өлшемдер қолдаса жатыр, солай қадақ және Стоун, сіз келесі түрмен өлшемдер бірлікті өзгерте аласыз :




**1 вариант :** Ауыстырып қосқыш батареялар үшін бөлімдің ішінде болады.

3. Салмақтарға кері тарапта батареялар үшін бөлім ашыңыз
4. Арасында өткел үшін сөндіргішпен ауыстырып қосыңыз kg, st lb,.




**2 вариант :** Ауыстырып қосқыш құралға кері тарапта болады.

3. Құралға кері тарапта өлшемдер бірліктердің ауыстырып қосқышы табыңыз
4. ауыстырып қосқышқа бір жағдайлардан : kg, st lb, қойыңыз




**3 вариант :** Ауыстырып қосқыш құралға кері тарапта болады

3. Құралға кері тарапта өлшемдер бірліктердің ауыстырып қосқышы табыңыз.
4. Өлшемдер бірліктердің өзгерістері батырманы басыңыз құрылым өшірған кезде. Дисплейде өлшемдер ағатын бірлігі көрінеді. Жаңадан батырманы басыңыз және өлшемдер бірлікті өзгертесіз.




### • Салмақтардың шамадан тыс жүктеулері индикаторы

Салмақтар (максимал мүмкін салмақ артық тиелген салмақтарда) шағылған.Өтінеміз, бұзылулар құтылу үшін салмақтардан тұрыңыз.



- **Батареялардың аласа зарядтың индикатор**

Батареяны аустырыңыз.



- **Қате**

Бейнелеган кейін соң не салмақ дұрыс емес шағылған болған туралы Сіз салмақтардан тұрдыңыз куәландырып жатыр. Тәңір жарылқасын, измерьте салмақ жаңадан.

## **Қолдануы және күту бойынша кеңестер**

11. Шыны бет дымқыл кезде, ол сырғанақ бола түсіп жатыр. Оның курап қалған ұстап жатырсыз.
12. Өлшеудің уақытына, қимылсыз тұрыңыз.
13. Ұрмаңыз, жұлқыламаңыз және құрал айрылып қалмаңыз.
14. Абайлап құрал қолданыңыз, анығында ол биік дәлдікпен құралмен келіп жатыр.
15. Дымқыл кездемемен құрал тазалап жатырсыз, және құралдың ішіне сулар дәл тигізулері бой жасырыңыз. Тазалау үшін түрпілі жуушы құралдардың қолданбаңыз.
16. Курап қалған ауамен салқын бөлмеде құрал сақталып жатырсыз.
17. Ерекше көлденең жағдайда салмақтар сақталып жатырсыз.
18. Егер салмақтар енгізілмесе, батареялардың бар болуы тексеріңіз және олардың заряды. Жаңа батареяларға алмастырасыз.
19. Егер дисплейде қате және салмақтар ағымға ұзақ уақыт қоспаса, тәңір жарылқасын 3 секундтарға шамамен батареялар алыңыз және бас-сифағы олардың жоюы кері үшін қойыңыз.
20. Коммерциялық мақсаттарда қолданбаңыз.