

# Жан- тәнімен сүйемін!



**КТ-624**  
**шәйнегі**

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

## **Мазмұны**

Жалпы мәліметтер.....	4
Жиынтықтылығы.....	4
Шәйнек құрылғысы.....	5
Жұмысқа дайындық және пайдалану .....	6
Күтім жасау және сақтау.....	8
Ақаулықтарды жою.....	8
Техникалық сипаттамалары.....	9
Сақтық шаралары .....	10

## Жалпы мәліметтер

Kitfort КТ-624 электронды термореттегіші бар электр шәйнегі суды қайнатып қана қоймай, оны 40, 70, 80 және 90 °С температураға дейін қыздырады, бұл шайдың әртүрлі сұрыптарын демдеу кезінде өте ыңғайлы. 40 °С температурасы балалар тағамын дайындау үшін жарамды. Шәйнек сонымен қатар температураны ұстап тұру және зарарсыздандыру функциясымен жабдықталған. Судың температурасы шәйнектің түбіне кіріктірілген термодатчикпен бақыланады.

Шәйнектің корпусы шыныдан, ал қақпағы мен тұғыры пластмасса мен тот баспайтын болаттан жасалған. Өлшеу шкаласы корпусстың мөлдір бөлігіне салынған. Шәйнек қақпағы түймені басқан кезде ашылады. Шәйнектің тұтқасы пластикалық, қызбайды және қолда ыңғайлы жатады. Тұтқада жұмыс режимдерін таңдау түймелері және жарық индикаторлары орналасқан.

Шәйнектің осы *модельіндегі* қыздыру элементі (ТЭН) жасырын және төменгі бөлігінде орналасқан. Жоғарыдан ол тот баспайтын болаттан жасалған арнайы металл пластинамен жабылған, оның арқасында ТЭН-нің сумен тікелей байланысы жоққа шығарылады. Мұндай конструкция суқақтың түзілуіне кедергі жасайды, күтім жасауды жеңілдетеді және суды қыздырған кезде шуды басады.


Орталық түйіспесі бар тұғыр шәйнекті кез-келген күйде орналастыруға мүмкіндік береді, 360° айнаруды қамтамасыз етеді. Төменде қуат сымның артығын орауға болатын сымды сақтауға арналған бөлімше бар.

Шәйнек қайнаған кезде және оны тұғырдан шығарған кезде автоматты түрде өшеді, қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғайды.


## Жиынтықтылығы

1. Шәйнек - 1 дана.
  2. Тұғыр - 1 дана
  3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
  4. Кепілдік талоны — 1 дана
  5. Коллекциялық магнит — 1 дана\*
- \* опция түрінде




## Шәйнек құрылғысы



### Басқару панелі



### Батырмалар

-  Бастау/Токтату
-  Зарарсыздандыру. Шәйнек суды 3 минут қайнатады және өшеді.
-  Температураны таңдау.

Шәйнектің бүйір бетіне Min және Max белгілері бар су деңгейінің шкаласы салынған.

"Старт/Стоп" батырмасы шәйнекті қосу және өшіру үшін қызмет етеді. Қосылған кезде қыздыру температурасы 100 °C-қа орнатылады. Шәйнек өшірілген кезде барлық қондырғылар қалпына келтіріледі.

"Старт/Стоп" батырмасын ұзақ басу температураны ұстап тұру режимін қосады.

"Температураны таңдау" батырмасының көмегімен сіз су жылытылатын температураны таңдай аласыз. Қыздыру температуралары арасында ауысу циклдік түрде жүргізіледі. Қазіргі уақытта таңдалған температура жанып тұрған индикатормен көрсетілген.

Зарарсыздандыру режимінде шәйнек суды 3 минут қайнатады және өшеді.

Режимді қосу және өшіру кезінде шәйнек дыбыстық сигнал береді.

### **Пайдалану бойынша қысқаша нұсқаулық**

Суды қайнату үшін "Старт/Стоп" батырмасын басыңыз.

Суды белгіленген температураға дейін қыздыру үшін "Старт/Стоп" түймесін басыңыз, содан кейін "Температураны таңдау" батырмасымен қажетті температураны таңдаңыз.

Суды зарарсыздандыру режимін қосу үшін "Старт/Стоп" батырмасын, содан кейін "Зарарсыздандыру" батырмасын басыңыз.

Суды қыздыру және оны қызған күйде ұстау үшін "Старт/Стоп" түймесін басып, түймені 2 секунд басып тұрыңыз, содан кейін "Температураны таңдау" түймесін басып, қажетті температураны таңдаңыз.

Қыздыруды өшіру үшін "Старт/Стоп" батырмасын тағы бір рет басыңыз. Басқару тақтасындағы барлық индикаторлар сөніп, шәйнек күту режиміне өтеді.

## **Жұмысқа дайындық және пайдалану**

Жұмысқа дайындық. Тұғырды тегіс көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Тұғырды электр қуат көзіне қосыңыз. Шәйнекті тұғырға орнатыңыз, шәйнек екі дыбыстық сигнал беріп, индикатор жыпылықтайды. Артық сымды тіректің төменгі жағындағы бөлімшеге салу ұсынылады. Сымды тұғырдағы ұяға салыңыз. Үстелден қуат сымның бүгілуіне немесе асылуына жол бермеңіз.

Шәйнекті бірінші рет қосқан кезде бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін шәйнекке суды бірнеше рет қайнатыңыз және оны төгіңіз.

Жұмысты бастамас бұрын шәйнекке су MIN және MAX белгілері арасындағы деңгейге дейін құйыңыз. Шәйнекті қақпақпен жауып, оны тұғырға орнатыңыз.

**Су қайнату.** "Бастау/Токтату" түймесін басыңыз. Шәйнектегі индикатор жанады және суды қыздыру басталады. Дисплейде судың ағымдағы температурасы көрсетіледі. Су қайнағаннан кейін шәйнек дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде өшеді.

Шәйнекті қолмен өшіру үшін "Старт/Стоп" батырмасын басыңыз.

**Зарарсыздандыру.** "Бастау/Тоқтату" түймесін басыңыз. Шәйнектегі индикатор жанады және суды қыздыру басталады. "Зарарсыздандыру" түймесін басыңыз. Шәйнек суды қайнағанға дейін жеткізеді, оны 3 минут қайнатады, содан кейін дыбыстық сигнал береді және автоматты түрде өшеді. Зарарсыздандыру режимі суды қосымша зарарсыздандыруға арналған. Сондай-ақ, оны суда ерітілген ұшпа қоспаларды, мысалы, хлорды кетіру үшін қолдануға болады, егер сіздің аймағыңызда су хлорланған болса.

**Суды қыздыру.** "Бастау/Тоқтату" түймесін басыңыз. Шәйнектегі индикатор жанады және суды қыздыру басталады. "Температураны таңдау" батырмасымен қыздыру температурасын таңдаңыз, бұл ретте басқару тақтасындағы тиісті индикатор жанатын болады. Қыздыру аяқталғаннан кейін индикатор сөнеді, дыбыстық сигнал шығады және шәйнек өшеді.

Шәйнекті қолмен өшіру үшін "Старт/Стоп" батырмасын басыңыз.

**Температурасын ұстап тұру.** "Старт/Стоп" түймесін басып, түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Шәйнектегі индикатор жыпылықтайды, суды қыздыру басталады. "Температураны таңдау" батырмасымен қыздыру температурасын таңдаңыз, ал басқару тақтасында тиісті индикатор және шәйнектің төменгі жағындағы жарық жыпылықтайды. Су белгіленген температураға дейін қызған кезде дыбыстық сигнал шығады.

Егер шәйнектегі судың температурасы таңдалған режимнің температурасынан асып кетсе, онда шәйнек дереу дыбыстық сигнал беріп, температураны ұстап тұру режиміне өтеді. Дегенмен, судың белгіленген температураға дейін салқындауы үшін біраз уақыт қажет.

Режимді өшіру үшін "Старт/Стоп" батырмасын басыңыз.

Температура 2 сағат бойы сақталады. Осы уақыттан кейін шәйнек автоматты түрде өшеді.

Шәйнекті тұғырдан шығарған кезде температураны ұстап тұру режимі ажыратылады. 100 °C температураны ұстап тұрғанда, шәйнек мезгіл-мезгіл суды қайнатады.

Орнатылған температураның мәні басқару тақтасында және индикатордың түсінде көрсетіледі. Индикатор түсі мен температураның сәйкестігі кестеде көрсетілген.

Таңдалған температура, °C	Индикатордың түсі
40	Жасыл
70	Көк
80	Сары
90	Күлгін
Қайнату	Қызыл

### **Кеңестер.**

Шайнекке тым көп су құймаңыз (Мах белгісінен жоғары), әйтпесе ол қайнаған кезде шайнектен шашырауы мүмкін.

Суды қыздыру процесі кейбір шуылмен бірге жүреді, бұл диск қыздырғышы бар барлық шайнектерге тән қасиет. Қыздыру процесінде шу мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Бұл сізді қорқытпауы керек. Шайнекті өшірмеңіз немесе түймелерді баспаңыз, өйткені шайнек жұмысын жалғастырады. Бірнеше секундтан кейін шу қайта пайда болуы мүмкін.

Жақында қайнатылған судың аз мөлшерін жылыту үшін 90 °C температураны орнатқан кезде, шайнек сөнбестен бұрын қайнатуға уақыт болуы мүмкін. Бұл ақау болып табылмайды.

Жасыл шай демдеу үшін 70, 80 және 90 °C температураны, кара шай үшін 100 °C, балалар тағамын дайындау үшін 40 °C температураны қолданыңыз.

## **Күтім жасау және сақтау**

Шайнектің қызмет ету мерзімін арттыру үшін суақты уақтылы алып тастаңыз. Шайнекке суақты жоюға арналған құралды салыңыз (250 мл 9% сірке қышқылының ерітіндісін немесе 100 мл суда ерітілген 3 г лимон қышқылын қолдануға болады), суды Мах белгісіне құйып, қайнатыңыз. Ерітінді суығанша күтіңіз және оны төгіңіз. Содан кейін шайнекті ағынды сумен шайыңыз, ондағы суды қайнатыңыз және төгіңіз.

Шайнек пен тұғырдың корпусын үнемі дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қызмет көрсетер алдында тұғырды электр қоректендіру желісінен ажыратыңыз.

Шайнекті балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

## **Ақаулықтарды жою**

### **Тұғырға су тамшылары.**

Мүмкін, су деңгейі максимумнан асып кетті, нәтижесінде қайнаған кезде судың бір бөлігі төгілді.

### **Шайнек жұмыс істеп тұрған кезде тұтқасы тұсында қатты емес шертулер естіледі.**

Бұл қалыпты жағдай, қыздырғышты қосатын және өшіретін реле шертіп тұрады.



## Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: 220-240 В, 50 Гц
2. Қуаты: 1850-2200 Вт
3. Сыйымдылығы: 1,7 л
4. Электр тогымен зақымданудан қорғау сыныбы: I
5. Ұзындығының өлшемі: 250 x 154 x 245 мм
6. Қаптама өлшемі: 225 x 182 x 248 мм
7. Таза салмағы: 1,2 кг
8. Жалпы салмағы: 1,5 кг

### Функциялар:

- Қайнату
- Суды 40, 70, 80 және 90 °С дейін қыздыру
- Температураны 2 сағат бойы ұстап тұру
- Зарарсыздандыру
- Қайнаған кезде автоматты түрде өшіру
- Қызып кетуден қорғау
- Тұғырдан алған кезде автоматты түрде өшіру
- Оқиғалардың дыбыстық және жарық индикациясы

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған:



Өндіруші: Нинбо Гудфрендс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 1338#, Таньцзя- лин Вест Роуд, Сяодун Индастриэл Эриа, Юйяо Сити, Чжэцзян 315400, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында талаптарды қабылдауға арналған уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, лит. Х, офис 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru.

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек, мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.

Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

## Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Шәйнектің қызып кетуден және сусыз қосылудан қорғанысы бар. Дегенмен, шәйнектің мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін оның жұмыс істеу жағдайларына жол бермеу керек.
2. Шәйнекті сусыз қоспаңыз, сондай-ақ су деңгейі минималды белгіден төмен болса.
3. Қыздыру элементінің қызып кетуіне жол бермеу үшін жаңа қайнатылған шәйнектен барлық суды бірден құймаңыз. Әйтпесе, қызып кетуден қорғаныс істеп кетуі мүмкін, өйткені қайнағаннан кейін ТЭН қызады және жинақталған жылуды суға беру үшін бірнеше секунд қажет. Бұған жол бермеу үшін түбіне аздап су қалдырыңыз немесе су құйған кезде мезгіл-мезгіл шәйнектің түбін сумен жуып тұру үшін шәйнекті тік күйге қайтарыңыз.
4. Егер қызып кетуден қорғау жұмыс істесе, шәйнекті өшіріп, салқындағанша бірнеше минут күтіңіз.
5. Шәйнектен барлық ыстық суды төгіп тастағаннан кейін, термиялық соққыларын болдырмас үшін оған бірден суық су құймаңыз. Шәйнек салқындағанша 1-2 минут күтіңіз, содан кейін ғана су құйыңыз.
6. Шәйнектің корпусы жұмыс кезінде қызуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, абай болыңыз!
7. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға болады.
8. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта баяндалған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
9. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
10. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
11. Қуат сымын ұстап, тұғырдың орнын ауыстырмаңыз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
12. Егер қуат сымы, ашасы немесе шәйнектің басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс құрастырмау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
13. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде шәйнектің жұмысын бақылаңыз.
14. Шәйнекті тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орнатыңыз. Балалар ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпеуі үшін шәйнекті орнатыңыз.
15. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
16. Шәйнектің құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.

17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе толымдаушыларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

ІМ-3



## Әрқашан жаңа нәрсе болады!

Kitfort - бұл клиенттерге жоғары сапалы өнімдерді тиімді бағамен ғана ұсынып қана қойма, сонымен қатар сыйлықтармен, конкурстармен және тірі интерактивпен қуантатын заманауи және креативті бренд! Мыңдаған пайдаланушылар біздің жаңартулар мен әлеуметтік желілердегі лотереяларды бақылайды. Сіз де бізге қосылыңыз!

Біздің Вконтакте тобына қош келдіңіз! Әр апта сайын біз онда Kitfort тұрмыстық техникасының ондаған жүлделерін ұтысқа саламыз. Теңіз шайқастарына, лотереяларға, шығармашылық байқауларына қатысыңыз және репосттар жасаңыз. Топтың мекен-жайы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Егер сіз видео көруді ұнатсаңыз, YouTube іздеу жолында «Kitfort Show» енгізіңіз және біздің арнамыздағы көңілді скетчтерден рахам алыңыз. Әрбір жаңа шығарылымда біз компанияның ең танымал тауарлары мен жаңалықтарын абоненттердің түсініктемелері үшін ұтысқа саламыз. Ал видеороликтердің мазмұны сізді шын жүректен күлдіртіп, біздің досымызға және біздің істеген ісіміздің білгіріне айналдырады.

Жазылыңыз Kitfort-пен бірге істе болыңыз!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87