

Philips 3000 Series
Беспроводной пылесос

Цифровой двигатель

Насадка с LED-подсветкой
Сухая и влажная уборка одним движением
Аксессуары в комплекте

XC3133/01



Помогает заметить даже скрытую пыль. Уборка одним движением.

До 60 минут работы без подзарядки¹ и удобная насадка с подсветкой

Оцените тщательную уборку напольных покрытий одним движением с беспроводным пылесосом Philips серии 3000. Насадка со светодиодной подсветкой поможет заметить даже скрытую пыль и грязь и собрать их с помощью технологии PowerCyclone 8. До 60 минут работы без подзарядки¹ для простой и удобной уборки дома

Тщательное удаление пыли, грязи и пятен

- PowerCyclone 8 забирает пыль при оптимальном энергопотреблении.
- До 60 минут работы от аккумулятора¹.
- 3-ступенчатая система фильтрации надежно удерживает собранную пыль.
- Долговечный электродвигатель.

Высокоточная уборка

- LED-насадка помогает замечать скрытую пыль и направлять пылесос.
- Высокоточная насадка скользит на расстоянии до 1 мм от стены.

Простота использования

- Съемный аккумулятор 25,2 В для длительной уборки.
- Превращается в ручной пылесос для уборки разных поверхностей.

PHILIPS

Беспроводной пылесос

Цифровой двигатель Насадка с LED-подсветкой, Сухая и влажная уборка одним движением, Аксессуары в комплекте


Основные особенности

PowerCyclone 8



Наша мощная технология обеспечивает идеальный баланс скорости и эффективности работы пылесоса. Она создана для эффективного сбора пыли при поддержании работоспособности в течение 60 минут в обычном режиме¹ и 15 минут в турборежиме².

Насадка с LED-подсветкой



С нашей LED-насадкой каждое движение пылесоса будет эффективным — эта насадка подсвечивает пыль, освещая пол под нужным углом, чтобы вы знали, где именно стоит убратся.

Длительное время работы от аккумулятора




Одного заряда аккумулятора хватит на уборку всего дома — до 60 минут работы в обычном режиме¹ и до 15 минут работы в турборежиме².

Высокоточная насадка



Собирайте пыль и грязь даже в труднодоступных местах с нашей высокоточной насадкой. Она предназначена для сбора пыли и грязи прямо возле стен и плинтусов.

3-х этапная система фильтрации



Мелкая пыль и грязь герметично хранятся в устройстве благодаря трем фильтрам для сверхмелких частиц. После уборки пол останется максимально чистым.

XC3133/01

Электродвигатель



Наш электродвигатель обеспечивает долговечность и стабильно высокую мощность вашего беспроводного пылесоса.

Съемный аккумулятор 25,2 В



Хотите продолжить уборку и не ждать, пока подзарядится аккумулятор? Съемная конструкция позволит установить сменный аккумулятор и сразу же продолжить уборку³.

Превращается в ручной пылесос



Нужно убрать пыль с полок или на диване? Пылесос Philips серии 3000 можно превратить в ручной пылесос для удобной уборки любых поверхностей.

Беспроводной пылесос

Цифровой двигатель Насадка с LED-подсветкой, Сухая и влажная уборка одним движением, Аксессуары в комплекте

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Стандартная насадка: Насадка с LED-подсветкой
- Аксессуары в комплекте: Модуль Aqua, Щелевая насадка, Щетка "2 в 1"/щелевая насадка

Дизайн

- цвет: Туманный рассвет

Вес и габариты

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 37,9 x 73,2 x 13,4 см
- Вес в руке: Прибл. 1,5 кг

Высокое качество

- Тип элемента питания: Сменный, литий-ионный
- Время зарядки: 5 часов
- Уровень интенсивности звука: < 80 дБ
- Напряжение батареи: 25,2 В
- Время работы: До 60 мин
- Время работы (турбо-режим): До 15 минут

Фильтрация

- Система фильтрации: 3-ступенчатая фильтрация



Дата выпуска 2023-09-28

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 1 Экорезим, только ручной пылесос.

* 2 Турборежим, только ручной пылесос.

* 3 Второй аккумулятор XV1633 приобретается отдельно.