

**НАБОР TOP HOUSE ДЛЯ PLASMA, TFT, LCD И ЖК ЭКРАНОВ** разработан и произведен по современной технологии с учетом рекомендаций ведущих производителей аудио-видео техники, оргтехники и цифровых устройств. Для качественной очистки и повседневного ухода за экранами TFT и плазменных панелей, ЖК-телевизоров, LCD-мониторов, ноутбуков, смартфонов и цифровых фоторамок используйте **ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО** совместно с входящей в набор безворсовой нетканой салфеткой **PLASMA TOP HOUSE**.

**В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:**



**TOP HOUSE Чистящее средство для экранов** предназначено для ухода за LED/OLED/LCD/ плазменными экранами телевизоров, мониторов, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Разработано по современной технологии и с учетом рекомендаций ведущих производителей аудио-видео техники и оргтехники.

- Идеальное средство для очистки **ВСЕХ** типов экранов
- Очищает легко и быстро, эффективно удаляет любые загрязнения
- Не повреждает защитное покрытие экранов
- Обладает антистатическим эффектом
- Не оставляет разводов и пятен

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Перед использованием отключите аппаратуру. Соблюдайте рекомендации и инструкции производителей устройств. Распылите небольшое количество средства на чистую мягкую безворсовую салфетку (рекомендуем использовать салфетку TOP HOUSE «PLASMA») и протрите поверхность экрана. Затем насухо протрите очищаемую поверхность чистой мягкой безворсовой салфеткой.

Не рекомендуется распылять средство непосредственно на экран. Не прилагайте усилий при вытирании. При включении экран должен быть сухим.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Перед использованием ознакомиться с маркировкой продукта. Использовать только по назначению. Хранить в сухом, недоступном для детей месте, вдали от пищевых продуктов. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. При попадании в глаза промыть водой. По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы.

**СОСТАВ:** более 30 %: вода; 5-15 %: изопропанол; менее 5 %: НПAB, консервант.

Подробное описание средства и рекомендации по применению указаны на этикетке продукта.

Объем: 250 мл.



**TOP HOUSE Салфетка PLASMA** для ухода за PLASMA, LED/OLED/LCD/ плазменными экранами телевизоров, мониторов, ноутбуков, смартфонов и планшетов (36x38 см), 1 шт.

Используется совместно с чистящими средствами TOP HOUSE для PLASMA, LCD, TFT и ЖК экранов. Эффективно удаляет любые загрязнения и снимает статическое электричество с экранов телевизионной техники, оргтехники и цифровых устройств. Изготовлена из материала последнего поколения MICROFIBERS TECHNOLOGY.

- Быстро и эффективно удаляет все загрязнения
- Не оставляет разводов и ворсинок
- Снимает статическое электричество
- Обладает повышенной прочностью

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Распылите небольшое количество средства на безворсовую салфетку PLASMA и протрите поверхность экрана телевизора/плазменной панели/монитора. Затем насухо вытрите очищаемую поверхность сухой частью салфетки. После применения прополощите салфетку в теплой воде, при сильных загрязнениях рекомендуется машинная стирка до 40 °С.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Перед использованием отключите аппаратуру. Дождитесь охлаждения поверхности. Соблюдайте инструкции и рекомендации производителей устройств. Не прилагайте усилий при вытирании. При включении экран должен быть сухим.

**СОСТАВ** (в соответствии с нормами ЕС): 100 % полиэстер.  
Срок годности не ограничен.