

AeroBull XS 1

www.aerosystem.fr/support

ВКЛ/ВЫКЛ

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

ДИНАМИК

ДИНАМИК

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД 3,5 ММ

BLUETOOTH ИНДИКАТОР

РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

15V РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ

ПОРТ MICRO USB ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПО

САБВУФЕР

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

1

2

100-240V AC

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ВКЛ/ВЫКЛ В ТЕЧЕНИИ 3 СЕК

ВКЛ/ВЫКЛ



ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ КОЛОНОК В СТЕРЕОПАРУ

1

ВКЛЮЧИТЬ ОБЕ КОЛОНКИ

УДЕРЖИВАТЬ 3 СЕК

ДЛЯ ЛЕВОЙ КОЛОНКИ

ДЛЯ ПРАВОЙ КОЛОНКИ

2

УДЕРЖИВАТЬ 3 СЕК

3

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ КОЛОНКУ К СМАРТФОНУ, ВКЛЮЧИТЕ BLUETOOTH НА СМАРТФОНЕ

СИНИЙ LED МИГАЮЩИЙ – СОЕДИНЕНИЕ

СИНИЙ LED ПОСТОЯННЫЙ – СОЕДИНЕНО



Product images are for reference purpose only and may differ from the actual product. Music Life Ltd. reserves the right to modify this product without prior notice.

AeroBull XS 1

Bluetooth speaker

www.aerosystem.fr/support



230-00037-00

