

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Портативная мультимедийная
акустическая система

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



PS-40BL
PS-45BL

www.sven.fi

Благодарим Вас за покупку акустической системы TM SVEN!

АВТОРСКОЕ ПРАВО

© 2017. SVEN PTE. LTD. Версия 1.0 (V 1.0).

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

- Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке.
- Не требует специальных условий для реализации.
- Утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовой и компьютерной техники.

НАЗНАЧЕНИЕ

Портативная акустическая система SVEN PS-40BL/PS-45BL предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth. Ее можно также использовать в интернет-телефонии, при проведении видеоконференций, в мультимедийных приложениях и интерактивных играх, для распознавания речи и обучения иностранным языкам.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система – 1 шт.
- Кабель питания/сигнальный кабель – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ

- Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
- Возможность управления переключением треков
- Функция принятия вызова
- Проводная / беспроводная передача аудиосигнала
- Встроенный проигрыватель аудиофайлов с карт памяти micro SD
- Встроенное FM-радио
- Время работы от аккумулятора – до 5 часов
- Радиус действия – до 10 метров

Руководство пользователя

Устройство AC

- ① DC 5V/AUX: разъем mini USB для подключения AC к зарядному устройству, порту USB ноутбука/ПК или к стереовыходу AUX
- ② Джойстик управления функциями AC
- ③ BT/ OFF/ MP3: переключение режимов работы
- ④ Светодиодный индикатор
- ⑤ MIC: микрофон
- ⑥ TF: разъем для подключения micro SD




Рис. 1. Конструкция AC

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенный аккумулятор.

Зарядка аккумулятора AC

- Подсоедините AC к USB-порту ПК или USB-зарядному устройству с помощью кабеля mini USB к USB (из комплекта). При зарядке индикатор ④ горит красным цветом. Индикатор ④ гаснет, если аккумулятор заряжен.
- В AC используется аккумулятор в качестве интегральной части оборудования, поэтому не пытайтесь удалить его или заменить, так как это может привести к аннулированию гарантии или к повреждению самого устройства.

Кнопки управления

В сопряжении с телефоном:

- чтобы принять входящий вызов, нажмите на джойстик ② (▶||). Для окончания разговора нажмите на джойстик ② (▶||);
- чтобы сбросить входящий вызов нажмите и удерживайте джойстик ▶|| (~2 сек.);
- чтобы включить функцию вызова последнего набранного номера* нажмите и удерживайте кнопку ▶|| ;
- длительный сдвиг джойстика ② (+/-) – изменение уровня громкости;
- кратковременный сдвиг джойстика ② (◀▶) – переключение между музыкальными треками медиаплеера сопряженного устройства**, переключение музыкальных аудиофайлов с карт памяти micro SD, переключение радиостанций в режиме FM-тюнера;
- кратковременное нажатие на джойстик ② (▶||) – Воспроизведение / Пауза медиаплеера сопряженного устройства**.

- кратковременное нажатие на джойстик ② (▶/||) – перевод тюнера в режим автопоиска (режиме FM-тюнера).
- длительное нажатие на джойстик ② (▶/||) – переключение режимов работы: проигрыватель/радио/AUX.

* В зависимости от конфигурации телефона/смартфона.

** В зависимости от программы медиаплеера.

Технология Bluetooth

- Беспроводная передача данных по протоколу Bluetooth позволяет подключить АС без проводов к совместимым устройствам. Максимальный радиус действия передачи данных составляет 10 м. Такие препятствия, как стены, а также другие электронные устройства могут мешать передаче сигнала.

Сопряжение АС с источником сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и т.д.)

- Включите АС в режим Bluetooth – переключатель ③ в положение BT. Индикатор ④ при этом будет мигать короткими вспышками синего цвета.
- На источнике сигнала (телефон, ноутбук, смартфон и пр.) необходимо выбрать режим поиска устройств Bluetooth. На экране отобразится наименование «SVEN PS-40BL, PS-45BL», с которым необходимо установить соединение*.
- При удачном подключении в АС раздаётся короткий звуковой сигнал, индикация режима поиска прекращается. Если никакое устройство не будет подключено, режим поиска будет отключен автоматически через 10 минут. В этом случае, чтобы произвести сопряжение устройств, необходимо повторно включить АС в режиме поиска**.
- Во время обмена данными с подключенным через Bluetooth устройством индикатор ④ мигает редкими вспышками синего цвета.

* Для соединения с некоторыми моделями устройств по Bluetooth, возможно, потребуется ввести код «0000».

** Если изделие уже авторизовано в списке устройств источника, то повторная активация режима поиска необязательна. Выберите имя изделия и команду «подключиться» на источнике сигнала.



Рис. 2. Схема подключения

Режим радио

- Включите АС, установив переключатель ③ в положение MP3. Затем выберите режим радио. Для этого нажмите и удерживайте кнопку джойстика ② (▶/||). Кратковременное нажатие кнопки джойстика активирует режим автопоиска. После завершения сканирования автоматически включится первая найденная радиостанция. Кнопками джойстика (▶▶) и (◀◀) выберите нужную радиостанцию.

Режим проигрывателя

Внимание! Файловая система носителя micro SD – FAT32. Максимальный объем 32 Гб. Не рекомендуется использовать micro SD Ultra Speed.

- Включите АС, установив переключатель ③ в положение MP3. Затем выберите режим проигрывателя. Для этого нажмите и удерживайте кнопку джойстика ② (▶/||).
- При установке micro SD-носителя в соответствующий слот при включенной АС, воспроизведение начнётся автоматически. С помощью кнопки джойстика ② (▶/||) переключаются режимы Воспроизведение/Пауза. Кнопками джойстика ▶▶ (следующий трек) и ◀◀ (предыдущий трек) можно управлять треками.

Использование в проводном режиме (AUX)

- Включите АС, установив переключатель ③ в положение MP3. Затем выбрать режим AUX нажав и удерживая кнопку джойстика ②.

- АС может использоваться как внешнее усилительное устройство для любых источников аудиосигнала с выходом 3,5 мм mini-jack. Для этого нужно подключить кабель mini USB, штеккер 3,5 mini-jack к аудиовыходу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики и ед. измерения	Значение
Частотный диапазон, Гц	АС: 100 – 20 000 микрофон: 50 – 16 000
Выходная мощность (RMS), Вт	3
Мембрана, мм	Ø 53
Тип соединения	Bluetooth
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые карты памяти	micro SD до 32 Гб
Форматы, воспроизводимые с micro SD карты	MP3, WMA, WAV
Диапазон частот FM-тюнера, МГц	87.5 – 108
Радиус действия, м	до 10
Время работы от аккумулятора, часов	до 5
Ёмкость аккумулятора, мА/ч	300
Длина кабеля, м	0,4
Вес, г	120 (PS-40BL), 210 (PS-45BL)
Размеры, мм	60 × 60 × 48

Примечания:

- *Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.*
- *Продукция ТМ SVEN постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Техническая поддержка на сайте www.sven.fi.

Портативная мультимедийная акустическая система

SVEN[®]
YOU WANT – WE CAN



Модели: **PS-40BL, PS-45BL**

Импортер в России: ООО «РЕГАРД», 109052,
РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 86, корп. Б.
Уполномоченная организация в России: ООО «РТ-Ф»,
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 5.

Условия гарантийного обслуживания смотрите
в гарантийном талоне или на сайте www.sven.fi.

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок службы: 2 года.

Производитель: «СВЕН ПТЕ. Лимитед»,
176 Джу Чиат Роуд, № 02-02, Сингапур, 427447.

Произведено под контролем «Свен Скандинавия
Лимитед», 48310, Финляндия, Котка,
Котлахдентие, 15. Сделано в Китае.

Модели: **PS-40BL, PS-45BL**

Постачальник/імпортер в Україні:
ТОВ «СВЕН Центр», 08400, Київська область,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 31,
тел. (044) 233-65-89/98. Призначення, споживчі
властивості та відомості про безпеку товару дивіться
у Керівництві користувача. Умови гарантійного
обслуговування дивіться в гарантійному талоні

або на сайті www.sven.fi.

Гарантийний термін: 12 міс.

Строк служби: 2 роки.

Товар сертифіковано/має гігієнічний висновок.
Шкідливих речовин не містить. Зберігати в сухому місці.
Виробник: «СВЕН ПТЕ. Лімїтед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. Виготовлено під контролем

«Свен Скандинавія Лімїтед», 48310, Фінляндія, Котка,
Котлахдентіе, 15. Зроблено в Китаї.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd, 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

EAC CE

PS-40BL
PS-45BL