

Руководство по эксплуатации

1. Прижмите рычаг к доске, отрегулируйте высоту, отпустите рычаг. **Внимание!** Нажимать на рычаг только при поддержке гладильного стола.
2. Включите электрический соединитель в источник питания не более 250 В.
3. Подключите шнур утюга в гнездо электросоединителя.
4. Поместите утюг на подставку.
5. После завершения работы отключите электросоединитель из источника питания и оберните его вокруг розетки.
6. Нажмите ручку регулирования высоты, одновременно при этом опуская гладильный стол вниз в исходное положение. Отпустите рычаг.
7. Поставьте доску в вертикальное положение подставкой вверх.


Требования по безопасности использования электросоединителя

- Перед использованием следует убедиться в исправности электрического соединителя.
- Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми нарушениями корпуса или изоляции сетевого шнура. При обнаружении неисправностей необходимо обратиться в компанию-производитель. Замена может быть произведена только специализированным сервисным центром.
- Перед использованием необходимо полностью размотать электрошнур.
- Запрещается тянуть за электрошнур, для того чтобы вытащить вилку из розетки.
- Запрещается тянуть за электрошнур, для того чтобы подвинуть гладильную доску.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается опускать электрошнур, штепсельную вилку и электроутюг в воду или иные растворы.
- Запрещается оставлять на длительное время включенный электроутюг подошвой на рабочей поверхности гладильной доски.




Модель: HS. Сделано в России.


дата изготовления
февраль 2021




Материал чехла - хлопок окрашен натуральными красителями



Конструкция основы доски и чехла дает возможность прохождения пара



Перед первым использованием чехол рекомендуется отпарить или прополоскать в тёплой воде.



Не оставляйте включенный утюг на поверхности гладильного стола

Принт чехла: геометрический