

Аккумулятор можно использовать вместо оригинального:

SAMSUNG

SB-LSM80

Подходит к моделям:

SAMSUNG

HMX-S16XSH SC-D173(U) SC-D263

SC-D351 SC-D353 SC-D362

SC-D363 SC-D364 SC-D365

SC-D366 SC-D371 SC-D372

SC-D375(H) SC-D453 SC-D455

SC-D963 SC-D965 SC-D975

SC-DC163 SC-DC164 SC-DC165

SC-DC171 SC-DC175 SC-DC563

SC-DC564 SC-DC565 SC-DC575

VM-DC160 VM-DC560 VM-DC560K

VP-D351 VP-D351i VP-D352

VP-D352i VP-D353 VP-D353i

VP-D354 VP-D354i VP-D355

VP-D355i VP-D361 VP-D361W

VP-D361Wi VP-D361i VP-D362

VP-D362i VP-D363 VP-D363i

VP-D364W VP-D364Wi VP-D365Wi

VP-D371 VP-D371W VP-D372WH

VP-D375W VP-D451 VP-D453

VP-D453i VP-D454 VP-D455

VP-D455i VP-D461Bi VP-D463Bi

VP-D467i VP-D563 VP-D651

VP-D653 VP-D655 VP-D963

VP-D963i VP-D964W VP-D964Wi

VP-D965W VP-D965Wi VP-D965i

VP-DC161 VP-DC161W VP-DC161WB

VP-DC161WBi VP-DC161Wi VP-DC161i

VP-DC163 VP-DC163i VP-DC165W

VP-DC165WB VP-DC165WBi VP-DC165Wi

VP-DC171(i) VP-DC171Bi VP-DC171W

VP-DC171WB VP-DC171Wi VP-DC172W

VP-DC173(i) VP-DC175W(i) VP-DC175WB

VP-DC563 VP-DC563i VP-DC565WBi

VP-DC565Wi VP-DC575WB VP-DC575Wi