

Салфетки COLOR STOP против окрашивания изготовлены в Германии по современной технологии с учетом рекомендаций ведущих производителей стиральных машин.

- **Сохраняют первоначальный цвет белья.**
- **Для цветных и белых тканей.**
- **Эффективны при любых температурах.**

Специальный материал салфеток COLOR STOP от TOP HOUSE предотвращает окрашивание белья при стирке, задерживая на своей поверхности излишний краситель, попавший в моющий раствор с цветных тканей, подверженных линьке. Салфетки COLOR STOP подходят для стирки одежды и белья при любых температурах и программах в автоматических стиральных машинах. В процессе стирки часть загрязнений поглощается салфеткой и не оседает на тканях. Могут использоваться при ручной стирке.



**TOP HOUSE
РЕКОМЕНДУЕТ**

Способ применения: Как обычно загрузите белье и средства для стирки в стиральную машину. Положите одну или несколько салфеток COLOR STOP в барабан стиральной машины. После стирки выбросьте использованные салфетки в мусор. **ВНИМАНИЕ:** при цветных и сильно линяющих изделиях используйте 2-3 салфетки COLOR STOP. Новые цветные или заново окрашенные вещи всегда стирайте отдельно и используйте 3 салфетки COLOR STOP. Полное сохранение красок не может гарантироваться при большом количестве сильно линяющего белья. **Соблюдайте рекомендации производителей одежды, белья и изделий из ткани.**

Меры предосторожности. Беречь от детей! Не использовать для ухода за телом. Использовать строго по назначению. После использования утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ (в соответствии с нормами ЕС): модифицированная вискоза.

