

НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛИТАМИ И ВАРОЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ



www.tophouseline.com

**гарантия
качества!**

Набор TOP HOUSE специально разработан для ухода за плитами и варочными панелями из стеклокерамики.

Набор изготовлен по современной технологии с учетом рекомендаций ведущих производителей. Пользуясь набором TOP HOUSE, Вы сохраните первоначальный вид бытовой техники и продлите срок ее службы.

- Для удаления со стеклокерамики устойчивых засохших или пригоревших загрязнений используйте скребок TOP HOUSE
 - Для ухода за плитами и варочными панелями из стеклокерамики применяйте специальную салфетку. Во влажном виде используйте салфетку для равномерного распределения средства с силиконом по поверхности плит и варочных панелей из стеклокерамики, в сухом виде – для полировки
 - Для ежедневного ухода и очистки используйте средство с силиконом для стеклокерамики TOP HOUSE

Рекомендовано производителем стеклокерамики компанией SCHOTT

В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:



СРЕДСТВО С СИЛИКОНОМ ДЛЯ УХОДА
ЗА СТЕКЛОКЕРАМИКОЙ, 300 мл, 1 шт.

- Легко очищает стеклокерамические плиты, индукционные варочные панели, дверцы духовых шкафов и СВЧ-печей от любых загрязнений и придает великолепный блеск
 - Содержит силикон, оберегающий поверхность плиты при выкипании пищи, облегчает последующий уход
 - Продлевает срок службы и сохраняет первоначальный вид Вашей бытовой техники

Рекомендовано производителем стеклокерамики компанией SCHOTT.
Подробное описание средства и рекомендации по применению
смотрите на этикетке продукта.



**СПЕЦИАЛЬНАЯ САЛФЕТКА ДЛЯ УХОДА
ЗА БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ (33×35 см), 1 шт.**

- Легко удаляет сильные загрязнения благодаря специальной рельефной структуре ткани
 - Отлично впитывает влагу
 - Полирует (в сухом виде)
 - Обладает повышенной прочностью

СОСТАВ: вискоза.

**ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
БЛЕСК – ВСЕГДА
БЕЗУПРЕЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ!**



СКРЕБОК ДЛЯ ЧИСТКИ СТЕКЛОКЕРАМИКИ (1 шт.) + НАБОР ЛЕЗВИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СКРЕБКА (5 шт.)

- Удаляет устойчивые засохшие и пригоревшие загрязнения
 - Изготовлен из особо прочного пластика
 - Лезвие изготовлено из металла

Изготовлен из особо прочного пластика, лезвие – из металла. Для использования скребка переведите кнопку фиксатора в положение «к себе» и произведите чистку поверхности. Во время чистки держите скребок под минимальным углом к очищаемой поверхности. По окончании чистки переведите фиксатор в положение «от себя». Лезвие можно использовать с двух сторон или заменить на новое. Для этого переведите кнопку фиксатора в положение «от себя» (лезвие закрыто), открутите винт и освободите предохранительную металлическую пластину. Аккуратно извлеките лезвие, затем поверните его другой стороной или замените на новое. Сберите скребок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не беритесь руками за лезвие! Беречь от детей!

Использовать строго по назначению.

Годен до:

17.07.2023