

Жесты для сенсорной панели или сенсорного экрана

Дотики для сенсорной панели або сенсорного экрана

Жестове за тъчпад или сензорен екран

Gesturi pentru zona de atingere sau pentru ecranul tactil


Сенсорлы тақта немесе сенсорлы экран қымылдары

Сенсорная панель или сенсорный экран
Сенсорная панель або сенсорный экран
Тъчпад или сензорен екран
Zona de atingere sau ecranul tactil
Сенсорлы тақта немесе сенсорлы экран



Касание или двойное касание для выбора элемента
Дотик, или поддвойный дотик — выбор элемента
Написание или двойное написание за избранный элемент
Atingere sau atingere dublă pentru selectare
Элементы тачпад учин бір немесе екран түрткү

Только сенсорная панель / Лише на сенсорной панели / Само за тъчпад / Numai pe zona de atingere / Тек сенсорлы тақта



Коснитесь, чтобы открыть контекстное меню
Дотик — клацните правой кнопкой
Написание за щелчок: Сдвоен бутон
Atingere pentru clic dreapta
Контекст меню аядау ушин түрткү

Проведите, чтобы перейти
Пересування пальцем — передвід
Плаванье за навигирание
Gisare pentru navigare
Шарлау ушин саусақтарды скоўткы

Мультисенсорные жесты (см. ниже)
Багатофункціональні дотики (зан. притисну ніжче)
Многофункциональни жестове (вихват зажимка по-долу)
Gesturi complexe (Consultăți notificarea de mai jos)
Көмүктілік күмбәздір (томенден експерттің жаралығы)

Для получения дополнительных сведений о многофункциональных жестах нажмите кнопку Пуск, выберите Параметры, затем Bluetooth и Устройства и Сенсорная панель. Некоторые компьютеры поддерживают сенсорный экран, однако отдельные компьютеры, приложения и файлы могут не поддерживать все сенсорные жесты.

Чтоб открыть дополнительную видимость про многофункциональные дотики, нажмите Пуск, Параметры (Настройки), Bluetooth и другие устройства (Bluetooth та інші пристрії), а потім виберіть Сенсорная панель (Сенсорна панель). Деякі комп'ютери підтримують сенсорний екран, але деякі комп'ютери, програми та файли можуть не підтримувати всі дотики.

За подробностями относительно многофункциональных жестов изберите Старт, изберите Настройки, и выберите Bluetooth и Устройства, след того как выберите Тъчпад. Некие компьютеры поддержат сенсорный экран, но некие компьютеры, приложения и файлы може да не поддержат всіх жестов с присті.

Pentru detalii privind gesturile multifunționale, selectați Start, selectați Setări, selectați Bluetooth & dispozitive, apoi selectați Zonă de atingere. Unele computere acceptă un ecran tactil, însă este posibil ca unele computere, aplicații și fișiere să nu accepte toate gesturile de atingere.

Көмүктілік күмбәздір туралы мәгнит аудан Пуск (Быстро) туымсасы. Параметры (Параметрлер) Bluetooth и устройства (Bluetooth және күрделіліктер), одан кийін Сенсорная панель (Сенсорны тақта) таңдаңыз. Кейде компьютерге сенсорлы экраны көрсетілді, ал кейде компьютерде, бағдарламалар және файлдар барлық сенсорлы күмбәздір көзінде көрсетіл мүнән.

Поиск сведений о системе

Сведения о системе приведены на сервисной наклейке или находятся в одном из следующих мест: на нижней панели компьютера, на задней панели дисплея, внутри отсека для батареи или под служебной дверцей. Наклейка может быть бумажной, или же сведения могут наноситься непосредственно на устройство. На некоторых компьютерах с ОС Windows можно быстро нажать сочетание клавиш Fn + esc, чтобы открыть окно "Сведения о системе".

Отзыв об этом документе

Чтобы помочь нам улучшить этот документ, присыпайте свои предложения, замечания или сообщения о найденных ошибках по адресу hp.doc.feedback@hp.com. При отправке отзыва указывайте номер документа (расположен рядом со штрихкодом).

Обращение в службу технической поддержки

Чтобы решить проблему, связанную с оборудованием или программным обеспечением, перейдите по адресу <http://www.hp.com/support>. На этом сайте можно получить подробные сведения о продукте, в том числе ссылки на форумы и инструкции по устранению неполадок. На нем также можно найти информацию о том, как обратиться в HP и открыть заявку на обслуживание.

Поиск відомостей про систему

Інформація про систему міститься на сервісному ярлик або в одному з таких розташувань: на нижній панелі комп'ютера, на задній панелі дисплея, всередині відділення для батареї або під кришкою відділення для обслуговування. Інформація ярлик може бути нанесено на паперову наклейку або безпосередньо на пристрій. На деяких пристроях з ОС Windows можна натиснути й швидко відпустити комбінацію клавіш Fn + esc, щоб відобразити екран відомостей про систему.

Відгук про цей документ

Щоб допомогти нам удосконалити цей документ, надіслайте свої пропозиції, коментарі чи виявлені помилки на адресу hp.doc.feedback@hp.com. Обов'язково вкажіть у відгуку номер документа (вказано біля штрих-коду).

З'язок зі службою підтримки

Для вирішення проблем з апаратним або програмним забезпеченням перейдіть на веб-сторінку <http://www.hp.com/support>. Тут ви можете зняти з докладні відомості про свій продукт, зокрема посилання на форуми для обговорення та інструкції пошуку та усунення несправностей. Ви також зможете дізнатись, як зв'язатись з компанією HP та запишити заявку для надання підтримки.

Открыване на система информация

Система информации предоставлена в формате языка документа, который не может быть переведен на другие языки из-за ограничений страны, на которой был создан документ, включая в отношении языка перевода или его содержания. Если вам необходимо перевести или изменить содержание документа, пожалуйста, обратитесь к соответствующему языку на странице <http://www.hp.com>.

Отзывы за този документ

За да го можете да напишите за този документ, изправете му въвеждане предложение, коментар или гоизвестие на имеят адрес hp.doc.feedback@hp.com. Всички са откриват отговори, публични и конфиденциални номера на документа (напечатано близо до логото на HP).

Връзка с отдела за поддръжка

За да получите решение на корпоративни или софтуерни проблеми, отидете на <http://www.hp.com/support>. Использовайте този сайт, за да получите новини и информация относно нови продукти, технологии и други теми за отстраняване на проблемите. Можете също така да откриете информация относно компаниите за връзка с HP и пътеводите на теми за поддръжка.

Гăsirea informațiilor despre sistem

Informații despre sistem sunt furnizate pe etape de serviciu sau se găsesc între unul din următoarele locuri: pe partea inferioră a computerului sau pe partea din spate a ecranului în interiorul compartimentului pentru acumulator sau sub capacul de service. Eticheta poate fi din hârtie sau poate fi imprimată pe produs. La unul produs cu Windows, puteți să apăsați scurt combinarea de taste **Fn+esc** pentru a afișa ecranul cu informații despre sistem.

Feedback despre acest document

Pentru a ne ajuta să îmbunătățim acest document, trimiteți orici sugesti, comentari sau eroare la hp.doc.feedback@hp.com, inclusiv codul documentului (situat lângă codul de bare) atunci când trimiteți feedback.

Contactați службу асистенции

Пentru a rezolva un problem de hardware sau de software, accesați <http://www.hp.com/support>. Utilizați acest site pentru a obține mai multe informații despre produs, inclusiv linkuri către forumuri de discuții și instrucții despre depanare. Puteți găsi, de asemenea, informații despre modalitățile de a contacta HP și de a deschide un ticket de suport.

Жүйе туралы ақпаратты табу

Жүйе туралы ақпарат техникалық, сипаттама жаңылардан берілген немесе көлесі орнандырылған бірнеше орнапаскада, компьютердерде түбінде, дисплейди артында, бағдарламаларда, жүйе күйінде немесе күйде көрсету есебен астанда. Жаңылар катаң пәннеде немесе күйде жаңылар күйде болып мүнәж. Кейде Windows оңайдағы **Fn+esc** переключен салынса, жүйе туралы ақпаратты жаңылар күйде көрсетуге болады.

Бул құжат туралы пікір

Бул құжатты жақсарту ушин үйленістер мен түсініктердепер немесе көтөрөп туралы ақпаратты hp.doc.feedback@hp.com электрондық пошта мекемесінде жазыбер. Гөнешіді жазыру кезінде жаңыларда құжаттың белгілі нөмірін (штрихкодын жаңылар орнапаскада) көрсетуде уйынталысы.

Қолдау қызметіне хабарласу

Аппараттың күрделілік күйде жаңыларда құралғанда құрал ақынның шешуші ушин <http://www.hp.com/support> веб-бетін ашыңыз. Бул сайтың вимм Аппараттың күрделілік күйде жаңыларда құрал ақынның шешуші ушин <http://www.hp.com/support> веб-бетін ашыңыз. Сонымен туралы ақпаратты (тапқылай формулады мен ақынларды жаңы туралы нұсқаларды алушынан ажыратып) қолдау.

ОСТОРОЖНО! Чтобы снизить риск поражения электрическим током, соблюдайте следующие правила.

- Подключите кабель питания к электрической розетке, расположенной в легкодоступном месте.
 - Если кабель питания имеет трехконтактный тип, подключите его к заземленной трехконтактной розетке.
- Дополнительные сведения о безопасности, нормативных требованиях, маркировке, utilizации батарей и ограничениях на содержание опасных веществ (RoHS) см. в документе Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды, который входит в комплект руководств пользователя. Чтобы перейти к руководствам пользователя для компьютера, см. раздел "Источники дополнительной информации" в данном буклете.

ОСТОРОЖНО! Для снижения риска получения тяжелой травмы ознакомьтесь с Руководством по безопасности и комфорту. В нем описываются, как правильно разместить компьютер и организовать рабочее место, приведены меры по защите здоровья и правила работы с компьютером. В Руководстве по безопасности и комфорту работе также приводятся важные сведения по теме безопасности при работе с электрическими и механическими устройствами. Руководство по безопасности и комфорту работе также доступно по адресу <http://www.hp.com/go ergo>.

ОСТОРОЖНО! Во избежание возможных ожогов или перегрева компьютера при работе не держите его на коленях и не закрывайте вентиляционные отверстия. Используйте компьютер только на твердой и ровной поверхности. Не допускайте перекрытия воздушного потока жесткими поверхностями, такими как картон, стоящий рядом принтером, или мягкими предметами, например подушками, ковриками с ворсом или элементами одеяла. Кроме того, во время работы не допускайте соприкосновения адаптера переменного тока с кожей или мягкими поверхностями, такими как подушки, которые с длинным ворсом или предметы одежды. Компьютер и адаптер переменного тока удовлетворяют пределам допустимой для пользователей температуры поверхности, которые определены действующими стандартами безопасности.

УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Нормативный идентификационный номер данной модели (RMN) – TPN-Q245 или TPN-Q246.

Настоящим компания HP заявляет, что данное оборудование отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU. Чтобы ознакомиться с декларацией соответствия для данного оборудования, перейдите на страницу www.hp.eu/certificates и выполните поиск по номеру RMN.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Установка, копирование, загрузка и/или использование любого программного продукта, предоставленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия лицензии, единственным способом защиты ваших прав является возврат неиспользованного продукта целиком (оборудование и программное обеспечение) в течение 14 дней с полным возмещением вам стоимости в соответствии с политикой возмещения организаций, в которой был приобретен продукт. За дополнительной информацией или с запросом о полном возмещении стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Для некоторых стран и регионов компании HP может включать в комплект поставки печатный экземпляр гарантии. В странах и регионах, для которых это экземпляр не входит в комплект поставки, его можно запросить на веб-сайте <http://www.hp.com/go/holderdocuments>. Если продукт приобретен в Азиатско-Тихоокеанском регионе, можно отправить запрос в компанию HP по адресу: РОД, РО Вх 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Укажите наименование продукта, свою имя и фамилию, номер телефона и почтовый адрес. Компьютер защищен бесплатной подпиской на антивирусную программу McAfee LiveSafe™, действительной в течение ограниченного периода времени начиная с первого использования компьютера. По истечении этого времени вы сможете приобрести эту антивирусную программу. Использование McAfee LiveSafe обеспечивает безопасность ваших идентификационных данных, защищает информацию и оборудование.*

* Только для некоторых моделей.

