

**SJCAM**  
EMPOWER YOUR DREAMS

**SJ4000** SERIES

**SJ4000** REIHE | СЕРИЯ **SJ4000** | **SJ4000** 系列相機

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Камеры серии SJ4000 были разработаны для потребности и тенденций рынка. Они имеют целый ряд функций, включая цифровой HD видео и аудиозапись, фото съемку. Съемная батарея, водостойкий корпус и все вспомогательное оборудование, делают камеры серии SJ4000 идеально подходящими для использования их во время активностей на открытом воздухе, передвижении на мотоцикле или в виде автомобильного видеорегистратора, что позволяет снимать в любое время и в любом месте.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым использованием.

## Правила техники безопасности

1. Это высокоточный продукт, не ронять и не разбивать.
2. Не подвергайте камеру воздействию сильных магнитных объектов, таких как магниты или электрических двигателей. Избегайте воздействия на изделие сильных радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать поломку устройства или его компонентов.
3. Не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.
5. Не оставляйте карты microSD вблизи сильных магнитных объектов, чтобы избежать потери данных.
6. В случае перегрева, дыма или неприятного запаха в процессе зарядки, немедленно отключите устройство, чтобы предотвратить опасность возгорания.
7. Во время зарядки, держите продукт вне детской досягаемости. Кабель питания может привести к случайному удару или поражению электрическим током.
8. Держите устройство в прохладном, сухом и защищённом от пыли месте.

*Пожалуйста, не выбрасывайте изделие или его аккумулятор в мусор, найти определенное место для сдачи на переработку.*



## Характеристики

	<b>SJ4000</b>	<b>SJ4000 wifi</b>	<b>SJ4000+</b>
<b>Чипсет</b>	Novatek 96650	Novatek 96655	Novatek 96660
<b>Экран</b>	LCD2.0"	LCD2.0"	LCD1.5"
<b>Линза</b>	170° HD широкоугольная линза	170° HD широкоугольная линза	170° HD широкоугольная линза
<b>Язык</b>	английский   Немецкий   Французский   Испанский   Португальский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   Японский   русский   польский   Корейский   израильтянин	английский   Немецкий   Французский   Испанский   Голландский   Португальский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   датский   Японский   русский   польский   Румынский   Корейский   Чехия израильтянин   Арабская   Словенский	английский   Немецкий   Французский   Испанский   Голландский   Португальский   Итальянский   Китайская традиционная и упрощенная   датский   Японский   русский   польский   Корейский   израильтянин   Чехия   Словенский   Венгерский   Арабская   Турецкая MOV   MP4
<b>Видео формат</b>	MOV	MOV	MOV   MP4
<b>Разрешение видео</b>	1080P (1920x1080) 30 кадров в секунду 720P (1280x720) 60 кадров в секунду VGA (848x480) 60 кадров в секунду WVGA (640*480) 60 кадров в секунду	1080P (1920x1080) 30 кадров в секунду 720P (1280x720) 60 кадров в секунду VGA (848x480) 60 кадров в секунду WVGA (640*480) 60 кадров в секунду	2K (2560x1440) 30 кадров в секунду 1080P (1920x1080) 30 / 60 кадров в секунду 720P (1280x720) 120 кадров в секунду

	<b>SJ4000</b>	<b>SJ4000 wifi</b>	<b>SJ4000+</b>
<b>Формат видео сжатия</b>	H.264	H.264	H.264
<b>Формат изображения</b>	JPG	JPG	JPG
<b>Разрешение изображения</b>	12 MP   10 MP   8 MP   5 MP   3 MP   2 MHD   1.3 MP   VGA	12 MP   10 MP   8 MP   5 MP   3 MP   2 MHD   1.3 MP   VGA	12 MP   10 MP   8 MP   5 MP   3 MP   2 MHD   1.3 MP   VGA
<b>Память</b>	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ и 128 ГБ	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ и 128 ГБ	microSD до 32 ГБ, на выбор модели до 64 ГБ и 128 ГБ
<b>Частота</b>	50 Гц   60 Гц	50 Гц   60 Гц	50 Гц   60 Гц
<b>Соединения</b>	USB 2.0   HDMI	USB 2.0   HDMI	USB 2.0   HDMI
<b>Источник питания</b>	5V1A	5V1A	5V1A
<b>Аккумулятор</b>	900 мАч съемный	900 мАч съемный	900 мАч съемный
<b>Автономность работы</b>	1080p   70 минут	1080p   70 минут	1080p   70 минут
<b>Время зарядки</b>	3 часа	3 часа	3 часа
<b>Wi-fi</b>	Нет	Да	Да
<b>Гироскоп с защитой от сотрясений</b>	Нет	Нет	Да
<b>Операционная система</b>	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше	Windows XP (пакет обновления 2) или выше   Mac OS x 10.4.11 или выше
<b>Размеры</b>	29.8x59.2x41 мм	29.8x59.2x41 мм	29.8x59.2x41 мм

## Картинки



\* Wi-Fi кнопка доступна только в моделях SJ4000wifi и sj4000+

## Картинки



## Водонепроницаемый корпус



\* Wi-Fi кнопка доступна только в моделях SJ4000wifi и sj4000+

## Аксессуары





## Комплект поставки

	SJ4000	SJ4000 wifi	SJ4000+
Водонепроницаемый чехол	Да	Да	Да
крепление велосипедов	Да	Да	Да
Голос крышка	Да	Да	Да
База	Да	Да	Да
рамка защиты	Да	Да	Нет
неподвижное основание	Да	Да	Да
разъем переключателя 1	Да	Да	Да
разъем переключателя 2	Да	Да	Да
разъем переключателя 3	Да	Да	Да
Адаптер	Да	Да	Да
Шлем база	Да	Да	Да
Повязка	Да	Да	Да
3M стикер	Да	Да	Да
USB-кабель	Да	Да	Да
Клип	Нет	Нет	Да
Ткань	Да	Да	Да
наклейка	Да	Да	Да
Руководство пользователя	Да	Да	Да

## Инструкция пользователя

### 1. Установка карты microSD

Пожалуйста, используйте оригинальные microSD карты. При использовании неоригинальных microSD карт, корректность работы не гарантируется.

### 2. Установка и удаление батареи

- А. Нажмите на вкладке крышки аккумуляторной батареи, чтобы открыть его.
- Б. Установите аккумулятор согласно символам +/- и направлением стрелок.
- В. Индикатор заряда аккумулятора: пожалуйста, обратитесь к изображению.
- Г. Извлечение аккумулятора: откройте крышку аккумулятора для извлечения.

### 3. Зарядка

- А. Зарядка может быть осуществлена путем подключения камеры к компьютеру с помощью адаптера питания или через автомобильное зарядное устройство.
  - Б. Камеры серии SJ4000 могут записывать видео во время зарядки (выберите режим автомобиля в меню).
- Зарядка камер серии SJ4000 камер может быть выполнена, даже если устройство выключено.


### 4. Включение/выключение камеры

- А. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 3-5 секунд.

### 5. Режим автомобильная камера


- А. Перейдите в меню и выберите «Режим автомобиля».
- Б. Камера автоматически включится, во время старта автомобиля, в случае, если он подключен к автомобильному зарядному устройству.

### 6. Режим записи видео

Переключите в режим записи и появится значок в верхнем левом углу экрана. 

Нажмите кнопку "ОК", чтобы начать запись видео. Индикатор времени будет мигать с 00:00:00. Нажмите «ОК» снова, если вы хотите, чтобы остановить и значок исчезнет.

## 7. Режим фотосъемки

Включите камеру и нажмите на кнопку «Mode», чтобы выбрать режим съемки фото.  Значок появится в верхнем левом углу экрана и камеры, указывающий, что режим фотосъемки установлен. Нажмите «ОК», чтобы сделать фотографии.

## 8. Файловое хранилище и медиа воспроизведение

А.С помощью USB-кабеля или кард-ридера для передачи файлов с камеры на компьютер.

Б. включите камеру и нажмите кнопку «Mode» для выбора проигрывания, чтобы выбрать режим воспроизведения, чтобы воспроизвести файлы.

## 9. Wi-fi подключение: модели SJ4000 wifi и SJ4000+

Этот продукт может быть подключен к мобильному телефону (Android или iOS). Следуйте шагам ниже:

А. Установить приложение SJCAM Zone на ваш мобильный телефон или планшет. Используйте Google Play для устройств Android или App Store для устройств Apple.

Б. После включения питания, нажмите клавишу Wi-fi на камере, значок Wi-fi отобразится на экране.

В. Включите Wi-fi на мобильном устройстве, найдите устройство SJ4000WIFI и подключитесь к нему. Начальный пароль 12345678.

Г. Когда Wi-fi подключен, «Wi-fi Connection Ready» отобразится на экране.

Е. Видео и изображения будут отображаться напрямую в смартфон или планшет.

Смена пароля: включите и войдите настройки Wi-fi. Вы можете установить пароль на Ваш выбор. *Спецификации могут быть изменены из-за модернизации или обновления. Обратите внимание на фактический продукт как стандарт формы.*



For iOS



For Android



Scannen und APP herunterladen | Найдите и установите приложение

Scan and download the APP

Official website: [www.sjcamHD.com](http://www.sjcamHD.com) | Support: [support@sjcamHD.com](mailto:support@sjcamHD.com)