


Quick Guide

oppo



To view the user guide, scan the QR code.

To use your phone safely and effectively, please read the following before using.

To turn on the product, press and hold the power button for a few seconds.
To restart your phone, press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

If your old phone is OPPO/OnePlus/realme phone, please open the "Clone Phone" and follow the prompts. If your old phone is other Android devices, please open the "Clone Phone" on your new phone and follow the prompts. If your old phone is iPhone, please scan the QR code on the right to download "Clone Phone" and follow the prompts.



iPhone

Regulatory

Steps to check rule information: Go to Settings - About device - Regulatory

Radio Waves Specifications

This device is capable of operation in following frequency ranges and maximum transmission power(radiated and/or conducted) limits, the availability of which may vary depending on different network, country or region.

GSM 850/900MHz: 33.5dBm; 1800/1900MHz: 30.5dBm;
WCDMA Bands 1/5/8: 25dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20/28: 25dBm;
LTE TDD Bands 38/40/41: 25dBm;
Bluetooth:15.3dBm;
WiFi 2.4 GHz: 19.3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19.5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 19.5dBm;
5725 to 5850MHz: 13.5dBm
NFC:13.56MHz: 42dBμA/m @10m

Specification

Dimension	165.71×76.24×7.99(mm)	SAR Values	0.993 W/kg(Head) 1.157 W/kg(Body)
Battery (Rechargeable Lithium-ion Battery)	DC3.92V 5860mAh/22.98Wh(Min) DC3.92V 6000mAh/23.52Wh(Typ)		

Note: The SAR values above are the highest values reported for this device.

CPH2727

This manual is published by OPPO. OPPO may correct any misprints, errors, and inaccuracies in the manual or improve its apps or devices at any time it deems necessary without any notice. Such changes will be applied in the later versions of this manual. All images in this manual are for reference only and may differ from the actual device and UI.

Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2025. All rights reserved.



612804001334 V1.0



Russian

Kazakh

Чтобы безопасно и эффективно использовать телефон, предварительно ознакомьтесь со следующими инструкциями.

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания и удерживайте ее несколько секунд. Чтобы перезагрузить телефон, одновременно нажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости и удерживайте их до появления стартовой анимации.

Как перенести данные со старого телефона на новый

Если ваш старый телефон — это устройство OPPO, OnePlus или realme, откройте программу "Клонирование телефона" и следуйте инструкциям. Если ваш старый телефон — это другое устройство с ОС Android, откройте программу "Клонирование телефона" на новом телефоне и следуйте инструкциям. Если ваш старый телефон — это устройство iPhone, загрузите программу "Клонирование телефона", отсканировав приведенный справа QR-код, и следуйте инструкциям.



iPhone

Изготовитель: Гуандун ОППО Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд.
Адрес изготовителя: 18, улица Хайбинь Роуд, Уша, Чан'ань, Дунгуань, Гуандун, Китай
Изготовлено в Китае
Смартфон – абонентское терминальное оборудование для передачи речи и прочих данных
Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить смартфон.
Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах: смартфон предназначен для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
В случае обнаружения неисправности смартфона не пытайтесь починить его самостоятельно. Прекратите использование смартфона, выключите смартфон, отключите с мартфон от электрической сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Импортёры в Российскую Федерацию:
1. ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН»;
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 3, часть комнаты 21ф.
2. ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН»;
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, этаж/ЧК 5/5005
Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:
ООО «ДС КОММЬЮНИКЕЙШН»;
Адрес: РФ, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, этаж 3, часть комнаты 21ф
Дата изготовления смартфона указана на коробке в формате ГГГГ/ММ/ДД

Характеристики радиосигналов

Ниже указаны поддерживаемые устройством диапазоны частот и максимальная мощность передачи (излучаемая и/или проводимая) (доступность зависит от сети, страны и региона).

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;
WCDMA Bands 1/5/8: 25dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20/28: 25dBm;
LTE TDD Bands 38/40/41: 25dBm;
Bluetooth:15,3dBm;
WiFi 2,4 GHz: 19,3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19,5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 19,5dBm;
5725 to 5850MHz: 13,5dBm
NFC:13,56MHz: 42dBμA/m @10m

Спецификации

Уровень SAR	0,993 W/kg(для головы) 1,157 W/kg(для тела)
Емкость аккумулятора	DC3,92V 5860 мАч/22,98 Втч (мин.) DC3,92V 6000 мАч/23,52 Втч (тип.)

Примечание: Приведенные выше значения SAR являются самыми высокими значениями, сообщенными для этого устройства.

Телефонды қауіпсіз және тиімді пайдалану үшін, пайдалану алдында төмендегі ақпаратты оқып шығыңыз.

Өнімді қосу үшін қуат түймешігін бірнеше секунд басып тұрыңыз. Телефонды өшіріп, қосу үшін, қуат түймешігі мен дыбыс деңгейін арттыру түймешігін жүктеу анимациясы көрсетілгенше бір уақытта басып тұрыңыз.

Ескі ұялы телефонның контентін жаңа ұялы телефонға тасымалдау жолы

Ескі телефоныңыз OPPO/OnePlus/realme телефоны болса, «Телефонды клондау» қолданбасын ашып, нұсқауларды орындаңыз. Ескі телефоныңыз басқа Android құрылғысы болса, жаңа телефоныңызда «Телефонды клондау» қолданбасын ашып, нұсқауларды орындаңыз. Ескі телефоныңыз iPhone болса, «Телефонды клондау» қолданбасын жүктеп алу үшін оң жақтағы QR-кодты сканерлеп, нұсқауларды орындаңыз.



iPhone

Радиотолқындардың сипаттамасы

Бұл құрылғы төмендегі жиілік диапазондарында және максималды жіберу қуатының (сәулелік және/немесе өткізілген) шектерінде істей алады. Олардың қолжетімді болуы желіге, елге немесе өңірге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;
WCDMA Bands 1/5/8: 25dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20/28: 25dBm;
LTE TDD Bands 38/40/41: 25dBm;
Bluetooth:15,3dBm;
WiFi 2,4 GHz: 19,3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19,5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 19,5dBm;
5725 to 5850MHz: 13,5dBm
NFC:13,56MHz: 42dBμA/m @10m

Өнімнің сипаттамасы

Батарея	DC3,92V 5860 мАсағ/22,98 Вт-год(Min) DC3,92V 6000 мАсағ/23,52 Вт-год(Тип)	SAR мәндері	0,993 W/kg(бас) 1,157 W/kg(дене)
---------	--	-------------	-------------------------------------

Ескертпе: Жоғарыдағы SAR мәндері осы құрылғы үшін мәлімделген ең жоғары мәндер болып табылады.

Ukraine

O'zbek

Щоб безпечно та ефективно використовувати телефон, перед початком використання ознайомтеся з наведеною нижче інформацією.

Щоб увімкнути пристрій, натисніть й утримуйте кнопку живлення протягом декількох секунд. Щоб перезапустити телефон, одночасно натисніть й утримуйте кнопку живлення і кнопку збільшення гучності, доки не з'явиться анімація, що вказує на початок перезавантаження.

Як перенести вміст зі старого мобільного телефона на новий телефон

Якщо ваш старий телефон — це OPPO/OnePlus/realme, відкрийте програму "Клонування телефона" і дійте згідно з підказками. Якщо ваш старий телефон — це інший пристрій на базі ОС Android, відкрийте програму "Клонування телефона" на новому телефоні і дійте згідно з підказками. Якщо ваш старий телефон — це iPhone, відскануйте QR-код праворуч, щоб завантажити програму "Клонування телефона", і дійте згідно з підказками.



iPhone

Характеристики радіохвиль

Цей пристрій може працювати в таких діапазонах частот з дотриманням вказаних обмежень максимальної потужності передавання (випромінюваної та/або кондуктивної), наявності яких може відрізнятися залежно від мережі, країни або регіону.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;
WCDMA Bands 1/5/8: 25dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20/28: 25dBm;
LTE TDD Bands 38/40/41: 25dBm;
Bluetooth:15,3dBm;
WiFi 2,4 GHz: 19,3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19,5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 19,5dBm;
5725 to 5850MHz: 13,5dBm
NFC:13,56MHz: 42dBμA/m @10m

Специфікація

Значення SAR	0,993 Вт/кг(кришка) 1,157 Вт/кг(корпус)
Акумулятор	DC3,92V 5860 мА·год/22,98Вт·год(Min) DC3,92V 6000 мА·год/23,52 Вт·год(Тип)

Примітка. Наведені вище значення SAR - це найвищі значення, повідомлені для цього пристрою.

Telefoningizdan xavfsiz va samarali foydalanish uchun foydalanishdan oldin quyidagilarni o'qib chiqing.

Mahsulotni yoqish uchun quvvat tugmasini bir necha soniya bosib turing.

Telefonni qayta yoqish uchun Quvvat va Tovushni kuchaytirish tugmalarini ekranda telefonni qayta yoqish animatsiyasi ko'rsatilguniga qadar bir vaqtda bosib turing.

Eski mobil qurilma kontenti yangi mobil qurilmaga qanday o'tkaziladi

Agar eski telefoningiz OPPO/OnePlus/realme telefoni bo'lsa, "Clone Phone" ilovasini oching va ko'rsatmalarni bajaring. Agar eski telefoningiz boshqa Android qurilmalari bo'lsa, yangi telefoningizda "Clone Phone" ilovasini oching va ko'rsatmalarni bajaring. Agar eski telefoningiz iPhone bo'lsa, "Clone Phone" ilovasini yuklab olish uchun o'ng tomondagi QR kodni skanerlang va ko'rsatmalarni bajaring.



iPhone

Radioto'lqinlarning texnik xususiyatlari

Bu qurilma quyidagi chastota diapazonlari va maksimal uzatish quvvati (nurlantiriladigan va/yoki o'tkaziladigan) cheklovlarida ishlashi mumkin, ularning mavjudligi turli tarmoq, mamlakat yoki mintaqaga qarab farq qilishi mumkin.

GSM 850/900MHz: 33,5dBm; 1800/1900MHz: 30,5dBm;
WCDMA Bands 1/5/8: 25dBm;
LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/20/28: 25dBm;
LTE TDD Bands 38/40/41: 25dBm;
Bluetooth:15,3dBm;
WiFi 2,4 GHz: 19,3dBm;
5G WiFi: 5150 to 5250MHz: 19,5dBm; 5250 to 5350MHz / 5470 to 5725MHz: 19,5dBm;
5725 to 5850MHz: 13,5dBm
NFC:13,56MHz: 42dBμA/m @10m

Texnik xususiyatlari

Maxsus assimilyatsiya koeffitsiyenti	0,993 W/kg(Kepala) 1,157 W/kg(Badan)
Batareya	DC3,92V 5860 mA/soat / 22,98 Vt/soat (daqqa) DC3,92V 6000 mA/soat / 23,52 Vt/soat (odatiy)

Eslatma: yuqoridagi SAR qiymatlari ushbu qurilma uchun bildirilgan eng yuqori qiymatlardir.