


A




Printed in China
A01250 Rev.1.0
GLOBAL Type 11/2023




B



C



D



Русский

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2023.

- Потяните ремешок вниз, одновременно надавливая на него до тех пор, пока ремешок не зафиксируется. (A)
- Изображения могут отличаться в зависимости от модели.
- Перед присоединением или снятием изделия, убедитесь, что перо S Pen надежно вставлено в слот (только для моделей с поддержкой S Pen). (D)
- Когда изделие закреплено на мобильном устройстве, функция обратной беспроводной зарядки и беспроводная зарядка самого устройства могут не работать. Перед использованием этих функций рекомендуется снять изделие.
- Отсоедините изделие, чтобы использовать адаптер OTG (On-The-Go).
- Подставку можно использовать в качестве опоры для изделия с присоединенным мобильным устройством, как показано на изображении. При неправильной установке подставки изделие с присоединенным устройством может удерживаться неплотно и упасть. (B, C)

- Не тяните за ремешок сильно, так как он может отделиться от чехла, и закрепленное в нем мобильное устройство может упасть и повредиться.
- По причине строения материала изделие может истираться или его цвет может изменяться под воздействием таких процессов, как трение об объекты ярких цветов в ходе использования.
- Для получения информации об изделии посетите веб-сайт www.samsung.com. Доступность этого контента зависит от региона.
- Права потребителей регулируются законодательством страны, в которой приобретен данный продукт. За подробной информацией обратитесь к поставщику услуг.

Предостережения

Пользуйтесь изделием с осторожностью, чтобы не повредить его.

- Не подвергайте изделие воздействию влаги, растворителей или высоких температур. В противном случае возможно изменение формы, цвета, размера изделия или появление пятен на нем.
- Если на поверхности в месте присоединения изделия появились загрязнения, начисто протрите поверхность, прежде чем использовать изделие.
- Не оставляйте продукт в жаркой или влажной среде. Под воздействием прямых солнечных лучей цвет или форма продукта могут измениться.
- Страйтесь не допускать образования царапин на продукте от острых предметов, таких как ногти.
- При использовании изделия некоторые пользователи могут столкнуться с аллергическими реакциями, такими как зуд, экзема или опухоли. В случае появления любого из данных симптомов, прекратите использование изделия и обратитесь к врачу.

Изготовитель: Samsung Electronics Co., Ltd.

Адрес изготовителя: (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Корея

Импортёр на территорию РФ: ООО <Самсунг Электроникс Рус Компани>, Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.

Импортер и организация, принимающая претензии на территории Республики Казахстан: ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ), Республика Казахстан, A05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 115, 3 этаж.

