

Нұсқаулық – Блендер SPK803



Бөлшектерді сәйкестендіру



Назар аударыңыз

1. Құралды пайдаланбас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып, суреттермен танысыңыз.
2. Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
3. Ең жақсы нәтиже алу үшін дұрыс ыдысты таңдаңыз.
4. Блендерді жүктемесіз қоспаңыз.
5. Блендер жұмыс істеп тұрған кезде қақпақты ашпаңыз. Қуат қосулы тұрғанда ыдысқа қол немесе зат салу жарақатқа немесе құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.
6. Блендерді бір айналымда 1 минуттан артық қолданбаңыз. 1 минут жұмыс істеген соң 1 минут үзіліс жасап, содан кейін қайта жалғастырыңыз.
7. Пайдаланар алдында құрылғының түбінде көрсетілген кернеу мен жиілік сіздің электр желіңізге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Ауыстырғыштың функциялары мен белгіленуі

P: Импульстік режим — құрғақ ингредиенттерді қысқа уақыт өңдеуге арналған.

0: Өшіру.

1-5: Төменнен жоғарыға дейінгі жылдамдықтар — түрлі өнімдер мен жемістерді дайындауға жарамды.

Араластыру құмырасын пайдалану тәртібі

1. Пышақ блогы мен резеңке сақинаны бірге ұстап, төңкерілген құмыраға орнатыңыз. Жұмыс алдында етті немесе жемістерді жуып, турауға болады. Шағын мөлшерде өңденіз; қажет болса аздап салқын қайнаған су қосуға болады. Фильтр соя сүтін сүзіп алу сияқты процестерге қолданылады.
2. Соя бұршағын жуып, суға жібіту қажет. Ұсақтап, сүзгіден өткізгеннен кейін соя сүті алынады.
Ескерту: Бір өңдеуде 100 г-нан артық салмаңыз. Жұмыс басталар алдында қақпақты міндетті түрде жабыңыз.
3. Тығыздағыш сақинаны пышақ блогына орнатып, бөлшектерді біріктіріңіз. Етті тері мен сүйектен тазартып, бөліктерге бөліп тураңыз; ұсақтау кезінде су немесе май қосуға болады.
Ескерту: Бір өңдеуде 200 г-нан артық салмаңыз. Жұмыс басталар алдында қақпақты жабыңыз.
4. Араластыру кезінде аздап чили соусын қосуға болады. Бір айналымда тым ұзақ қолданбаңыз.

Ұнтақтағыш кесені пайдалану

Ұнтақтағыш кесе күріш, бұрыш, кептірілген чили және т.б. сияқты құрғақ өнімдерді ұнтақ күйге дейін ұсақтауға арналған.

Моторды қорғау

Құралда қорғаныс жүйесі бар. Мотор қатты қызған кезде автоматты түрде тоқтайды.

Тазалау тәртібі

1. Қақпақты жауып, жылы суға бірнеше тамшы жуу құралын қосып, блендерді шамамен 10 секунд қосуға болады. Сондай-ақ құмыраны щеткамен жууға болады.
2. Ұнтақтағыш кесені дымқыл мата, губка немесе жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сумен жууға болмайды. Ылғалды сіңіргіш бөлшектерді ұзақ сақтағанда мотордың зеңденуін болдырмау үшін оларды құрғақ әрі желдетілетін жерде сақтау қажет.

Сервис қызметі

Өнімде зауыттық ақау анықталған жағдайда, сатып алынған күннен бастап 1 жылға кепілдік беріледі. Қандай да бір ақау туындаса, тұтынушы чекті көрсете отырып, өз еліндегі сервис орталығына жүгіне алады. Сізге сапалы қызмет көрсетіледі.