

TWS5.3 блютуз

Руководство по эксплуатации гарнитуры

Сенсорная функция

Переключение языков

Усиленные басы

Языковой ассистент

Режим сопоставления автоматическосоппоставление

Подсказка включения включение питания

Подсказка выключения выключение питания

Состояние сопряжения блютуз подключен

Состояние соединения блютуз подключен

Подсказка о низком энергопотреблении низкое энергопотребление

Функции клавиш

Включение длительное нажатие в течение 3 секунд для включения питания

Выключение длительноенажатие в течение 3 секунд для выключения

Пауза/воспроизведение Нажмите на любую область наушников

Ответить/положить трубку: Нажмите на любую область наушников

Громкость +: три нажатия на правую сенсорную кнопку гарнитуры

Громкость -: Три нажатия на левую сенсорную позицию гарнитуры

Последняя песня: Дважды щелкните по левой гарнитуре, чтобы выбрать нужное положение Следующая песня: Дважды щелкните по правой гарнитуре, чтобы выбрать нужное положение Голосовой помощник: Долгое нажатие на любую из гарнитур, чтобы выбрать нужное положение Не подключается Блютуз после включения и автоматически отключается через 3 минуты.

Информация о параметрах продукта

Версия Bluetooth V5.0

Параметры зарядного устройства

Параметры зарядного устройства

1. входной ток 5V 1A

2. выходной ток 5V500MA

3. Время зарядки зарядного устройства около 1 часа

4. Рабочая температура 10C-55

Особое примечание если вы используете гарнитуру в первый раз или вновь используете ее через 1 час, вам необходимо вынуть гарнитуру и положить ее обратно Зарядное устройство включает наушники, осуществляя функцию автоматического включения наушников Наушники готовы к использованию при вынимании их из чехла. Если левый и правый наушники не могут сформировать команду, пожалуйста

выполните следующие действия

Действие включите оба наушника одновременно

и синий индикаторы попеременно вспыхивают в течение примерно 5 секунд Переместите

левый и правый наушники, чтобы соединить их друг с другом

Команда TWS удачно завершена Во время игры подключите блютуз на мобильном телефоне для поиска соединения

Порядок действий при использовании одного наушника достаньте любой наушник из зарядного устройства и включите его, красный и синий индикаторы будут мерцать попеременно

Руководство по эксплуатации:

1. При открытии крышки гарнитура включается /нажмите на сенсорную позицию и удерживайте ее в течение 3 секунд , гарнитура включится автоматически .
2. Подключение Блютуз : на Android /Ios вы можете искать и управлять страницей настроек блютуз вашего телефона .
3. Воспроизведение /пауза : нажмите на любую гарнитуру . Ответ на вызов Блютуз /положить трубку : нажмите на любую гарнитуру . 4.
4. Следующий трек : Дважды коснитесь гарнитуры R. Предыдущий трек : Дважды коснитесь гарнитуры L. Громкость + : три нажатия на наушники П, тон : три нажатия на наушники Л.
5. Голосовой помощник : Длительное нажатие на любую из гарнитур .
6. Выключение : нажмите любую гарнитуру и удерживайте ее в течение 5 секунд .
- 7 секунд . Поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку . Выключите наушники .

Вызов голосового помощника : после подключения гарнитуры в режиме ожидания, длительнонажатие в течение 2 секунд

Двухступенчатая операция переключения после подключения TWS может использоваться независимо от основного и дополнительного подключения (если одна гарнитура находится без электричества или в состоянии зарядки, нормальное использование другой гарнитуры не будет нарушено), и два наушника могут быть использованы в качестве основного звукового канала попеременно

Операция повторного подключения Блютуз : если блютуз и телефон были успешно подключены и телефон не удалил информацию об адресном коде (имя подключения), гарнитура может быть автоматически повторно подключена путем перезапуска гарнитуры (или после того, как гарнитура будет подключена к зарядному устройству, она автоматически подключится, если отключить гарнитуру от сети).

1. Когда наушник помещен в зарядный кейс, на ухе загорится красный индикатор, а в зарядном кейсе загорится зеленый индикатор, указывающий на то, что зарядный отсек заряжает наушник. После полной зарядки лампа зарядного кейса гаснет.

2. Зеленый индикатор зарядного отсека мигает, что означает низкий уровень заряда. Необходимо зарядить зарядный кейс. Примерно через час зарядный кейс будет полностью заряжен и загорится зеленым светом.

Примечания:

1. Пожалуйста, не роняйте, не ударяйте, не царапайте, не скручивайте, не бейте, не раздавливайте и не бросайте блютуз-гарнитуру в воду.
 2. При использовании блютуз-гарнитуры держите ее подальше от магнитов, электроприборов и динамиков.
 3. Старайтесь не помещать блютуз-гарнитуру в экстремальную среду с высокой температурой (используйте диапазон рабочей температуры окружающей среды -10 -45).
 4. Избегайте воздействия на блютуз-гарнитуру влажной среды.
 5. Если вы не используете блютуз-гарнитуру в течение длительного времени, пожалуйста, зарядите ее полностью и заряжайте ее раз в две недели, чтобы продлить срок службы гарнитуры.
 6. Не подносите блютуз-гарнитуру к источнику огня.
 7. Не кладите блютуз-гарнитуру и зарядный кейс рядом с легковоспламеняющимися взрывоопасными предметами.
- Инструкции по безопасности** пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство постоянного тока (DC5v/ 500ma-2a) для зарядки зарядного кейса. Не вынимайте зарядный кейс и блютуз-гарнитуру. И не вставляйте другие предметы в изделие во избежание повреждения или даже травмы.

Важное предупреждение:

Не используйте это изделие во время зарядки, пожалуйста, используйте адаптер, указанный производителем для зарядки изделия

Не разбирайте литиевую электронную батарею и не кладите ее в огонь. Не допускайте прикосновения металлических предметов или короткого замыкания электрода

Не стучите и не сжимайте аккумулятор, не помещайте его в среду с влажной коррозией или перегревом ($>60^{\circ}\text{C}$.)

Упаковочный лист:

Блютуз-гарнитура 2 шт.

зарядный кейс 1 шт.

руководство по использованию 1 шт.

зарядный кабель 1 шт.