


НАУШНИКИ

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Инструкции по использованию кнопок:

1. Многофункциональная кнопка 2. Громкость +
3. Громкость- 4. Микрофон 5. Регулировка
громкости

Инструкции по использованию
многофункциональных кнопок:

Пауза/воспроизведение : Нажмите один раз

Следующая песня : Нажмите дважды

Предыдущая песня : Нажмите три раза

Ответ на звонок : Нажмите один раз/Отклонить
звонок : Нажмите дважды

Отклонить звонок/положить трубку: длительное
нажатие