

Сымсыз стереогарнитура Беспроводная стереогарнитура

Анықтамалық нұсқаулық
Справочное руководство

https://rd1.sony.net/help/mdr/2958/h_zz/



Үйлесімді/Совместимо с

iPhone | iPod

©2023 Sony Corporation Біріккен
Араб Әмірліктерінде басып
шығарылған
Напечатано в Объединенных
Арабских Эмиратах




* 5 0 4 4 1 7 7 3 1 * (1)

WH-CH520

Үлгісі/Модель: YY2958

A



Қазақша

Сымсыз стереогарнитура

Үлгісі: YY2958

Осы құжаттағы «бұйым» термині құрылғыны немесе оның керек-жарақтарын білдіреді.

Телқұжаттық маңдайша және қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды ақпарат келесі жерлерде орналасқан:
А-сур. қараңыз

Бұйымды шектеулі кеңестікке, мысалы, кітап шафына немесе кіріктірілген шафқа орнатпаңыз.

Батареяларды (батарея блогы немесе орнатылған батареялар) артық қызуына, мысалы, күн сәулесінің, жалын және т.б. өсеріне ұзақ уақыт бойы ұшыратпаңыз.

Батареяларды жылу өсерінің себебінен артық қызуына және істен шығуына әкелуі мүмкін экстремалды төмен температуралардың өсеріне ұшыратпаңыз.

Қайта зарядталатын батареялар бөлшектенізі, аспаңыз және ұстамаңыз.

Қайта зарядталатын батарея ағып кеткен жағдайда сұйықтықтың теріге немесе көзге түсуіне жол бермеңіз. Осылай тиген жағдайда зақымданған жерді мол сумен жуыңыз және медициналық көмекке жүгініңіз.

Қайта зарядталатын батареяларды қолданар алдында зарядтау керек. Тиісті зарядтау туралы ақпарат алу үшін өндірушінің нұсқаулықтарын немесе пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз.

Ұзақ уақыт сақтағаннан кейін, ең жоғары өнімділікке қол жеткізу үшін батареяларды бірнеше рет қуаттау және қуатсыздандыру қажет болуы мүмкін.

Бұйымдарды тиісінше кәдеге жаратыңыз.

Осы құрылғы сыналған және 3 метрден қысқа қосуды кабелиді пайдаланған кезде электр үйлесімділігі бойынша регламентпен белгіленген тиісті шектеулерге сәйкес келеді деп танылған.

Құрылғыны ылғалдылығы жоғары, шаң, түтін немесе бу бар, сондай-ақ температурасы жоғары жерлерде, мысалы, оттың жанында немесе тікелей күн сәулелерінің өсеріне ұшырайтын жерлерде, мысалы, автокөлікте пайдаланбаңыз, сақтамаңыз және қалдырмаңыз.

Жоғары дыбыс қаттылығы өсту қабілетіне теріс өсер өтуі мүмкін.

Құрылғыны жүрген уақытта, велосипед жүргізген немесе жүрген кезде пайдаланбаңыз. Бұл жал-көлік оқиғасының себебі болуы мүмкін.

Егер айналадағы дыбыстар өстіпмесе, қауіпті жерлерде пайдаланбаңыз.

Құрылғы су өткізбейтін болып табылмайды. Құрылғының ішіне судың немесе бөгде заттардың түсуі өрте немесе электр тогының соғуына әкел соқтыруы мүмкін. Егер құрылғыға су немесе бөгде заттар түссе, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және жақын маңдағы Sony компаниясының дилеріне хабарласыңыз. Атал айтқанда, келесі жағдайларда абай болыңыз.

- Құрылғыны шұғылшанып немесе сұйықтығы бар ыдыстың жанында пайдаланған кезде
- Құрылғының шұғылшанып немесе сұйықтығы бар ыдыстың ішіне түсуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны жаңбыр немесе қар астында немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде пайдаланған кезде
- Құрылғыны сіз төрлеген кезде пайдаланған кезде

Егер құрылғыны сіз дымқыл қолмен ұстасаңыз немесе ылғалды киімнің қалтасына салсаңыз, құрылғы сулануы мүмкін.

Ұялы телефонның немесе құрылғыға қосылған басқа сымсыз құрылғылардың адам денесімен жанасуының сапалары туралы толық ақпаратты сымсыз құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз.

Егер құрылғы немесе зарядтау кабели дымқыл болса, USB істікшесін ұшықша салмаңыз. Егер құрылғы немесе зарядтау кабели дымқыл болғанда USB істікшесін ұшықша салынған болса, сұйықтық (құбыржап суы, теңіз суы, алкогольсіз сусындар және т. б.) немесе бөгде заттар құрылғыға немесе зарядтау кабелине түскен себебінен қысқа тұйықталу орын алуы мүмкін. Бұл артық жылуының бөлінуіне немесе құрылғының ақаулығына әкел соқтыруы мүмкін.

Бұл бұйымда кардиостимуляторларға, гидроцефалияны емдеу үшін бағдарламаланатын шұқтатушы клапандарға немесе басқа медициналық құрылғыларға келтіретін кедергілердің көзі болуы мүмкін магниттер бар. Осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын тұлғалардың жанында орналастырмаңыз. Егер сіз осындай көз келген медициналық құрылғыны пайдаланатын болсаңыз, осы бұйымды пайдаланар алдында дәрігерден кеңес алыңыз.

Осы бұйымның магниттері бар. Магнитті жолағы бар карталарды құрылғының жанында орналастыру картаның магнитті қасиеттеріне өсер өтіп, оны пайдалану үшін жарамсыз өтуі мүмкін.

Статикалық электр туралы өскерту
Құрылғыны құрғақ ауа жағдайларында қолдану кезінде, сіздің дененізде жинақталатын статикалық электр тогы себебінен ыңғайсыздықты сезе аласыз. Осы құбылыс құрылғының ақаулығы болып табылмайды. Статикалық электр тогының өлеуөтті көзі болып табылмайтын табиғи материалдардан жасалған киімді киіп, сіз осы өсерді азайта аласыз.

Сақтық шаралары
Екіөлшемді код немесе мұқабдағы URL-мөкенжайы көмегімен сіз анықтамалық нұсқаулыққа қолжетімділікті ала аласыз, онда пайдалы өскертпелер мен процедуралардың сипаттамасы бар.

BLUETOOTH® байланысы туралы

• Bluetooth құрылғысы шығаратын микротолқынды электрдың медициналық құрылғылардың жұмысына өсер өтуі мүмкін. Осы құрылғыны және басқа Bluetooth құрылғыларын төменде көрсетілген жерлерде өшіріңіз, себебі олардың жұмысы апатқа өкел соқтыруы мүмкін:

- ауруханаларда, пойыздарда арнайы орындардың жанында,
- тез жанатын газ болатын жерлерде, автоматты өскертудің маңында және өрт қауіпінде

• Осы құрылғыда берілетін дыбыс Bluetooth сымсыз технологиясы себебінен таратушы құрылғыда кейін иалуы мүмкін. Нәтижесінде фильм қараған немесе бейнеойынды ойнаған кезде дыбыс өкесімен синхрондалмауы мүмкін.

Құрылғыны зарядтау туралы

• Құрылғы құрамына кіретін USB Type-C кабелин ғана пайдаланыңыз.

Құрылғыны кию жөнінде өскертпелер

• Құлақалтар құлаққа тығыз жататындықтан оларды құлаққа қатты қысу немесе тез алып тастау құлақ пердесінің зақымдануына өкел соқтыруы мүмкін. Құлақалтаны киген кезде динамик диафрагмасы шертпелітін дыбыс шығаруы мүмкін. Бұл ақаулық болып табылмайды.

Басқа өскертпелер

- Құрылғыға, сол ішінде сақтау кезінде мол салмақтың немесе қысымның ұзақ уақыт өсері болдырмаңыз, себебі бұл оның майысуына өкел соқтыруы мүмкін.
- Егер сіз құрылғыны пайдаланған кезде ыңғайсыздықты сезсеңіз, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Егер осы құрылғымен байланысты, осы нұсқаулықта сипатталмаған көз келген сұрақтарыңыз немесе мәселелеріңіз болса, Sony компаниясының өң жақын дилеріне хабарласыңыз.

Сериялық нөмірі бар затбелгісінің орналасуы
В-сур. қараңыз

Техникалық сипаттамалары

Гарнитура

Қуаттау көзі:
3,7 В тұрақ, тоқ кіріктірілген литий-ионды батарея

5,0 В тұрақ, тоқ USB арқылы зарядтау кезінде

Жұмыс температурасы:
0 °C бастап 40 °C дейін

Тұтынатын нақтылы қуат:
1,4 Вт

Салмағы:
Шамамен 147 г

Жиынтық құрамында:
Сымсыз стереогарнитура (1)

USB Type-C® (USB-A бастап USB-C® дейін) кабели (шамамен 20 см) (1)

Байланыстың техникалық сипаттамалары

Байланыс жүйесі:
5.2 нұсқадағы Bluetooth айрықшаламасы

Шығыс:
BLUETOOTH айрықшаламасы, 1 қуат класы

Жілік ауқымы:
Ауқымы 2,4 ГГц (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Құрылғы және техникалық сипаттамалары алдын ала хабардар өтпестен өзгертілуі мүмкін.

Өндіруші: Сони Корпорейшн, 1-7-1
Конан Минато-ку Токио, 108-0075
Жапония

Өндірілген күні қаптамада келесі форматпен көрсетілген:

- КК-АА-ЖОЖОК, мұндағы КК — күн, АА — айы және ЖОЖОК — өндірілген жылы.

Гарнитурада Bluetooth сымсыз технологиясы қолданылады.

Музыканы смартфоннан, ұялы телефоннан немесе ойнатқыштан сымсыз тыңдау үшін гарнитураны пайдалануға болады.

Сонымен қатар, гарнитураны пайдалану телефон қоңырауларын шалуға немесе қабылдауға болады.

Сақтау шарттары

Қапталған түрінде қараңыз, құрғақ, таза, жәлдеттелітін орындарда, қышқылдар мен сілтілерді сақтау орындарынан оқшауланған түрінде сақтау керек.

Температурасы -10 °C бастап +45 °C дейін және салыстырмалы ылғалдылығы < 75% аспайтын кезде, конденсат түзілуі болдырмай, сақтаңыз. Сақтау мерзімі белгіленбеген.

Тұпнұсқапы қаптамада тасымалданып, тасымалдау уақытында пақтырмаңыз, құлаудан, соғылудан сақтаңыз, артық дірілдеуін болдырмаңыз.

Егер осы нұсқаулықты орындап, жарамсыздықты жою мүмкіндігі болмаса — өң жақын жөндеу мен қызмет көрсету жөніндегі авторизацияланған SONY орталығына жүгініңіз.

Сатып өткізуді заңнаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес жүзеге асырыңыз.

Қолдануы аяқталған бұйымды заңнаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Келіпдік Кәден одағы өлдерінің аумағында сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Келіпдік мерзімі (жыл): 1. Қолдану мерзімі (жыл): 5.

Бұйымның өндіріс кемшіліктері келіпдік мерзімі ішінде анықталған кезде Сони немесе Авторизацияланған сервис орталықтары (АСО) оларды өз қарауы бойынша жаңа немесе қалпына келтірілген қосалқы бөлшектерді пайдаланып жояды не бұйымды ұқсас жаңа немесе қалпына келтірілген түрине ауыстырады, не төленген құнын өтейді.

Бұйымды сатып алу күнін растаушы құжаттарды сақтау ұсынылады.

Келіпдікті сақтау үшін пайдалану, сақтау және тасымалдау жөніндегі нұсқаулықты орындау, бұйымды жөке және үйдігі максаттарда ғана пайдалану, түрлендіруге немесе маманданбаған жөндеуге ұшыратпау, сериялық нөмірі көрсетілген заттанбасын жоймау керек.

Сони келіпдігі тұтыну тауарларын сату жайында қолданылатын заңнамамен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын шектемейді.

Қолдау қызметі:
Ресей 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Қазақстан 8 800 070 70 35

Басқа өлдер +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru

АСО мөкенжайлары: www.sony.ru/support (TG-01-1)

Вьетнамда жасалған

Батареяны USB арқылы зарядтауға арналған жүйелік талаптар

Айнымалы тоқтың USB-бейімдегіші
Сатуда болатын 0,5 А (500 mA) немесе одан артық шығыс тоғын қолдайтын айнымалы тоқтың USB-бейімдегіші.

Біріктірілетін iPhone/iPod үлгілері

iPhone SE (3-буын), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-буын), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7-буын) (2022 ж. мамыр жағдайы бойынша)

Тауар белгілері

- Apple, iPhone, iPod және iPod - АҚШ-та және басқа өлдерде тіркелген Apple Inc. тауар белгілері болып табылады.
- Bluetooth® мәтін белгісі мен логотипі - Bluetooth SIG, Inc. тиесілі тіркелген тауар белгілері болып табылады және Sony Group Corporation және оның еншілес компаниялары осы белгілерді көз келген пайдалануды лицензияға сәйкес жүзеге асырады.
- USB Type-C® және USB-C® белгілері USB Implementers Forum тауар белгілері болып табылады.
- Қалған барлық басқа тауар белгілері және тіркелген тауар белгілері тиісті иеленушілердің тауар белгілері және тіркелген тауар белгілері болып табылады. ™ және ® белгілері туралы ақпарат осы нұсқаулықта көрсетілмеген.

Лицензиялар

- «Apple өніммен пайдалану керек-жарақ белгіде көрсетілген Apple компаниясының бұйымдарына арнайы қосу үшін өзірленгенін және өзірлеуімен Apple компаниясының пайдалану сипаттамаларының стандарттарына сәйкестілік мәнінөтінде сертификатталғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның жауапкершілігіне қатысты жауапкершілікті көтермейді.
- Бұл бұйымның Sony компаниясы авторлық құқық иесімен лицензиялық келісімге сәйкес пайдаланатын бағдарламалық жасақтама бар. Біз бағдарламалық жасақтамамыз авторлық құқық иесінің талабы бойынша келісімнің мазмұнын клиенттерге жариялауға міндеттіміз. Лицензия мазмұнын оқып танысу үшін төменде келтірілген URL-мөкенжайы бойынша өтіңіз: <https://rd1.sony.net/help/mdr/si/23/>
- Үшінші тұлғалар ұсынатын сервистерді беру алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі, тоқтатылуы немесе бузылуы мүмкін. Sony компаниясы осындай жағдайларға қатысты жауапкершілікті көтермейді.

Беспроводная стереогарнитура

Модель: YU2958

Термин «изделие» в настоящем документе означает устройство или его принадлежность.

Паспортная табличка и важная информация по технике безопасности находятся в следующих местах:

См. Рис. А

Не устанавливайте изделие в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу или встроенном шкафу.

Не подвергайте батареи (батарейный блок или установленные батареи) чрезмерному нагреву, например, воздействию солнечного света, пламени и т. д. в течение длительного времени.

Не подвергайте батареи воздействию экстремально низких температур, способных привести к перегреву и выходу из строя по причине теплового воздействия.

Не разбирайте, не открывайте и не измельчайте перезаряжаемые батареи.

В случае протечки перезаряжаемой батареи не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. В случае такого попадания промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь за медицинской помощью.

Перед использованием перезаряжаемых батарей необходимо зарядить. Для получения информации по надлежащей зарядке обращайтесь к инструкциям производителя или руководству по эксплуатации.

После длительного хранения для достижения максимальной производительности может потребоваться несколько раз зарядить и разрядить перезаряжаемые батареи.

Утилизируйте изделия надлежащим образом.

Данное устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям, установленным в регламенте по электромагнитной совместимости, при использовании соединительного кабеля короче 3 метров.

Не используйте, не храните и не оставляйте устройство в местах с высокой влажностью, пылью, дымом или паром, а также в местах с высокими температурами, например, вблизи пламени или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, например, в автомобиле.

Высокая громкость может оказать отрицательное воздействие на слух.

Не используйте устройство во время ходьбы, вождения или езды на велосипеде. Это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

Не используйте в опасных зонах, если не слышите окружающие звуки.

Устройство не является водонепроницаемым. Попадание в устройство воды или посторонних предметов может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если в устройство попала вода или посторонние предметы, немедленно прекратите его использование и обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony. В частности, соблюдайте осторожность в следующих случаях:

- При использовании устройства рядом с раковиной или емкостью с жидкостью. Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить попадания устройства в раковину или емкость с водой.
- При использовании устройства под дождем или снегом или в местах с высокой влажностью.
- При использовании устройства, когда вы вспотели.

Если вы прикоснетесь к устройству мокрыми руками или положите его в карман влажной одежды, устройство может намокнуть.

Подробная информация о последствиях контакта с человеческим телом мобильного телефона или других беспроводных устройств, подключенных к устройству, приведена в руководстве по эксплуатации беспроводного устройства.

Не вставляйте штекер USB в гнездо, если устройство или зарядный кабель являются влажными. Если штекер USB вставлен в гнездо, когда устройство или зарядный кабель являются влажными, может произойти короткое замыкание вследствие попадания жидкости (водопроводной воды, морской воды, безалкогольных напитков и т. д.) или посторонних предметов на устройство или зарядный кабель, что может привести к чрезмерному выделению тепла или неисправности устройства.

Данное изделие содержит магниты, которые могут стать источником помех для кардиостимуляторов, программируемых шунтирующих клапанов для лечения гидроцефалии или иных медицинских устройств. Не размещайте данное изделие рядом с лицами, использующими такие медицинские устройства. Если вы используете любое подобное медицинское устройство, перед использованием данного изделия проконсультируйтесь с врачом.

Данное изделие содержит магниты. Размещение карт с магнитной полосой рядом с устройством может повлиять на магнитные свойства карты и сделать ее непригодной для использования.

Примечание о статическом электричестве

При использовании устройства в условиях сухого воздуха вы можете испытывать дискомфорт вследствие накопления на вашем теле статического электричества. Данное явление не является признаком неисправности устройства. Вы можете уменьшить данный эффект, надев одежду из натуральных материалов, которые не являются потенциальным источником статического электричества.

Меры предосторожности

Вы можете получить доступ к справочному руководству, в котором содержатся полезные примечания и описания процедур, при помощи двумерного кода или URL-адреса на упаковке.

О связи BLUETOOTH®

- Микроволны, излучаемые устройством Bluetooth, могут влиять на работу электронных медицинских устройств. Выключите данное устройство и другие устройства Bluetooth в указанных ниже местах, так как это может привести к несчастному случаю:
 - в больницах, рядом со специальными местами в поездках, в местах, где присутствует легко воспламеняющийся газ, вблизи автоматических дверей и рядом с устройствами пожарной сигнализации.
- Воспроизведение звука на данном устройстве может отставать от воспроизведения на передающем устройстве вследствие характеристик беспроводной технологии Bluetooth. В результате звук может быть не синхронизирован с изображением при просмотре фильмов или игре в видеоигры.

О зарядке устройства

- Используйте только входящий в комплект устройства кабель USB Type-C.

Примечания по ношению устройства

- Поскольку наушники плотно прилегают к ушам, сильное прижатие их к ушам или быстрое извлечение могут привести к повреждению барабанной перепонки. При ношении наушников диафрагма динамика может издавать щелкающий звук. Это не является неисправностью.

Другие примечания

- Не допускайте продолжительного воздействия большой массы или давления на устройство, в том числе во время хранения, так как это может привести к его деформации.
- Если вы испытываете дискомфорт при использовании устройства, немедленно прекратите его использование.
- Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, связанные с данным устройством, которые не описаны в данном руководстве, обратитесь к ближайшему дилеру компании Sony.

Расположение этикетки с серийным номером

См. рис. В

Технические характеристики

Гарнитура

Источник питания:

3,7 В пост. тока, встроенная литий-ионная батарея

5,0 В пост. тока, при зарядке через USB

Рабочая температура:

от 0 °C до 40 °C

Номинальная потребляемая мощность:

1,4 Вт

Масса:

Прибл. 147 г

В составе комплекта:

Беспроводная стереогарнитура (1)

Кабель USB Type-C® (от USB-A к USB-C®)

(прибл. 20 см) (1)

Технические характеристики связи

Система связи:

Спецификация Bluetooth версии 5.2

Выход:

Спецификация Bluetooth, класс мощности 1

Диапазон частот:

Диапазон 2,4 ГГц (2,400 0 GHz- 2,483 5 GHz)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: Сони Корпорейшн, 1-7-1 Коан Минато-ку Токио, 108-0075 Япония

Дата производства указана на упаковке в следующем формате:

- ДД-ММ-ГГГГ, где ДД — дата, ММ — месяц и ГГГГ — год производства.

В гарнитуру применяется беспроводная технология Bluetooth.

Гарнитуру можно использовать для беспроводного прослушивания музыки со смартфона, мобильного телефона или проигрывателя.

Кроме того, с помощью гарнитуры можно осуществлять или принимать телефонные вызовы.

Условия хранения

Хранить в упакованном виде в чистых, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Хранить при температуре от -10 °C до +45 °C и относительной влажности не более < 75%, без образования конденсата. Срок хранения не установлен.

Транспортировать в оригинальной упаковке, во время транспортировки не бросать, оберегать от падений, ударов, не подвергать излишней вибрации.

Если неисправность не удается устранить следуя данной инструкции — обратитесь в ближайший авторизованный SONY центр по ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизируются в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Гарантия распространяется на изделия, купленные на территории стран Таможенного союза.

Срок гарантии (лет): 1. Срок службы (лет): 5.

При обнаружении производственных недостатков изделия в течение срока гарантии Сони или Авторизованные Сервисные Центры (АСЦ) по своему усмотрению либо устранят их с восстановлением новых или восстановленных запчастей, либо заменят изделие аналогичным новым или восстановленным, либо возместят уплаченную стоимость.

Рекомендуется сохранить документ, подтверждающий дату покупки изделия.

Для сохранения Гарантии необходимо соблюдать инструкции по использованию, хранению и транспортировке, эксплуатировать изделие только в личных и домашних целях, не подвергать модификации или неавтотифицированному ремонту, не удалять этикетку с серийным номером.

Гарантия Сони не ограничивает права потребителей, установленные применимым законодательством в отношении торговли потребительскими товарами.

Служба поддержки

Россия 8 800 200 76 67
Беларусь 8 820 0071 76 67
Казахстан 8 800 070 70 35
Другие страны +7 495 258 76 69
e-mail info@sony.ru
Адреса АСЦ: www.sony.ru/support (TG-01-1)

Сделано во Вьетнаме

Системные требования для зарядки батареи через USB

USB-адаптер переменного тока. Имеющийся в продаже USB-адаптер переменного тока, обеспечивающий выходной ток 0,5 А (500 мА) или более.

Совместимые модели iPhone/iPod

iPhone SE (3 поколения), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2 поколения), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7 поколения) (по состоянию на май 2022 г.)

Товарные знаки

- Apple, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Текстовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков Sony Group Corporation и ее дочерними компаниями осуществляется по лицензии.
- USB Type-C® и USB-C® являются зарегистрированными товарными знаками USB Implementers Forum.
- Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Информация о знаках ™ и ® не указана в данном руководстве.

Лицензии

- Использование знака «Совместимо с продукцией Apple (Made for Apple)» означает, что принадлежность была разработана специально для подключения к изделиям компании Apple, указанным на знаке, и была сертифицирована разработчиком в контексте соответствия стандартам эксплуатационных характеристик компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
- Данное изделие содержит программное обеспечение, которое компания Sony использует в соответствии с лицензионным соглашением с владельцем авторских прав. Мы обязаны раскрыть содержание соглашения клиентам по требованию владельца авторских прав на программное обеспечение. Перейдите по приведенному ниже URL-адресу для ознакомления с содержанием лицензионной лицензии: <https://rd1.sony.net/help/mdr/s1/23/>
- Предоставление сервисов, предлагаемых третьими лицами, может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления. В отношении подобных ситуаций компания Sony ответственности не несет.