



Кнопка с тремя режимами

Одиночные выстрелы
Короткая очередь
Длинная очередь

Как пользоваться системой Multi-core

Система Multi-Core	Режим стрельбы Gun3	Светодиодный индикатор на скролле	Описание функции
Режим 2 GUN3	Дважды нажмите кнопку ① для настройки CPI	Красный мигает	Играя в FPS -игры для работы левой кнопки в соответствующем режиме, нажмите ① для одиночных выстрелов, нажмите ② для короткой очереди выстрелов ③ для длинной очереди выстрелов.
	Нажмите кнопку ① чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку ② чтобы включить режим "короткой очереди"	Зеленый	
	Нажмите кнопку ③ чтобы включить режим "длинной очереди"	Желтый	
Режим: ULTRA GUN3 (не активирован)	Дважды нажмите кнопку ① для настройки CPI	Красный мигает	Перед приобретением Core3 протестируйте 1000 бесплатных выстрелов (без активации "Управление макросами" ④ "Управление оружием" не доступны)
	Нажмите кнопку ① чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку ② чтобы включить "настройку 5-Way"	Зеленый	
	Нажмите кнопку ③ чтобы включить "настройку 5-Way"	Желтый	
Режим: ULTRA GUN3 (дополнительная опция приобретается отдельно)	Дважды нажмите кнопку ① для настройки CPI	Красный мигает	После Активации Core3, нажмите ④ и левая кнопка будет стрелять очередью с автоподавлением отдачи и высокой кучностью выстрелов. Также Вы сможете управлять арсеналом.
	Нажмите кнопку ① чтобы включить режим "одиночных выстрелов"	Красный	
	Нажмите кнопку ② чтобы включить "настройку 5-Way"	Зеленый	
	Нажмите кнопку ③ чтобы включить "настройку 5-Way"	Желтый	

После активации multi-core Вы сможете применять настройки мыши в любой игре, на любом компьютере (Драйвер не нужен).

• **ULTRA GAMING GEAR** •

尺寸: 180 X130 mm