


# Competitive Gaming Mouse User Guide



### Top view

A right-handed mouse

A mouse that fits both hands








For right hand use

For left hand use

#### Bottom view

A right-handed mouse



A mouse that fits both hands



## LED indicators and DPI settings

**400** dpi

**800** dpi

1600 dpi

**3200 dpi** 



#### Характеристики

- Драйвера не нужны.
- Настройки DPI (Dots per inch): 400/800/1600/3200 dpi
- Регулируемая частота опроса по разъему USB: 125/500/1000 Гц
- Разъем: USB
- Количество кнопок: 6 у мыши для правой руки; 8 у мыши для обеих рук
- Длина кабеля: 2 метра (6,6 фута)
- Совместимые операционные системы: Win 2000 / XP / Vista / 7 / 8 и Mac OS X 10.2

## Возможность смены левостороннего и правостороннего расположения боковых кнопок (только у мышей для обеих рук)

Для переключения между левосторонним и правосторонним расположением кнопок нажмите и удерживайте следующие кнопки на мыши, подсоединенной к разъему USB компьютера.

- Кнопка 2 + 3 : активируются кнопки с левой стороны. Подходит для правшей.
- Кнопка 🛈 + 🔞: активируются кнопки с правой стороны Подходит для левшей.

#### Изменение значения DPI

Для переключения на нужное значение DPI нажмите кнопку переключения DPI (поз. **3**).

#### Регулировка частоты опроса по разъему USB

Чтобы отрегулировать частоту опроса по разъему USB, нажмите следующую кнопку (кнопки) на мыши, подсоединенной к разъему USB компьютера.

- Кнопка 🧐 : 500 Гц
- Кнопка 4: 1000 Гц
- Кнопка 4 + 5: 125 Гц

Примечание: в этом документе иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться от реальных доступных вам продуктов.

