



THUNDEROBOT

Руководство пользователя Қолданушы нұсқаулығы

RU

KZ

Игровой контроллер Ойын контроллері

G45 PRO

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.

Благодарим вас за выбор продукта Thunderobot. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед началом работы с вашим устройством и сохраните его для дальнейшего использования. Изображения, используемые в данном руководстве, служат для демонстрации функций устройства и могут незначительно отличаться от действительности. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке соблюдайте осторожность. Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений. При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании HAIER для тестирования, замены или ремонта. В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании HAIER. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте www.haieronline.ru или по телефону 8-800-250-43-05.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использованием продукта.

- Оберегайте устройство от повышенной влажности, попадания воды и пыли. Не устанавливайте в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.
- Оберегайте устройство от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, который описан в инструкции по эксплуатации.
- Очищайте устройство только сухой тканью.

Предупреждения

- Запрещается разбирать корпус устройства. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.
- Для оптимальной производительности прибор с аккумулятора-ми следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая / низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерное на- гревание/охлаж-

дение могут стать причиной временной неработоспособности устройства.
3. Не уничтожайте батарейки путем сжигания, они могут взорваться.

Комплектация

- Игровой контроллер G45 Pro
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-C кабель для зарядки и подключения к ПК
- Донгл для подключения 2.4G



Подключение

Проводное подключение к компьютеру (Xinput): подключите геймпад к компьютеру через USB. При успешном подключении загорится логотип, а также индикатор LED2. Примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки. Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth-соединение с компьютером (Xinput): Нажмите и удерживайте кнопку кнопку «Домой» в течение 3 секунд: индикатор начнёт мигать. Затем откройте панель управления и нажмите «Добавить устройство» в разделе «Устройства и принтеры» на компьютере, найдите имя контроллера «THUNDEROBOT G45 PRO» и нажмите «Сопряжение». При успешном подключении загорится индикатор LED2

Подключение по 2.4G: Для подключения по 2.4G включите контроллер и вставьте донгл в разъем вашего компьютера. Затем, переведите переключатель на задней поверхности контроллера в положение S. После этого зажмите кнопку «Домой» в течение 3х секунд до тех пор, пока не начнут мигать индикаторы. Если индикатор перестал мигать, устройство успешно подключено

Проводное подключение к Android: При успешном подключении загорится логотип, а так же индикатор LED2 (примечание: индикатор будет продолжать мигать во время зарядки). Нажмите FN в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим Dinput.

Bluetooth соединение с Android: Режим Dinput (доступен только для игр, поддерживающих контроллер). Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на Android-устройстве, найдите название контроллера «THUNDEROBOT G45 PRO» и нажмите «сopряжение». При успешном подключении загорится логотип индикатор LED2

Bluetooth соединение с iOS: Этот режим доступен только для игр MFi. Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве iOS, найдите имя контроллера «Xbox Wireless Controller» и нажмите «сopряжение». При успешном подключении загорится индикатор LED2

Виртуальный сенсорный режим на iOS (в основном для игр, которые не поддерживают контроллер): Переведите переключатель в положение «Т». Нажмите и удерживайте кнопку «связь» в течение 3 секунд: индикаторы начнут мигать. Затем откройте «Bluetooth» на устройстве iOS, найдите имя контроллера «THUNDEROBOT G45 Pro» и нажмите «сopряжение». При успешном подключении загорится индикатор LED2. Примечание: iOS 13.4 и выше не поддерживают режим Virtual Touch.

Проводное подключение к Nintendo Switch: Откройте «Настройки системы» Выберите «Контроллеры и датчики», «Проводная связь Pro Controller». Разместите Nintendo Switch в док-станции и подключите USB-кабель к USB порту на док-станции. При успешном подключении загорятся индикаторы контроллера.

Жұмыс шарттары:

USB1.1/USB2.0/USB3.0 интерфейсі бар ноутбуктер мен

компьютерлер үшін қолайлы

Жұмыс температурасы: 0°C - +45°C | Сақтау температурасы:

-15°C және 60°C

Жұмыс ылғалдылығы: <85%RH | Сақтау ылғалдылығы: <85%RH

КЛИЕНТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз Haier компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ бірегей қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер құрылыңызға қатысты мәселе туындаған болса, біздің ресми дилерге немесе біздің колл-орталыққа хабарласыңыз:

- 8-800-070-01-29 (PK)

www.haier-europe.com сайтында сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпа- ратты дайындаңыз, оны паспорт тактайшасынан немесе түбіртек- тен табуға болады:

Үлгісі _____
Сериялық нөмірі _____
Сатылған күні _____

Сондайақ, кепілдік пен сату туралы құжаттардың баржоғын тек серіңіз. Маңызды: аспапта сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін аспапты сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тактайшарын алып тастауға тыйым салы Зауыттық тактай шалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші қосымша ескертусіз бұйымның құрастырымы мен жиынтықтылығына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

Условия эксплуатации:

Подходит для ноутбуков и ПК с интерфейсом USB1.1 / USB2.0 / USB3.0

Рабочая температура: от 0°C до +45°C |

Температура хранения: -15°C до 60°C

Рабочая влажность: <85%RH | Влажность при хранении: <85%RH

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании Haier, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашим устройством, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру или в наш колл-центр:

- 8-800-250-43-05 (PF)
- 8-10-800-2000-17-06 (PB)

Также на сайте <https://haieronline.ru> вы можете оставить заявку на обслуживание и найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспорт-ной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно: отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств. В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и ком- плектацию изделия без дополнительного уведомления.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза: Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-СN.АЯ46.В.32581/23 от 21.12.2023 действует до 20.12.2028; Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СN.РА10.В.92853/23 от 22.12.2023 действует до 21.12.2028.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Thunderobot өнімін таңдағаныңызға рахмет. Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз. Бұл өнім тек тұрмыстық пайдалануға арналған, және оны өнеркәсіптік немесе коммерци- ялық мақсаттарда пайдалануға болмайды. Өнімді қаптамасында көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес зауыттық қаптамасында тасымалдау және сақтау қажет. Тиеу, түсіру және тасымалдау кезінде сақ болыңыз. Көлік пен қойма өнімінің атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымдалу- дан қорғалуын қаптамасыз етуі тиіс. Аспаптың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатып, тестілеу, ауыстыру немесе жөндеу үшін HAIER компания- сының жақын жердегі сервистік орталығына тапсыру керек. Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі барлық жұмыстарды тек қана HAIER компания- сының уәкілетті сервистік орталықтарының өкілдері жүргізуі тиіс. Сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондарын <https://haieronline.kz> сайтынан немесе 8-800-070-01-29 телефон арқылы таба аласыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ


- Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз және орын- даңыз.
- Құрылғыны жоғары ылғалдылықтан, судан және шаңнан қорғаңыз. Ылғалдылығы мен шаңы жоғары бөлмелерге орнатуға болмайды.
- Құрылғыны қызудан қорғаңыз: оны жылыту құрылғыларының жанына орнатпаңыз және оған күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Өнімді тек нұсқаулықта сипатталған түрдегі қуат көзіне қосу керек. Құрылғыны тек құрғақ шуберекпен тазалаңыз.

Ескертулер

- Құрылғының корпусын алып тастауға тыйым салынады. Бұл құралды жөндеуге әрекеттену ұсынылмайды және кепілдікті жарамсыз етеді.
- Оңтайлы жұмыс істеу үшін батареялары бар құралды 15°C және 25°C ара- лығында сақтау керек. Тым жоғары/төмен температу- ралар батареяның сыйым- дылығы мен қызмет ету мерзімін қысқартады. Шамадан тыс қызу/салқындату құрылғының уақытша істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Батареяларды өртеу арқылы тастамаңыз, олар жарылуы мүмкін.

Жабдық:

- G45 Pro ойын контроллері
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік картасы
- ДК зарядтау және қосу үшін USB-C кабелі
- 2.4G қосылымына ауысу



Байланыс

Компьютерге сымды қосылым (Xinput): геймпадты компьютерге қосыңыз USB арқылы. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 индикаторлары жанады. Ескертпе: Зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді. Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

Компьютерге Bluetooth қосылымы (Xinput): Bluetooth жұптау түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикатор жыпылықтай бастайды. Содан кейін Басқару тактасын ашып, компьютердегі

«Құрылғылар мен принтерлер» астындағы «Құрылғы қосу» түймесін басыңыз, «THUNDEROBOT G35» контроллерінің атауын тауып, «Жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 индикаторлары жанады.

2.4G қосылымы: 2.4G арқылы қосылу үшін контроллерді қосып, кілтті компьютердің қосқышына салыңыз. Содан кейін контрол- лердің артқы жағындағы қосқышты S күйіне жылжытыңыз. Одан кейін индикаторлар жыпылықтай бастағанша Home түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Егер индикатор жыпылықтауын тоқтатса, құрылғы сәтті қосылған

Android жүйесіне сымды қосылым: Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 индикаторы жанады (ескертпе: зарядтау кезінде индикатор жыпылықтай береді). Dinput режиміне ауысу үшін FN түймесін 3 секунд басыңыз.

Android арқылы Bluetooth қосылымы: қабылдау режимі (тек контроллерді қолдайтын ойындар үшін қол жетімді). Негізгі түймені 3 секунд басып тұрыңыз: индикаторлар жыпылықтай бастайды. Содан кейін Android құрылғыңызда «Bluetooth» бағдар- ламасын ашыңыз, «THUNDEROBOT G45 PRO» контроллерінің атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

iOS арқылы Bluetooth қосылымы: Бұл режим тек MFi ойындары үшін қол жетімді. Bluetooth жұптау түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: шамдар жыпылықтай бастайды. Содан кейін iOS құрылғыңызда «Bluetooth» ашыңыз, контроллердің «Xbox Wireless Controller» атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип, сонымен қатар LED2 және LED4 индикаторлары жанады.

iOS жүйесіндегі виртуалды сенсорлық режим (негізінен контрол- лерді қолдамайтын ойындар үшін): қосқышты «Т» күйіне жылжы- тыңыз. «Байланыс» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз: индикатор- лар жыпылықтай бастайды. Содан кейін iOS құрылғыңызда «Bluetooth» ашыңыз, контроллердің «THUN- DEROBOT G70» атауын тауып, «жұптастыру» түймесін басыңыз. Қосылым сәтті болса, логотип жанады, сонымен қатар LED2 индикаторлары. Ескертпе: iOS 13.4 және одан жоғары нұсқалары Virtual Touch режимін қолдамайды.

Nintendo Switch жүйесінде сымды қосылым: Жүйе параметрлерін ашыңыз Controllers & Sensors танданыз «Wired Communications Pro контроллері». Nintendo қосқышын қондырмаға қойып, USB кабелін доктағы USB портына жалғаңыз. Қосылым сәтті болса, контроллердің индикаторлары жанады.