



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ РА-504

Благодарим Вас за покупку фонаря «ТРОФИ». Аккумуляторный фонарь «ТРОФИ» – современный, функциональный и эргономичный продукт. При правильной эксплуатации и обслуживании этот фонарь прослужит Вам долгие годы.

В качестве источников света в данном фонаре используются светодиоды SMD (Surface Mounted Device) – экономичные и долговечные. Срок службы светодиодов составляет 50.000 часов (более 5 лет непрерывной работы), не перегорают, не боятся вибраций, не требуют замены на протяжении всего срока службы фонаря. Энергопотребление светодиодов в 40 раз меньше, чем у ламп накаливания, при аналогичном световом потоке, что позволяет максимально продлить время работы без подзарядки.

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать фонарь «ТРОФИ». Настоящая Инструкция содержит информацию о том, как правильно и безопасно использовать фонарь «ТРОФИ».

I. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Все работы по обслуживанию, чистке и уходу за фонарем «ТРОФИ» должны выполняться только тогда, когда он выключен и отключен от сети.
- Не пытайтесь самостоятельно чинить фонарь «ТРОФИ». Работы по ремонту должны производиться квалифицированными специалистами.
- Используйте фонарь «ТРОФИ» только по прямому назначению – в качестве индивидуального осветительного прибора.
- Изготовитель не несет ответственности за работу изделия, если фонарь использовался не по прямому назначению.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНАРЯ:

- Фонарь имеет 2 режима работы – головной фонарь (переведите выключатель вперед) или светильник (переведите выключатель назад), центральное положение выключателя – «выкл». Будьте внимательны – светильник может работать и в сложенном состоянии, поэтому во избежание разряда аккумулятора проверяйте, что выключая фонарь, Вы установили выключатель в центральное положение.
- Рабочие температуры фонаря «ТРОФИ», при полностью заряженной аккумуляторной батареи, от -10°C до +40°C.

III. ПОДЗАРЯДКА ФОНАРЯ:

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется перед первым использованием провести полный цикл зарядки фонаря «ТРОФИ». Для продолжительной и надежной работы фонаря необходимо следить за состоянием аккумуляторной батареи. Не хранить батарею полностью разряженной. Не оставлять фонарь в электросети дольше, чем на время заряда, указанное в таблице 1. Срок службы аккумулятора можно продлить, если не допускать его полной разрядки в процессе эксплуатации. Отклонение от требований по подзарядке фонаря «ТРОФИ» может привести к снижению емкости аккумуляторной батареи.

IV. ЗАМЕНА ИСТОЧНИКА СВЕТА:

- Светодиоды не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

V. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.

- Для замены используйте только свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 4V.

VI. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Фонарь, укомплектованный аккумулятором.....	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию.....	1 шт.
3. Коробка упаковочная.....	1 шт.

Срок службы: 2 года.

