



Проводя карандашом по гладящей поверхности утюга очистите ее от загрязнений.

Удалите остатки карандаша чистой льняной или х/6 тканью.



## Внимание!

Пары образующиеся при чистке карандашом вдыхать не рекомендуется. чистящий карандаш

не оставляет следов

Арт.СР-007

## для утюга

- очищает подошву утюга от загрязнений
  подходит для любых моделей утюгов
  - улучшает скольжение по тканям
  - не повреждает поверхность
    полностью испаряется с поверхности

после применения

Идеален для чистки утюгов с тефлоновым покрытием!