



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор беспроводного микрофона “Ritmix”. Для правильного использования, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

1. Откройте крышку корпуса микрофона, вставьте батарею (AA), соблюдая правильную полярность, закрутите корпус и подсоедините антенну. Установите переключатель в положение ON, загорится индикатор. Вставьте другую батарею (AA) в радиоприемное устройство, соблюдая полярность. Установите переключатель приемного устройства в положение ON, загорится индикатор. После этого вставьте штекер радиоприемного устройства в разъем для микрофона на усилителе и микрофон готов к использованию.
2. Если Вы хотите прекратить петь и при этом не хотите, чтобы микрофон улавливал посторонние шумы, установите переключатель в положение MIC. Лампочка будет гореть, но микрофон не будет воспринимать звук.
3. Если Вы хотите использовать микрофон как проводной, извлеките батарейку из микрофона, отсоедините антенну. Подключите к микрофону кабель и установите переключатель в положение MIC. Другой конец кабеля вставьте в разъем для микрофона на микшере или усилителе и микрофон готов к использованию. Если микрофон не используется, установите переключатель в положение OFF.
Нажмите на фиксатор, чтобы отсоединить кабель от микрофона.

ВНИМАНИЕ:

1. Если ухудшилось качество сигнала, или уменьшился радиус действия, необходимо заменить батареи в микрофоне и радиоприемном устройстве. Если нежелательный эффект не исчезнет, подстройте частоту с помощью отвертки.
2. Если микрофон не используется долгое время, необходимо извлечь батареи во избежание их утечки.
3. Если вы одновременно используете два одинаковых микрофона, установите на одном из них индикатор красного цвета, на другом – зеленого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Чувствительность.....	72 дБ
Диаграмма направленности.....	однаправленный
Частотный диапазон.....	100-10000 Гц
Сопротивление.....	600 Ом
Рабочее напряжение	
радиоприемное устройство.....	3В или 1.5В DC
микрофон.....	1.5В
Дальность уверенного приема.....	15-30 м

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Радиоприемное устройство
2. Микрофон
3. Антенна
4. Кабель

Компания Ritmix постоянно улучшает качество производимой продукции, поэтому некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.